


# Color MultiWriter 9200C

カラーレーザープリンター



オンラインマニュアル

プリンターの設定と技術情報

#### 商標について

MultiWriter、PrintAgent、MOPYING、NMPSは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

HP 7550は米国Hewlett-Packard Companyの商標です。

ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

NetWare、IntranetWareは米国Novell, Inc.の登録商標です。

Macintosh、Mac OS、QuickDraw、QuickDraw GX、LocalTalk、TrueType、漢字Talkは米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

AdobeおよびAcrobatはAdobe Systems Incorporated社(アドビシステムズ社)の商標です。

DocuWorksは富士ゼロックス株式会社の商標です。

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。Windows 98はMicrosoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。Windows 98 Second Edition operating systemの略です。Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。Windows NT 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。

#### ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。
- 3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 4. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い 求めの販売店にご連絡ください。
- 6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
- 7. 運用した結果の影響については5項および6項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。

#### 関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条

© NEC Corporation 2000

## 本書について

このマニュアルは、Color MultiWriter 9200Cの設定に関する情報や技術情報が記載されています。

操作パネルで設定する内容、印刷を行うためのソフトウェア「プリンタードライバー」の詳細、および印刷を効率的に行う機能「PrintAgent」について説明しています。

また、ユーザーズマニュアルには載っていない「制御コード」や「技術情報」についても説明しています。必要に応じて、それぞれのページをご覧ください。

## 本文中で使用の記号について

このマニュアルでは、3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を次に示します。

記号	内容		
重要	この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生するおそれがあることを示しています。		
チェック	この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。		
ヒント	プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。		

# 目次

	本書にづい(	3
	本文中で使用の記号について	3
	オンラインマニュアルの使い方	7
1	メニューモード	13
	メニューモードでの設定変更のしかた	13
	メニューツリー	
	メニューの詳細	
	1. テストメニュー	
	2. 印刷設定メニュー	
	3. 用紙メニュー	
	4. 印字位置設定メニュー	
	5. 両面印刷メニュー	
	6. 運用メニュー	
	7. フォントメニュー	
	8. NPDL設定メニュー 9. セントロ設定メニュー	
	9. セントロ設定メニュー	
	10. LAN設定クニュー	
	12. メモリースイッチメニュー	
	メモリースイッチの内容	
2	プリンタードライバー	41
	印刷の手順	42
	印刷をする	
	プロパティダイアログボックス	
	Windows 98/95の場合	45
	Windows 2000の場合	57
	Windows NT 4.0の場合	71
	カラー印刷の調整	86
	カラー印刷の基礎知識	86
	印刷モードについて	90
	カラー調整	
	プリセットメニューの設定内容	102
3	PrintAgent	105
	ソフトウエアの起動	
	「PrintAgent」ツールバー	
	再印刷ボタン	
	設定ボタン	
	状態ボタン ツールバー設定ボタン	
	ノールハー 収化小 ソノ	109

	PrintAgent リプリント2	111
	スプールドキュメントシート	112
	ディスプレイパネル	113
	[オプション]	114
	プリンタステータスウィンドウ	115
	メニュー&ツールバー	116
	ドキュメントを制御する	116
	リプリント機能を使う	117
	プリンターの構成情報を見る	118
	通知形式を変更する	119
	ウォームアップを行う	121
	プリンターの電源をONする	121
	最新のステータスに更新する	123
	ヘルプを見る	
	ステータス情報エリア	
	プリンタステータスウィンドウ(PSW)の通知一覧	
	システムメニュー	
	PSWのプロパティ	
	PrintAgentのプロパティ	
	プリンタ管理ユーティリティ	
	ツールバー	
	メニュー	
	[プリンタ]メニュー	
	[表示]メニュー	
	[ツール]メニュー	
	[ヘルプ]メニュー	
	[ 2] 1. —	
4	- 制御コード	141
	制御コード一覧	
	テキストモード	
	図形モード	
	ESC/Pエミュレーションサポートコマンド	
	機能拡張制御コード	
	文字スタイル制御コード	
	行桁制御印刷コード	
	文字ロード	
	バーコードの印刷	
	面制御コード	
	ページ制御コード	
	領域指定イメージ	
	座標指定単位設定	
	文字セット制御コード	
	カスタマーバーコードの印刷	
	漢字コード表切り替えのための制御コード	
	図形の描画コード	173
	プリンター単位指定	
	塗りつぶしに関する設定	177
	楕円弧描画	178

扇形描画	
	181
支術情報	183
使用できるコンピューターとプリンターケーブル	183
印刷範囲	185
定形用紙	185
標準印刷範囲	186
PC-PTOS環境(Ver.1.0以上)	188
印刷保証領域	191
プリンターの設定について	192
余白について	192
印刷位置について	193
NPDLの初期状態	
インターフェース	
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
アイヘノレ1 衣小一見	212
	印刷範囲

## オンラインマニュアルの使い方

このオンラインマニュアルは、目的のページを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方法などをAcrobat Reader 4.0.5Jを使用して簡単に説明します。Acrobat Readerの詳しい説明についてはヘルプメニューの[Readerオンラインガイド]をご覧ください。

## 目的のページを表示する


[しおり]、[サムネール]のナビゲーション機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。

#### しおりを使う

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともできます。



- 1. [パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。
- **2.** [しおり] タブをクリックし、しおりパレットを一番上に表示する。




カラー印刷の基礎知識

- 3. [手のひら]ツールをクリックする。
- 4. 表示させたいしおりを選びクリックする。

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場所をクリックしてください。


選んだしおりのページが表示されます。

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、[一]の記号が表示されます。その下の階層は[+]を押すと表示し、[一]を押すと非表示になります。




#### サムネールを使う

サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで目的のページを表示することができます。



- 1. [パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。
- **2.** [サムネール] タブをクリックし、サムネールパレットを一番上に表示する。



- 3. [手のひら]ツールをクリックする。
- **4.** 表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」の形に変わる ので、その場所をダブルクリックしてください。選んだページが表示 されます。



#### リンクを使う

リンクはクリックすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目次ページや文章内の<u>青の下線</u>文字にリンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。

- 1. [手のひら]ツールをクリックする。
- 2. リンクのある場所をクリックする。

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場所をクリックしてください。

1 メニューモード

21

## メニューの詳細

## 1. テストメニュー

次のテスト印刷を実行します。

- ステータス印刷
- サンプル印刷
- 連続印刷(テスト印刷)
- 16進ダンプ印刷
- ◆ ネットワーク1印刷(コンフィグレーションページを印刷)
- ネットワーク2印刷(外付けネットワークオプション装着時、コンフィグレーションページを印刷)

連続印刷(テスト印刷)は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しながら[リセット]スイッチを2回押してください。





5 技術情報

198

# テスト印刷のプリント結果

次にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果はA4サイズの用紙に印刷したものを33%に縮小しました。

#### テスト印刷


テスト印刷では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文字、エリート文字、コンデンス文字、プロポーショナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトラインフォントの第二水準漢字の一部分と2バイト系明朝体の10.5ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトラインフォントの第二水準漢字の一部分を順次印刷します。


## 注釈を読む

メニューツリーの説明 $(14\sim19^{\alpha}-\tilde{y})$ の注釈 $(\underline{i})$ には「ノート」が添付されています。「ノート」とは付箋のようなものです。注釈 $(\underline{i})$ をダブルクリックするとノートが開き、その記述に関する注釈を読むことができます。

- 1. [手のひら]ツールをクリックする。
- 2. 注釈(注1)のある場所をダブルクリックする。

ノートが開きます。





ノートを閉じるときは左上の一をクリックしてください。

## オンラインマニュアルを印刷する

このオンラインマニュアルはA4の大きさで作成されています。ここではWindows 98の環境でColor MultiWriter 9200Cを使ってオンラインマニュアルを両面で印刷する手順を説明します。

両面印刷ユニットを取り付けていない場合は、両面印刷できません。手順4は読み飛ばしてください。

**1.** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。

[印刷]ダイアログボックスが開きます。



[プリンタのプロパティ]ダイアログボック スが表示されます。




- [用紙]タブをクリックする。
   [用紙]シートが表示されます。
- 4. [両面]をクリックする。




- 5. [用紙サイズ]から[A4]を選択する。
- **6.** 印刷部数を設定して[OK]をクリックする。

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。



**7.** 印刷範囲を設定して[OK]をクリックする。

印刷を開始します。



ユーザーズマニュアルのように両面でオンラインマニュアルが仕上がります。両面印刷ユニットを搭載していない場合は、片面で印刷してください。



メニューモードでは、操作パネル上のスイッチを使って、プリンターのさまざまな設定を変更することができます。この 章ではメニューについての詳細を説明します。

# メニューモードでの設定変更のしかた

メニューモードで変更した設定内容は電源をOFFにしても変わりません。ここではメニューモードでの設定のしかたを簡単に説明します。

1. [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯します。

2. データランプが点灯していないことを確認する。

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷データを印刷してください。

**3.** [メニュー]スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに"テストメニュー →"を表示します。

4. メニューモードの設定を変更する。

メニューモードの内容は次ページの「メニューツリー」を参照してください。

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選択、設定の変更を行います。

[◀]、[▼]、[▶]、[▲]スイッチ: このスイッチを押すとその方向へ進むことを示しています。

[設定変更]スイッチ: 押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的に選択されます。


5. [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。


プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。


ホッハ゜ A 4 ホ゜ート フツウシ


# メニューツリー


メニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。「注」で示す補足的な説明は20ページにあります。














- 注1 現在の用紙サイズがA4のときのみ表示されます。
- 注2 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーが増設されていなければホッパー1を「ホッパ」と表示します。
- 注3 ホッパーが1段のときのみ表示されます。
- 注4 ホッパーが2段以上のときのみ表示されます。
- 注5 ホッパー2が装着されているときのみ表示されます。
- 注6 ホッパー3が装着されているときのみ表示されます。
- 注7 普通紙/再生紙以外が選択されている場合は、排紙方向の設定に関わらずフェイスアップで排紙されます。
- 注8 両面印刷装置が装着されているときのみ表示されます。
- 注9 201エミュレーションモード時のみ表示されます。
- 注10 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。
- 注11 オプションのLANアダプターを接続しているときのみ表示されます。

# メニューの詳細

## 1. テストメニュー

次のテスト印刷を実行します。

- ステータス印刷
- サンプル印刷
- 連続印刷(テスト印刷)
- 16進ダンプ印刷
- ネットワーク1印刷(コンフィグレーションページを印刷)
- ネットワーク2印刷(外付けネットワークオプション装着時、コンフィグレーションページを印刷)

連続印刷(テスト印刷)は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しながら[リセット]スイッチを2回押してください。

プリント結果については「テスト印刷のプリント結果」をご覧ください。

## 2. 印刷設定メニュー

1. コピー枚数

コピー枚数は"01"から"20"まで設定できます。

プリンターをリセットしたり、電源スイッチをOFFにしたりすると、設定はクリアされ"01"になります。アプリケーションによっては、ソフトウエアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウエアで設定したコピー枚数を優先します。

2. 黒トナー節約

黒トナー節約機能を使用するかどうかを選択します。(NPDLモード用)



トナー節約機能を使用するため、「クロトナーセツヤク」をONに設定すると、トナーの使用を節約することができますが、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になることがあります。また、OCRフォントやバーコード印刷を行った場合には正常に読み取れない場合があります。本機能は試し印刷する場合などにご使用ください。

3. SET

SET(Sharp Edge Technology) を使用するか、しないかを選択します。SETとは印刷画像のエッジ部分を滑らかにする技術です。

## 3. 用紙メニュー

#### 1. ホッパ初期設定

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパーまたはトレーを選択します。 ホッパー2、3は増設ホッパー(オプション)が取り付けられている時のみ表示されます。

- ホッパー1
- ホッパー2
- ホッパー3
- トレー

#### 2. ホッパ1用紙種別

ホッパー1で使用する用紙の種類を設定します。 「普通紙」か「再生紙」を選択できます。

#### 3. ホッパ2用紙種別

ホッパー2で使用する用紙の種類を設定します。 「普通紙」か「再生紙」を選択できます。

#### 4. ホッパ3用紙種別

ホッパー3で使用する用紙の種類を設定します。 「普通紙」か「再生紙」を選択できます。

#### 5. トレー用紙種別

トレーで使用する用紙の種類を設定します。

- 普通紙
- はがき
- 封筒

- 再生紙
- はがき(裏)
- コート紙

- 厚紙
- ラベル
- 厚紙(裏)
- OHP

#### 6. 光沢設定

トレーに設定した用紙に対して光沢モードを設定します。ただし、光沢モードが有効になるのは「厚紙」、「ハガキ」、「コート紙」だけです。

#### 7. トレー定形外用紙

トレーでの定形外用紙の使用を有効、または無効にします。添付されているWindowsドライバーを利用して印刷する場合は、設定する必要はありません。

#### 8. リレー給紙設定

リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。


指定している給紙先に用紙がなくなった場合に、他のホッパーかトレーに同じサイズ(「A4」など)の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。

リレー給紙が有効となるのは以下の条件をすべて満たしている場合です。

- 指定しているホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設定になっている。
- 2つ以上のホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設定になっている。
- リレー給紙機能を使用するホッパーやトレーの内、2つ以上に同じサイズの用紙をセットしている。

#### 9. 排紙方法設定

印刷面を下にして排紙(フェイスダウン)するか、印刷面を上にして排紙(フェイスアップ)するかを設定します。フェイスダウンにした場合、用紙はスタッカーに、フェイスアップにした場合、用紙はフェイスアップトレイに排紙されます。




## 4. 印字位置設定メニュー

ホッパー、トレー、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整します。

メニューモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印刷」の結果を使い、外周の四角い罫線のトップマージン(TM)とレフトマージン(LM)を測定して調整します。

調整できる範囲は、「-3.9ミリ |~ [+3.9ミリ | で、0.3ミリ単位で設定できます。

設定変更スイッチを押すと、0.3ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9ミリ」になります。





この設定は、プリンターやオプションの状態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正するための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指定できなくなったり、用紙端に近い部分の印刷が正常に行われなくなったりします。

この機能は、用紙送り方向に対する位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設定するものではありません。

また、用紙送り方向に対し、印刷領域が用紙をはみ出して設定するような設定はできません。用紙をはみ出すような設定をした場合は、用紙端に印刷領域が入るところまでしか移動しません。

## 5. 両面印刷メニュー

このメニューは両面印刷に関する設定を行うもので、オプションの両面印刷ユニットが装着されているときのみ表示されます。

#### 1. 初期設定

電源投入時およびリセット時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選択します。

# 2. 綴じ代

綴じ代を付加する位置を設定します。

41 × 1 ED	印刷方向			
綴じ代	ポートレート	ランドスケープ		
ロング1	左綴じ	上綴じ		
ショート1	上綴じ	右綴じ		
ロング2	右綴じ	下綴じ		
ショート2	下綴じ 5 3	左綴じ		


## 3. 余白

綴じ代を付加する量を設定します。設定範囲は0~20mmで、1mm単位で設定できます。


#### 4. クリップ

条白(とじしろ)を多く取りすぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、印刷範囲からはみ出したデータを次の行、または次のページに印刷するか、はみ出した分を消去してそのまま残りのページを印刷するかを選択します。本機能は両面印刷時のみ有効です。「クリップ」をOFF にすると、はみ出した印刷データを次のページに引き続いて印刷します。それ以降の印刷データは1ページずつずれることになります。(アプリケーションによってははみ出したデータを消去するものもあります)。「クリップ」をON にすると、はみ出した印刷データを消去して印刷を続けます。

#### ● クリップON



#### ● クリップOFF



## 6. 運用メニュー

#### 1. 節電機能

節電機能を使用するかしないか、節電機能に入るまでの時間を選択します。



プリンターの電源をONにしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を30W以下の状態に節約できる機能です。節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行うことがあります。この場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。

本プリンターでは、節電機能1と節電機能2の2つのモードがあります。節電機能2が有効になった場合に上記のようになります。節電機能1は節電機能2と比較するとウォームアップに必要な時間が短くてすみますが、消費電力は大きくなります。

#### 2. 自動排紙

自動排紙の有効/無効、および設定時間を選択します。

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウェアを使用している場合は、このメニューで設定時間を選択することをお勧めします。

## フ. フォントメニュー

フォントに関する設定は、プリンターが持っている文字に対してのみ有効です。詳細については「文字の種類」をご覧ください。NPDLを使用したモノクロ印刷のみで有効です。添付されているWindowsドライバーを利用して印刷する場合、本設定は印刷結果に反映されません。

#### 1. 1バイト系ゼロ

1バイトコード系の数字ゼロの字体(0またはØ)を選択します。 メモリースイッチ2-1でも選択できます。

#### 2. 2バイト系ゼロ

2バイトコード系の数字ゼロの字体(0またはØ)を選択します。

#### 3. ANK

ANK文字(アルファベット、数字、カタカナ)のフォントを選択します。

- 標準
- イタリック
- クーリエ
- ゴシック

## 4. 漢字

標準フォント(2バイト系文字)の書体を明朝体/ゴシック体から選択します。

#### 5. 文字セット

2バイト系の文字セットを選択します。

- JIS1978
- JIS1983
- JIS1990

#### 6. 国別

各国文字セットを選択します。

メモリースイッチ1-1~1-3でも選択できます。

- 日本
- アメリカ
- イギリス
- ドイツ
- スウェーデン

## 8. NPDL設定メニュー

#### 1. A4ポートレート桁数

用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80桁にするかを設定します。

メモリースイッチ2-7でも選択できます。

#### 2. エミュレーション

ページプリンタモードか201PLエミュレーションモードかを選択します。 <u>メモリースイッチ2-2</u>でも選択できます。


## 3. 136桁モード設定

● 136桁モード 136桁モードの有効・無効を選択します。 メモリースイッチ3-7でも選択できます。

#### ● 用紙位置

136桁モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにするか、左合わせにするかを選択します。  $\underline{\mathsf{x}}$   $\underline{\mathsf{x}}$   $\underline{\mathsf{y}}$   $\underline{\mathsf{y}}$ 

- ◇ 用紙位置中央合わせでは、A4サイズの用紙を使用した場合、136桁の仮想印刷範囲の30桁目から107桁目までが印刷されます。
- ◇ 用紙位置左端合わせでは、136桁の仮想印刷範囲と印刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整によって、下の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙位置を設定することもできます。



#### ● 微調整

136桁モードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量を1/10インチ単位で選択します。 メモリースイッチ3-1~3-5の組み合わせで選択することもできます。

# 9. セントロ設定メニュー

セントロニクスインターフェースの通信モードを設定します。本メニューでの通信モード名とパソコン側で一般的に呼ばれているモード名は以下のように対応しています。コンピューターの設定と異なる場合、正しく印刷できない場合があります。

通信モード名	パソコン側での呼び方		
	PC98-NX(パラレルモード)	IBM PC/AT 100%互換機	
ECP	ECP	Extended Capabilities Port (ECP) Mode	
ニブル	双方向	Standard and Bidirectional	
なし (コンパチブル)	出力のみ	Mode	



通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再投入時に有効となります。

# 10. LAN設定メニュー

IPアドレス、サブネットマスクの設定ができます。

「オプション セッテイ」は、オプションのLANアダプターを装着時のみ設定できます。

## 11. 設定初期化メニュー

この機能を利用するとメニューモード内の設定(コピー枚数を除く)および操作パネルで設定したトレー用紙サイズをまとめて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後ただちにメニューモードを終了します。

- 初期化実行
- LAN初期化実行
- 初期化オール実行
- 呼び出し実行
- 記憶実行

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設定に戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモリーで記憶されている内容を呼び出します(初期設定に戻すこともできます)。

設定記憶を実行すると、メニューモード内の各種機能設定と[トレー]スイッチで設定した用紙サイズをまとめて記憶します。一度記憶された内容は次に設定記憶を実行するまで変化しません。



「LAN設定」メニューで設定されたIPアドレス、サブネットマスクはLANボードまたはLANアダプターへ記憶されますので設定初期化実行しても設定された内容は初期化されません。IPアドレス、サブネットマスクを初期化する場合には、LAN初期化実行を行ってください。初期化オール実行を行うと初期化実行とLAN初期化実行を同時に行います。また、IPアドレス、サブネットマスクの情報は、記憶実行では記憶されません。

設定を記憶できるメニューモードの項目と初期設定は次のとおりです。

## メニューモードの項目と初期設定(1/2)

設定記憶/呼び出し可能な項目	初期設定
印刷設定メニュ-	
黒トナー節約	無効
SET	ON
用紙メニュー	
ホッパーの初期設定	ホッパー1
ホッパー1の用紙種別	普通紙
ホッパー2の用紙種別	普通紙
ホッパー3の用紙種別	普通紙
トレーの用紙種別	普通紙
光沢設定	OFF
トレーの定形外用紙設定	OFF
リレー給紙設定	無効
排出方向	無効
印字位置設定メニュ	1 —
ホッパー1微調整	0 (TM、LM)
ホッパー2微調整	0 (TM、LM)
ホッパー3微調整	0 (TM、LM)
トレー微調整	0 (TM、LM)
両面印刷時の表ページの微調整	0 (TM、LM)
両面印刷時の裏ページの微調整	0 (TM、LM)
両面印刷メニュ-	-
両面印刷の初期設定	無効
綴じ代	ロング1
余白	0mm
クリップ	ON
運用メニュー	
節電機能1	有効
節電機能1時間	10分
節電機能2	有効
節電機能2時間	30分
自動排出	無効
フォントメニュ-	
1バイト系ゼロの書体	0
2バイト系ゼロの書体	0
ANKフォントの切り換え	標準
漢字フォントの切り換え	明朝
文字セットの切り換え	JIS1978
国別文字の切り替え	日本

## メニューモードの項目と初期設定(2/2)

設定記憶/呼び出し可能な項目	初期設定			
NPDL設定メニュー				
A4ポートレート桁数	78桁			
ディフォルトエミュレーション	201エミュレーションモード			
136桁モード設定	136桁モード: 無効 用紙位置: 左 微調整: 0			
セントロ設定ニュー				
動作双方向	ニブル			
メモリースイッチメニュー				
次ページの一覧表を参照してください。				

## 12. メモリースイッチメニュー

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1(ON)か0(OFF)を選択することによって、以下の表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは1-1から10-8まであります(未使用のスイッチもあります)。

メモリースイッチで設定できる機能の中には、メニューモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちらか一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。以下の表で<赤字>は工場出荷時の設定を示しています。詳細については、「メモリースイッチの内容」をご覧ください。

#### メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容(1/2)

番号	機能	0 (OFF)	1 (ON)	メニューモー ドとの重複
1-1 1-2 1-3	各国文字の切り替え	3つのスイッチの1/0の組 の文字を切り替えます。 <すべて0(日本語)>		
1-4	(5	未使用)		_
1-5	DC1、DC3の有効/無効の切り替え	<有効>	無効	_
1-6	自動復帰改行の切り替え	<復帰改行>	復帰のみ	_
1-7	印刷指令の切り替え	<crのみ></crのみ>	CR+その他	_
1-8	CR機能の切り替え	<復帰のみ>	復帰改行	_
2-1	1バイトコード系のゼロの字形の切り替え	<0>	Ø	0
2-2	エミュレーションモードの切り替え	<201PLエミュレーション>	ページプリンタ (NPDL)	0
2-3	グラフィックモードの切り替え	<ネイティブモード>	コピーモード	_
2-6	7ビット/8ビットデータの切り替え	<8ビット>	7ビット	_
2-7	A4ポートレート印刷桁数の切り替え	<78桁>	80桁	0
2-8	B4→A4縮小時の縮小率の切り替え	<4/5倍>	2/3倍	_
3-1				
3-2	レフトマージン量の設定 または用紙位置微調整量の設定	4つのスイッチの1/0の組   から15/10インチまでの範		0
3-3	(136桁モード)	ンチ単位)   <すべて0(0インチ) >		
3-4				
3-5	用紙位置微調整方向の設定(136桁モード)	<左>	右	0
3-6	用紙位置の設定(136桁モード)	<左端合わせ>	中央合わせ	0
3-7	136桁モードの有効/無効の切り替え	<無効>	有効	0
3-8	ブザー機能の有効/無効の切り替え	<有効>	<無効>	_

## メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容(2/2)

番号	機能	0 (OFF)	1 (ON)	メニューモー ドとの重複
4-3	ESC c1での登録データを初期化する/しないの切り替え	<初期化する>	初期化しない	_
4-4	FFコードのみで白紙を出力する/しないの切り替え	<出力する>	出力しない	_
4-5	ランドスケープ方向の切り替え	<反時計回り>	時計回り	_
5-1	同期コード	<無効>	有効	_
6-1	SETを使用する/しないの切り替え	<使用する>	使用しない	_
6-2	FBオーバー時の動作	<エラー表示して停止>	解像度を落として印刷	_
6-7	節電機能1、2を使用する/しないの切り替え	<使用する>	使用しない	0
7-1	データストローブのデータラッチタイミング	<前縁ラッチ>	後縁ラッチ	_
7-2	データストローブのデータラッチタイミング	<前縁ラッチ>	後縁ラッチ	_
7-4	ホッパー2 に装着した増設ホッパーの種類*	増設ホッパ250	<増設ホッパ500>	_
7-5	ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類*	増設ホッパ250	<増設ホッパ500>	_
7-7	FS fコマンドでの指定用紙サイズなしを 表示する/しないの切り替え	<表示する>	表示しない	_
7-8	FS fコマンドでの自動縮小をする/しないの切り替え	<自動縮小する>	自動縮小しない	_
8-1 8-2	ビジィアクノリッジ(BUSY―ACK)のタイミング(増設ネットワークボードインターフェース)	2つのス <u>イッ</u> チの1/0の組み合わせで、 BUSY-ACKのタイミングを切り替えます。 <タイミングA (8-1:0、8-2:0) >		_
8-3 8-4	アクノリッジ(ACK)の幅の切り替え (増設ネットワークボードインターフェース)	<u>2つの</u> スイッチの1/0の組 ACKの幅を切り替えます <1 μs(8-3:0、8-4:0	0	_
8-5 8-6	ビジィアクノリッジ(BUSY―ACK)のタイミング(背面セントロニクスインターフェース)	2つのス <u>イッ</u> チの1/0の組 BUSY―ACKのタイミン <タイミングA (8-5:0	グを切り替えます。	_
8-7 8-8	アクノリッジ(ACK)の幅の切り替え (背面セントロニクスインターフェース)	2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 ACKの幅を切り替えます。 <1 µs(8-7:0、8-8:0)>		_
9-1	同期コードの無効/有効の切り替え (増設ネットワークボードインターフェース)	<無効>	有効	_
9-2	同期コードの無効/有効の切り替え (背面セントロニクスインターフェース)	<無効>	有効	
9-7	(未使用)			_
10-1 ~10-5	(未代	吏用)		_

<sup>\*</sup> 本装置で増設可能なホッパーは、「増設ホッパ(500)」のみです。本設定は必ず「1(ON)」を選択してください。

# メモリースイッチの内容

## 1-1~1-3 各国文字の切り替え

3つのメモリースイッチの組み合わせにより各国文字を切り替えます。

国別文字セット	1-1	1-2	1-3
<日本>	<0>	<0>	<0>
アメリカ	0	1	0
イギリス	1	1	0
ドイツ	0	0	1
スウェーデン	1	0	1

- 表中の<赤文字>は工場設定を表します。
- 表以外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については「国別相違点」をご覧ください。

## 1-4 グレースケールの網点の切り替え

グレースケールのパターンを示します。どちらに設定してもグレースケールの網点は変わりません。

## 1-5 DC1、DC3の有効/無効の切り替え

DC1およびDC3を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 201PLエミュレーション(メモリースイッチ2-2=0)時に有効です。

## 1-6 自動復帰改行の切り替え

バッファフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。

## 1-7 印刷指令の切り替え

印刷指令をCRのみ有効にするか、CR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC bを有効にするかを切り替えます。

## 1-8 CR機能の切り替え

印刷指令コードCRを受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。

## 2-1 1バイトコード系の数字ゼロの字体の切り替え

1バイト(8ビット)コード系の数字ゼロを「0 |と印刷するか、「Ø |と印刷するかを切り替えます。

## 2-2 エミュレーションモードの切り替え

エミュレーションモードを201PLエミュレーションにするか、ページプリンター(NPDL)にするかを切り替えます。

## 2-3 グラフィックモードの切り替え

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、 横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。

201PLエミュレーション(メモリースイッチ2-2=0)時に有効です。

## 2-6 7ビット/8ビットデータの切り替え

インタフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。 201PLエミュレーション(メモリースイッチ2-2=0) 時に有効です。 ページプリンター(メモリースイッチ2-2=1) 時は8ビット有効に固定されます。

## 2-7 A4ポートレート印刷桁数の切り替え

用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80桁にするかを設定します。

## 2-8 B4→A4縮小の縮小率の切り替え

操作パネルの縮小スイッチまたは制御コード(FSf)を使ってB4→A4縮小モードを指定したときに、縮小率を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。

## 3-1~3-4 レフトマージン量の設定

印刷開始位置の調整を行います。

エミュレーションモードがページプリンター(メモリースイッチ2-2=1)の時には、レフトマージン量の設定になります。

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。

レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについては次の表をご覧ください。

エミュレーションモードが201PLエミュレーション (メモリースイッチ2-2=0) で136桁モード (メモリース イッチ3-7=1) の時には、用紙位置の調整量の設定になります。印刷位置がずれた場合の用紙位置調整に使用します。

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについては次ページの表をご覧ください。

レフトマージン量/ 用紙位置微調整量	3-1	3-2	3-3	3-4
<0インチ>	<0>	<0>	<0>	<0>
1/10インチ	1	0	0	0
2/10インチ	0	1	0	0
3/10インチ	1	1	0	0
4/10インチ	0	0	1	0
5/10インチ	1	0	1	0
6/10インチ	0	1	1	0
7/10インチ	1	1	1	0
8/10インチ	0	0	0	1
9/10インチ	1	0	0	1
1インチ	0	1	0	1
11/10インチ	1	1	0	1
12/10インチ	0	0	1	1
13/10インチ	1	0	1	1
14/10インチ	0	1	1	1
15/10インチ	1	1	1	1


<赤文字>は工場設定を示します。

## 3-5 用紙位置微調整方向の設定(136桁モード)

136桁モードで用紙位置調整を右方向にするか、左方向にするかを切り替えます。 136桁モード (メモリースイッチ3-7=1) で、201PLエミュレーション (メモリースイッチ2-2=0) 時に有効です。

## 3-6 用紙位置の設定(136桁モード)

136桁モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 136桁モード(メモリースイッチ3-7=1) 時に有効で、201PLエミュレーション(メモリースイッチ2-2=0) 時に有効です。



3-7 136桁モードの有効/無効の切り替え

136桁モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 201PLエミュレーション(メモリースイッチ2-2=0)時に有効です。

3-8 ブザー機能の有効/無効の切り替え

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。

4-3 ESC c1での登録データを初期化する/しないの切り替え


制御コードESC c1での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 ESC c1で初期化をしない(メモリースイッチ4-3=1)ときは、ESC c8と同じ機能になります。

4-4 FFコードのみで白紙を出力する/しないの切り替え

FFコードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 白紙を出力しない(メモリースイッチ4-4=1)ときは、ESC a、ESC bと同じ機能になります。

4-5 ランドスケープ方向の切り替え

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なり方を切り替えます。



1 メニューモード 37

## 5-1 同期コードの有効/無効の切り替え

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 PC-PTOS環境で使用する場合は、このスイッチを1(同期コード有効)にする必要があります。



本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってください。



本メモリースイッチが0(同期コード無効)の場合でも<u>メモリースイッチ9-1、9-2</u>が1(各インターフェースに対する同期コード有効)であれば、<u>メモリースイッチ9-1、9-2</u>の機能が有効になります。

## 6-1 SETを使用する/しないの切り替え

SETを使用するか、しないかを切り替えます。

## 6-2 メモリーオーバー時の動作指定

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指定します。

0(OFF)にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷可]スイッチを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。

1(ON)にすると、アラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。

本設定は、NPDLコマンドのみに有効です。添付のWindowsドライバーから印刷する場合には、解像度を下げて印刷することはできません。

## 6-7 節電機能を使用する/しないの切り替え

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。

## 7-1 データストローブ信号のデータラッチタイミング

前面のセントロニクスインターフェースポートのデータストローブ信号のデータラッチタイミングを前縁 か後縁にするかを切り替えます。

## 7-2 データストローブ信号のデータラッチタイミング

背面のセントロニクスインターフェースポートのデータストローブ信号のデータラッチタイミングを前縁 か後縁にするかを切り替えます。

7-1、または7-2を前縁ラッチに指定した場合は、高速にデータを受信することができます。ただし、接続するコンピューターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合には、後縁ラッチに切り替えて使用してください。

## 7-4 ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類

増設ホッパ(250)、または増設ホッパ(500)のどちらがホッパー2に装着されているかを設定します。本装置では、必ず「増設ホッパ(500)」を選択してください。

## 7-5 ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類

増設ホッパ(250)、または増設ホッパ(500)のどちらがホッパー3に装着されているかを設定します。本装置では、必ず「増設ホッパ(500)」を選択してください。

1 メニューモード 38

## 7-7 FS fコマンドでの指定サイズなしを表示する/しないの切り替え

FS fコマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効にするかを設定します。

## 7-8 FS fコマンドでの自動縮小をする/しないの切り替え


FS fコマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを切り替えます。

## 8-1、8-2 ビジィアクノリッジ(BUSY-ACK)のタイミング

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、前面のセントロニクスインターフェースのBUSY-ACKのタイミングを切り替えます。

ACKのタイミング	8-1	8-2
<タイミングA>	<off></off>	<off></off>
タイミングB	ON	OFF
タイミングC	OFF ON	
タイミングA	ON	ON

<赤文字>は工場設定を示します。



## 8-3、8-4 アクノリッジ(ACK)の幅の切り替え

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、前面のセントロニクスインターフェースの $\overline{ACK}$ の幅を切り替えます。

ACKの幅	8-3 8-4		
4 μs	ON	OFF	
<1 µs>	<off></off>	<off></off>	
2 μs	OFF	ON	
10 μs	ON	ON	

<赤文字>は工場設定を示します。

ACKの幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、ACKの幅を長くして使用してください。


1 メニューモード 39

## 8-5、8-6 ビジィアクノリッジ(BUSY-ACK)のタイミング

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、背面のセントロニクスインターフェースのBUSY-ACKのタイミングを切り替えます。

ACK のタイミング	8-5	8-6	
<タイミングA>	<off></off>	<off></off>	
タイミングB	ON	OFF	
タイミングC	OFF	ON	
タイミングA	ON	ON	

<赤文字>は工場設定を示します。



# 8-7、8-8 アクノリッジ(ACK)の幅の切り替え

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、背面のセントロニクスインターフェースのACKの幅を切り替えます。

ACKの幅	8-7	8-8	
4 μs	ON	OFF	
<1 µs>	<off></off>	<off></off>	
2 μs	OFF	ON	
10 μs	ON	ON ON	

<赤文字>は工場設定を示します。

ACKの幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、ACKの幅を長くして使用してください。

# 9-1、9-2 同期コードの無効/有効の切り替え

前面のセントロニクスインターフェースの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。PC-PTOS環境で使用する場合は、このスイッチを1(同期コード有効)にする必要があります。



本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってください。

本メモリースイッチは、メモリースイッチ5-1が0(同期コード無効)の場合でも有効となります。



# プリンタードライバー

プリンタードライバーはColor MultiWriter 9200Cで印刷を行うためのソフトウエアです。この章では一般的な印刷の手順と印刷の詳細を設定するためのプロパティダイアログボックスの概要を各OSに分けて説明します。

# 印刷の手順

ここでは、一般的な印刷手順を説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる場合があります。詳細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

ここでは、Windows 98/95に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します (Windows 2000、Windows NT 4.0の場合は、多少画面の表示が異なります)。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

## 印刷をする

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。


[印刷]ダイアログボックスが開きます。



2. 使用する[プリンタ名:]として[NEC Color MultiWriter 9200C]が選択されていることを確認する。

もし選択されていなければ選択し直します。


選択方法については[[通常使うプリンタ]として設定する]を参照してください。



## 3. 印刷範囲、部数を指定し、[OK]をクリックする。

印刷が開始されます。用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパティ]をクリックし、設定変更してから[OK]をクリックします。

設定方法の詳細については「プロパティダイアログボックス」を参照してください。




# [通常使うプリンタ]として設定する

印刷をするために、あらかじめColor MultiWriter 9200Cを「通常使うプリンタ」として選択しておく方法を説明します。

## **1.** [プリンタ]フォルダーを開く。

[NEC Color MultiWriter 9200C] アイコンが [プリンタ] フォルダー内に表示されます。 (表示されない場合はプリンタードライバーがインストールされていません。ユーザーズマニュアルをご覧になり、プリンタードライバーをインストールしてください。)



2. [NEC Color MultiWriter 9200C]アイコンを右クリックする。

メニューが表示されます。



3. メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリックする。

すでに設定されている場合はチェックマークが表示されています。




# プロパティダイアログボックス

Color MultiWriter 9200Cでは[プロパティダイアログボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。ここではプロパティダイアログボックスの開き方とダイアログボックスの設定の概要を各OSに分けて説明します。

## Windows 98/95の場合

Windows 98/95では、印刷の詳細設定はプロパティダイアログボックスで行います。このプロパティダイアログボックスは次のようなプロパティシートで構成されています。



- [全般]シート\*1
- [詳細]シート
- [色の管理]シート\*2
- [共有]シート\*3
- [メイン]シート
- [用紙]シート
- [プリンタの構成]シート
- \*1 お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されることがあります。
- \*2 Windows 98のみ表示されます。
- \*3 システムによっては表示されないことがあります。

## プロパティダイアログボックスを開く

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。

- <u>アプリケーションのメニューから開く方法</u>
  ー般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目などが表示できないことがあります。
- デスクトップ上の[スタート]ボタンから開く方法 ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定になります。


## アプリケーションから開く

アプリケーションからプロパティダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷] コマンドか[プリンタの設定] コマンドを使います。(このコマンドはほとんどの場合[ファイル] メニューの中にありますが、メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。)

ここではWindows 98/95に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

**1.** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。

「印刷」ダイアログボックスが開きます。




**2.** [プロパティ]をクリックする。



2 プリンタードライバー 47


下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。

各プロパティシートについては「設定の概要」を参照してください。



## [スタート]ボタンから開く

1. [スタート]ボタンから[設定]ー[プリンタ]を選択し、[プリンタ]フォルダーを開く。




2. [NEC Color MultiWriter 9200C]アイコンを右クリックする。

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。

**3.** y = 1 - 0[プロパティ]をクリックする。




下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。



## 設定の概要

プロパティダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。


## [全般]シート



このプロパティシートはプリンターに関するコメントを設定・表示します。(Windows 98/95 日本語版対応のプリンタードライバーとして共通のものです。)

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。

## [詳細]シート




このプロパティシートは印刷先のポートや使用するプリンタードライバーなどを表示・設定します。(Windows 98/95 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。)

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。




PrintAgentを使用する場合は[スプールの設定]の[このプリ ンタで双方向通信機能をサポートする]を選択してくださ ブリンタ スプールの設定 ? × ● 印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う⑤ ○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る(』) ① 1 ページ目のデータをスプールしたら、印刷データをプリンタに送る(A) ○ プリンタに直接印刷データを送る(P) -ル データ形式(E): RAW - □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ /リンタで双方向通信機能をサポートする(<u>E</u>) )プリンタの双方向通信機能をサポートしないΦ OK キャンセル 標準に戻す(D)

## [色の管理]シート




このプロパティシートは色の管理を行うシートです。Windows 98 日本語版の場合のみ表示されます。

## [共有]シート



このプロパティシートはプリンターを共有するときの設定を行うシートです。Windows 98/95対応のプリンターをネットワークの設定でプリンターを共有できるように設定している場合に表示されます。(Windows 98/95 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。)

## [メイン]シート



このプロパティシートは用紙の種類、および印刷の品質などの以下の設 定を行います。

- プリセットメニュー
- 用紙種別
- 印刷品質

#### 「プリセットメニュー」

一般的な用途で使われる印刷品質・用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示エリアに表示されます。

- DTP 速度優先
  - 一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- DTP 画質優先
  - 一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- 文書
  - 普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 速度優先
  - 写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 画質優先
  - 写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- OHP
  - プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータをOHPに印刷する場合の設定です。



プリセットで設定できる項目の詳細については[n + 1] 「プリセットメニューの設定内容」をご覧ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録・削除の方法についてはユーザーズマニュアルの「プリセットの登録・削除 |参照)。

#### 「用紙種別」

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙 (裏)」、「はがき(裏)」を選択してください。

- 普通紙/再生紙
  - 市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。
- 厚紙
  - 厚紙に印刷する場合に選択します。
- コート紙
  - コート紙に印刷する場合に選択します。
- はがき
  - はがきに印刷する場合に選択します。
- ラベル紙
  - ラベル紙に印刷する場合に選択します。
- OHE
  - OHPフィルム(OHPフィルムセット(A4):PR-L9200C-TP)に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優先」に設定されます。
- 封筒
  - 封筒に印刷する場合に選択します。
- 厚紙(裏)
  - 一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。
- はがき(裏)
  - 一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。



- [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙・排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが表示されることがあります。[はい]をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ | に変更されます。
- 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。

## 「印刷品質」

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定されます。

## ● 速度優先

速度を優先して印刷します。通常の設定です。

解像度:300×300dpi

階調値:多値 ● 文字優先

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調值:二值



印刷モードが「カラー |の場合、SETが選択できなくなります。

## ● 画質優先

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調値:多値トナーセーブ

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。

解像度:300×300dpi


階調值:多值

用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。

用紙種類	印刷品質	給紙方法	排紙方法	両面印刷	製本印刷
普通紙/再生紙	0	0	0	0	0
厚紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
コート紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
ラベル紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
OHP	文字優先	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
封筒	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
厚紙(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×

○:選択できる※:選択できない

## [用紙]シート



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。

- 用紙サイズ
- 印刷部数
- 印刷方向
- 給紙方法
- 排紙方法
- 丁合印刷
- 印刷レイアウト
- 画面印刷 画面印刷
- ウォーターマーク

## 「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズを選択します。[ユーザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアログボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。



はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。また、B5より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。

#### 「印刷部数」

印刷する枚数を選択します。

#### 「印刷方向」

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。

## 「給紙方法」

給紙元(ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されます。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙されます。



給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合 でも、手差しトレーから給紙されます。

## 「排紙方法」

以下の排紙先を選択することができます。

- フェイスアップ(先頭ページから)先頭ページからページ順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスアップ(最終ページから)最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスダウン 先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。

#### 「丁合印刷」

チェックボックスにより丁合い印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化 します。 両面印刷・製本印刷が指定されていると自動的に丁合い印刷が指定されます。



アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効にならない場合があります。アプリケーションの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定ができる場合は、アプリケーションの方で丁合印刷を指定してください。

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が丁合い処理を行う ため、丁合い印刷を高速に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。

Windows 98/95ではクライアント・サーバーシステムにおいて「丁合い」の設定をご使用になるためには、クライアント、サーバー両者にPrintAgentのインストールが必要です。さらにPrintAgentのプロパティにおいて、クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーバーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必要があります。ローカル接続、またはNetPrint接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をしなくても丁合い印刷を使用できます。

#### 「印刷レイアウト」

このプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。

- 拡大縮小印刷
- 複数ページレイアウト
- 分割拡大印刷

#### [拡大縮小印刷]

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大・縮小率を指定できます。[詳細]をクリックすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- 拡大/縮小率50~200%の範囲で設定できます。
- クイック設定 定形用紙から拡大/縮小を設定します。
- 出力用紙サイズ印刷する用紙サイズを選択します。

## [複数ページレイアウト]


複数ページレイアウトは、1枚の用紙に複数ページの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[複数ページレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- ページ配置ページの配置順を2、4、8ページから設定します。
- ページレイアウト 印刷するページの配置を設定します。
- 境界線を印刷する境界線の有無を設定します。

#### 「分割拡大印刷」

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のページに分割して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。A4用紙を使用した場合、最大約A0サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。



- 倍率設定 拡大するページ数を設定します。
- 印刷範囲印刷するページを設定します。
- ・ 境界線を印刷する 境界線の有無を設定します。

#### 「両面印刷」

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し、詳細な設定ができます。



次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複数ページレイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。

- オプションの両面印刷ユニット(型番: PR-L9200C-DL)を装着していること
- [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること
- 設定されている用紙サイズが特A3、A5、はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと
- 分割拡大印刷を選択していないこと

#### [片面]

表面にだけ印刷されます。

#### [両面]

自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



#### ● 印刷位置調整

ページ左余白からの印刷位置を $0\sim20$ mmの範囲で指定することができます。

- 裏面を対称に配置する
  - チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と対称な位置に配置されます。
- 綴じ方向

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 右からとするか左からとするかを設定します。

## [製本]

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようページを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



## ● 製本印刷

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。すべてのページに配置する、右ページのみに配置する、左ページのみに配置するの3通り選択できます。

● 印刷の順序

ページを印刷する順番を指定します。[右から左]をチェックすると右開きの本(和書)になります。通常は左開き(洋書)の順番です。

## 「ウォーターマーク」

ウォーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録されている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユーザーズマニュアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。



#### ● 位置


マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右上」、「左下」、「右下」から指定します。

角度

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス タイルのスタンプは角度の指定ができません。

- サイズ 印刷されるマークのサイズを設定します。
- カラー選択
   印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのスタンプにのみ色の指定ができます。

## [プリンタの構成]シート



双方向通信の場合

このプロパティシートは現在のプリンターの状態(オプション、ホッパー、トレー)を表示するものです。PrintAgentがインストールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を取得することができます。

次の条件が満たされているとリプリント機能を使用するかどうかを選択することができます。

- PrintAgentがインストールされている
- 双方向通信が可能である
- PrintAgentのプロパティでリプリント機能が選択されている



片方向通信の場合

片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設定できます。

## Windows 2000の場合

Windows 2000では、印刷の詳細な設定は以下の2つのダイアログボックスで行います。

## [プリンタのプロパティ]ダイアログボックス


このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行うものです。次のようなプロパティシートで 構成されています。このダイアログボックスはアプリケーションのメニューからは表示させることができません。



- [全般]シート
- [共有]シート
- [ポート]シート
- [詳細設定]シート
- [色の管理]シート
- [セキュリティ]シート
- [プリンタの構成]シート

## [印刷設定]ダイアログボックス

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパティシートで構成されています。また、ダイアログボックス内の設定は自由に組み合わせて登録することができます(ユーザーズガイドの「プリセットメニュー」参照)。



- [メイン]シート
- [用紙]シート
- [プリンタの状態]シート

## ダイアログボックスの開き方

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。

## ● アプリケーションのメニューから開く方法

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目など表示できないことがあります。アプリケーションから呼び出せるのは印刷の設定を行う[印刷設定]ダイアログボックスだけです。

## ● タスクバー上の[スタート]から開く方法

ダイアログボックスの設定は[印刷設定]、[プリンタのプロパティ]ともにすべてのアプリケーションでの基本設定になります。

## アプリケーションから開く

アプリケーションから[印刷設定]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドか[プリンタの設定]コマンドを使います。(このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。)

ここではWindows 2000に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[印刷設定]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

**1.** [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。




以下のような[印刷]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、[設定の概要(印刷設定)]を参照してください。



## 「スタート」ボタンから開く

1. [プリンタ]フォルダーを開く。



2. [NEC Color MultiWriter 9200C]アイコンを右クリックする。

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[印刷設定]ダイアログボックスを開きたい場合は手順4へ進みます。



3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。




以下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、「設定の概要(プリンタのプロパティ)」を参照してください。



4. [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイアログボックスを開く。




以下のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、「設定の概要(印刷設定)」を参照してください。



## 設定の概要(プリンタのプロパティ)

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。

## [全般]シート



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターについてのコメントなどを表示・設定します。Windows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。


## 「共有]シート



このプロパティシートはWindows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

プリンターを共有するときの設定を行うシートです。

## [ポート]シート



このプロパティシートはWindows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。



PrintAgentを使用する場合は、[双方向サポートを有効にする]をチェックしてください。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。


## [詳細設定]シート



このプロパティシートはWindows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。

## [色の管理]シート



このプロパティシートはWindows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

ICMプロファイルの設定を行うシートです。


## [セキュリティ]シート



このプロパティシートはWindows 2000 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ ん。 2 プリンタードライバー 63

## [プリンタの構成]シート



このプロパティシートは現在のプリンターの状態(オプション、ホッパー、トレー)を表示するものです。PrintAgentがインストールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を取得することができます。

双方向通信の場合




片方向通信の場合

片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 定できます。

## 設定の概要(印刷設定)

[印刷設定]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。

## [メイン]シート



このプロパティシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 以下の設定を行います。

- プリセットメニュー
- 用紙種別
- 印刷品質

## 「プリセットメニュー」

一般的な用途で使われる印刷品質・用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示エリアに表示されます。

- DTP 速度優先 一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- DTP 画質優先 一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- 文書 普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 速度優先 写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 画質優先 写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- OHP プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータをOHPに印刷する場合の設定です。



プリセットで設定できる項目の詳細については[n]カー印刷の調整]、[プリセットメニューの設定内容]をご覧ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録・削除の方法についてはユーザーズマニュアルの[プリセットの登録・削除]参照)。

## 「用紙種別」

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙  $( {\bf x} )$  」、「はがき $( {\bf x} )$  」を選択してください。

## ● 普通紙/再生紙

市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。

● 厚紙

厚紙に印刷する場合に選択します。

● コート紙

コート紙に印刷する場合に選択します。

● はがき

はがきに印刷する場合に選択します。

● ラベル紙

ラベル紙に印刷する場合に選択します。

OHP

OHPフィルム (OHPフィルムセット (A4): PR-L9200C-TP) に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優先」に設定されます。

● 封筒

封筒に印刷する場合に選択します。

- 厚紙(裏)
  - 一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。
- はがき(裏)
  - 一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。



- [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙・排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが表示されます。[はい]をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。
- 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。

## 「印刷品質」

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定されます。

## ● 速度優先

速度を優先して印刷します。通常の設定です。

解像度:300×300dpi

階調値:多値 ● 文字優先

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調值:二值



印刷モードが「カラー |の場合、SETが選択できなくなります。

## ● 画質優先

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調値:多値トナーセーブ

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。

解像度:300×300dpi


階調值:多值

用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。

用紙種類	印刷品質	給紙方法	排紙方法	両面印刷	製本印刷
普通紙/再生紙	0	0	0	0	0
厚紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
コート紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
ラベル紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
OHP	文字優先	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
封筒	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
厚紙(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×

○:選択できるX:選択できない

## [用紙]シート



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。

- 用紙サイズ
- 印刷部数
- 印刷方向
- 給紙方法
- 排紙方法
- 丁合印刷
- 印刷レイアウト
- 両面印刷
- ウォーターマーク

## 「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズを選択します。[ユーザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアログボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。



はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。また、B5より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。

## 「印刷部数」

印刷する枚数を選択します。

#### 「印刷方向」

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。

## 「給紙方法」

給紙元(ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されます。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙されます。



給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合でも、手差しトレーから給紙されます。

## 「排紙方法」

以下の排紙先を選択することができます。

- フェイスアップ(先頭ページから)先頭ページからページ順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスアップ(最終ページから) 最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスダウン 先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。

#### 「丁合印刷」

チェックボックスにより丁合い印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化します。 両面印刷・製本印刷が指定されていると自動的に丁合い印刷が指定されます。



アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効にならない場合があります。アプリケーションの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定ができる場合は、アプリケーションの方で丁合印刷を指定してください。

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が丁合い処理を行うため、丁合い印刷を高速 に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。

Windows 98/95ではクライアント・サーバーシステムにおいて「丁合い」の設定をご使用になるためには、クライアント、サーバー両者にPrintAgentのインストールが必要です。さらにPrintAgentのプロパティにおいて、クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーバーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必要があります。ローカル接続、またはNetPrint接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をしなくても丁合い印刷を使用できます。

#### 「印刷レイアウト」

このプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。

- 拡大縮小印刷
- 複数ページレイアウト
- 分割拡大印刷

## [拡大縮小印刷]

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大・縮小率を指定できます。[詳細]をクリックすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- 拡大/縮小率 50~200%の範囲で設定できます。
- クイック設定 定形用紙から拡大/縮小を設定します。
- 出力用紙サイズ印刷する用紙サイズを選択します。

## 「複数ページレイアウト」


複数ページレイアウトは、1枚の用紙に複数ページの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[複数ページレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- ページ配置
  - ページの配置順を2、4、8ページから設定します。
- ページレイアウト 印刷するページの配置を設定します。
- ・ 境界線を印刷する境界線の有無を設定します。

#### [分割拡大印刷]

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のページに分割して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。A4用紙を使用した場合、最大約A0サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。



- 倍率設定 拡大するページ数を設定します。
- 印刷範囲印刷するページを設定します。
- 境界線を印刷する境界線の有無を設定します。

#### 「両面印刷」

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し詳細な設定ができます。



次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複数ページレイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。

- オプションの両面印刷ユニット(型番: PR-L9200C-DL)を装着していること
- [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること、または手差しトレーに設定されていること
- 設定されている用紙サイズが特A3、A5、はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと
- 分割拡大印刷を選択していないこと

## [片面]

表面にだけ印刷します。

#### [両面]

自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



## ● 印刷位置調整

ページ左余白からの印刷位置を0~20mmの範囲で指定することができます。

● 裏面を対称に配置する

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と対称な位置に配置されます。

● 綴じ方向

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 右からとするか左からとするかを設定します。

## [製本]

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようページを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



## ● 製本印刷

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。すべてのページに配置する、右ページのみに配置する、左ページのみに配置するの3通り選択できます。

● 印刷の順序

ページを印刷する順番を指定します。[右から左]を選択すると右開きの本(和書)になります。通常は左開き(洋書)の順番です。

#### 「ウォーターマークト

ウォーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 ウォーターマークはあらかじめ登録されている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユーザーズマニュアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。



#### ● 位置


マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右上」、「左下」、「右下」から指定します。

● 角度

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップスタイルのスタンプは角度の指定ができません。

- サイズ 印刷されるマークのサイズを設定します。
- カラー選択 印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのスタンプにのみ色の指定ができます。

## [プリンタの状態]シート



このプロパティシートは現在のプリンターの状態(オプション、ホッパー、トレー)を表示するものです。PrintAgentがインストールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を取得することができます。

次の条件が満たされているとリプリントの機能を使用するかどうかを選択することができます。


- PrintAgentがインストールされている
- 双方向通信が可能である
- PrintAgentのプロパティでリプリント機能が選択されている

## Windows NT 4.0の場合

Windows NT 4.0では、印刷の詳細な設定は以下の2つのプロパティダイアログボックスで行います。

## [プリンタのプロパティ]ダイアログボックス

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行うものです。次のようなプロパティシートで構成されています。このダイアログボックスはアプリケーションのメニューからは表示させることができません。



- [全般]シート
- [ポート]シート
- [スケジュール]シート
- [共有]シート
- [セキュリティ]シート
- [プリンタの構成]シート

## [ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパティシートで構成されています。



- [メイン]シート
- [用紙]シート
- [プリンタの状態]シート

## ダイアログボックスの開き方

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。

## ● アプリケーションのメニューから開く方法

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目など表示できないことがあります。アプリケーションから呼び出せるのは印刷の設定を行う[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスだけです。

## ● デスクトップ上の[スタート]ボタンから開く方法

ダイアログボックスの設定は[プリンタのプロパティ]、[ドキュメントプロパティ]、ともにすべてのアプリケーションでの基本設定になります。

## アプリケーションから開く

アプリケーションから[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドか[プリンタの設定]コマンドを使います。(このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。)

ここではWindows NT 4.0に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

## 1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。



## **2.** [プロパティ]をクリックする。




以下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、[設 定の概要(ドキュメントプロパティ)]を参照してください。



# [スタート] から開く

1. [プリンタ]フォルダーを開く。



2. [NEC Color MultiWriter 9200C] アイコンを右クリックする。

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。


[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順4へ進みます。



3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。




以下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、「設定の概要(プリンタのプロパティ)」を参照してください。



4. [ドキュメントの既定値]をクリックして、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く。




以下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、[設 定の概要(ドキュメントプロパティ)]を参照してください。



# 設定の概要(プリンタのプロパティ)

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。

# [全般]シート



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターについてのコメントなどを表示・設定します。Windows NT 4.0 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。

# 「ポート]シート



このプロパティシートはWindows NT 4.0 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。



PrintAgentを使用する場合は、[双方向サポートを有効にする]をチェックしてください。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ ん。


# [スケジュール]シート



このプロパティシートはWindows NT 4.0 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。

# [共有]シート



このプロパティシートはWindows NT 4.0 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。

プリンターを共有するときの設定を行うシートです。


# [セキュリティ]シート



このプロパティシートはWindows 4.0 日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。


通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ ん。

# [プリンタの構成]シート



双方向通信の場合

このプロパティシートは現在のプリンターの状態(オプション、ホッパー、トレー)を表示するものです。PrintAgentがインストールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を取得することができます。



片方向通信の場合

片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 定できます。

# 設定の概要(ドキュメントプロパティ)

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。

# [メイン]シート



このプロパティシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 以下の設定を行います。

- プリセットメニュー
- 用紙種別
- 印刷品質

# 「プリセットメニュー」

一般的な用途で使われる印刷品質・用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 の希望のアイコンをクリックするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示エリアに表示されます。

- DTP 速度優先 一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- DTP 画質優先 一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- 文書 普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 速度優先 写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。
- 写真 画質優先
  写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。
- OHP プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータをOHPに印刷する場合の設定です。



プリセットで設定できる項目の詳細については[ カラー印刷の調整]、[ プリセットメニューの設定内容] をご覧ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録・削除の方法についてはユーザーズマニュアルの[ プリセットの登録・削除] 参照)。

# 「用紙種別」

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙  $( {\bf x} )$  」、「はがき $( {\bf x} )$  」を選択してください。

# ● 普通紙/再生紙

市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。

● 厚紙

厚紙に印刷する場合に選択します。

● コート紙

コート紙に印刷する場合に選択します。

● はがき

はがきに印刷する場合に選択します。

● ラベル紙

ラベル紙に印刷する場合に選択します。

OHP

OHPフィルム(OHPフィルムセット(A4): PR-L9200C-TP)に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優先」に設定されます。

● 封筒

封筒に印刷する場合に選択します。

- 厚紙(裏)
  - 一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。
- はがき(裏)
  - 一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。



- [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙・排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが表示されます。[はい]をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。
- 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。

# 「印刷品質」

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定されます。

# ● 速度優先

速度を優先して印刷します。通常の設定です。

解像度:300×300dpi

階調値:多値 ● 文字優先

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調值:二值



印刷モードが「カラー |の場合、SETが選択できなくなります。

# ● 画質優先

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。

解像度:600×600dpi

階調値:多値トナーセーブ

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。

解像度:300×300dpi


階調值:多值

用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。

用紙種類	印刷品質	給紙方法	排紙方法	両面印刷	製本印刷
普通紙/再生紙	0	0	0	0	0
厚紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
コート紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
ラベル紙	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
OHP	文字優先	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
封筒	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
厚紙(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×
はがき(裏)	0	手差しトレー	フェイスアップ	×	×

○:選択できるX:選択できない

# [用紙]シート



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。

- 用紙サイズ
- 印刷部数
- 印刷方向
- 給紙方法
- 排紙方法
- 丁合印刷
- <u>印刷レイ</u>アウト
- 両面印刷
- ウォーターマーク

# 「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズを選択します。[ユーザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する[ユーザ定義サイズ]ダイアログボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。



はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。また、B5より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されます。

# 「印刷部数」

印刷する枚数を選択します。

### 「印刷方向 |

用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。

# 「給紙方法」

給紙元(ホッパ/手差しトレー)をコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されます。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙されます。



給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合でも、手差しトレーから給紙されます。

## 「排紙方法」

以下の排紙先を選択することができます。

- フェイスアップ(先頭ページから)先頭ページからページ順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスアップ(最終ページから)最終ページからページの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。
- フェイスダウン 先頭ページからページ順に印刷面を下に向けて排紙します。

### 「丁合印刷」

チェックボックスにより丁合印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化します。 両面印刷・製本印刷が指定されていると自動的に丁合印刷が指定されます。



アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効にならない場合があります。アプリケーションの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定ができる場合は、アプリケーションの方で丁合印刷を指定してください。

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が丁合い処理を行うため、丁合い印刷を高速 に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。

Windows 98/95ではクライアント・サーバーシステムにおいて「丁合い」の設定をご使用になるためには、クライアント、サーバー両者にPrintAgentのインストールが必要です。さらにPrintAgentのプロパティにおいて、クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーバーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必要があります。ローカル接続、またはNetPrint接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をしなくても丁合い印刷を使用できます。

### 「印刷レイアウト」

このプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。

- 拡大縮小印刷
- 複数ページレイアウト
- 分割拡大印刷

### [拡大縮小印刷]

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大・縮小率を指定できます。[詳細]をクリックすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- 拡大/縮小率 50~200%の範囲で設定できます。
- クイック設定 定形用紙から拡大/縮小を設定します。
- 出力用紙サイズ印刷する用紙サイズを選択します。

# [複数ページレイアウト]


複数ページレイアウトは、1枚の用紙に複数ページの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[複数ページレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。



- ページ配置ページの配置順を2、4、8ページから設定します。
- ページレイアウト印刷するページの配置を設定します。
- ・ 境界線を印刷する境界線の有無を設定します。

### 「分割拡大印刷」

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のページに分割して印刷する機能です。[詳細]をクリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。A4用紙を使用した場合、最大約A0サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。



- 倍率設定 拡大するページ数を設定します。
- 印刷範囲印刷するページを設定します。
- 境界線を印刷する境界線の有無を設定します。

### 「両面印刷」

このプロパティシートは両面印刷と製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し詳細な設定ができます。



次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複数ページレイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。

- オプションの両面印刷ユニット(型番: PR-L9200C-DL)を装着していること
- [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること、または手差しトレーに設定されていること
- 設定されている用紙サイズが特A3、A5、はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと
- 分割拡大印刷を選択していないこと

# [片面]

表面にだけ印刷します。

### [両面]

自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



● 印刷位置調整

ページ左余白からの印刷位置を $0\sim20$ mmの範囲で指定することができます。

● 裏面を対称に配置する

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と対称な位置に配置されます。

● 綴じ方向

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 右からとするか左からとするかを設定します。

### [製本]

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようページを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。



### ● 製本印刷

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。すべてのページに配置する、右ページのみに配置する、左ページのみに配置するの3通りから選択できます。

● 印刷の順序

ページを印刷する順番を指定します。[右から左]を選択すると右開きの本(和書)になります。通常は左開き(洋書)の順番です。

### 「ウォーターマークト

ウォーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細]をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 ウォーターマークはあらかじめ登録されている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユーザーズマニュアルの「ウォーターマークの登録」を参照ください。



### ● 位置

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右上」、「左下」、「右下」から指定します。

### ● 角度

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップスタイルのスタンプは角度の指定ができません。


● サイズ

印刷されるマークのサイズを設定します。

● カラー選択

印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのスタンプ にのみ色の指定ができます。

# [プリンタの状態]シート



このプロパティシートは現在のプリンターの状態(オプション、ホッパー、トレー)を表示するものです。PrintAgentがインストールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新の情報を取得することができます。

次の条件が満たされているとリプリントの機能を使用するかどうかを選択することができます。

- PrintAgentがインストールされている
- 双方向通信が可能である
- PrintAgentのプロパティでリプリント機能が選択されている

# カラー印刷の調整

印刷を行う際には、カラー印刷に関するさまざまな設定ができます。設定は、[メイン]シートの[プリセット詳細/登録]をクリックし、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上で行います。ここではWindows 98 日本語版の環境で説明します。




# カラー印刷の基礎知識

# 色の表現方法

# ディスプレイでの色の表現方法


ディスプレイ、スキャナなどの機器では、色を表現するのに、 $R(\nu_{y})$ 、G(J)0、B(J)0の光の3原色を使用しています。下に示すようにR、G、B、3色を混ぜ合わせることによりC(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0、D(J)0 の3色を得ることができます。光の3原色を混ぜ合わせることにより、様々な色を表現できることから加法混色と呼びます。加法混色の場合、RGB100%強度の光をすべて混ぜ合わせると白に、R、G、Bの光ををまったく使用しないと黒になる性質を持っています。



上記では、RGB100%強度の光を混ぜ合わせる場合を示していますが、実際にはRGBそれぞれ256階調の色の強度を表現できることが一般的です。RGBそれぞれ256階調の色の強度を表現でき、それぞれを混ぜ合わせることで別の色を表現できるので、256×256×256=約1670万色の表現が可能ということになります。

# プリンターでの色の表現方法

プリンター、印刷機などの機器では、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イェロー)の3原色を使用して色を表現します。例えば、印刷物にCを印刷するとRの光を吸収します。同様に、YはBをMはGを吸収する性質を持ち、この特性を利用することにより色を表現していきます。光を吸収することにより色を表現するため、減法混色と呼びます。減法混色の場合、CMYすべてを100%印刷すると、すべての光を吸収して黒となります。また、何も印刷しないと光を全く吸収せず、白となります。



上記は、CMYを100%印刷した場合を示していますが、各色毎に階調を有しています。Color MultiWriter 9200Cの場合には各色とも256階調の階調性を有しているので、256×256×256=約1670万色の印刷が可能となっています。また、Color MultiWriter 9200Cの場合には、黒を正しく再現するため等の理由により、CMYの3原色以外に、K(ブラック)を加えて色を表現しています。

# カラーマッチングについて

前項で説明したように、ディスプレイとプリンターとでは、色の表現方法が異なります。したがって、プリンターで印刷する色をディスプレイで表示されている色に合わせるには、カラーマッチングと呼ばれる手法を用いてRGB色とCMY色のマッチングを行う必要があります。RGB色による色再現範囲とC、M、Y色による色再現範囲は異なっています。異なる色再現範囲に対してカラーマッチングを行うわけですが、Color MultiWriter 9200Cでは、様々なカラーマッチング手法を選択して色合わせを行うことができます。

ここでは、 Color MultiWriter 9200Cがサポートしているカラーマッチングの中から、以下の2つを説明します。

### sRGB

同じRGBを使用したディスプレイでもディスプレイごとに表現できる色は微妙に異なります。sRGBは、平均的なディスプレイのRGB色再現領域をCIE XYZ\*という表色系で数値的に規定したものです。プリンターの色再現領域をこのsRGBの色空間に対応させることにより、平均的なディスプレイの色との色合わせを実現することができます。

\* CIE(国際照明委員会)にて、定められた表色系で、CIE 1931標準表色系と呼ばれています。RGB表色系がデバイス毎に色再現領域が異なるのに対して、デバイスに依存しない表色系です。

# ICM


Windows 95/98/2000にてサポートしているカラーマッチングシステムで、Image Color Matching を意味します。 写真のようなビットマップイメージに対してのみ有効なカラーマッチングシステムで、Windowsが持つカラーマッチングシステムにプリンターの特性を書き込んだプロファイル (ICC Profile) を与えることでプリンターに最適なカラーマッチングを行います。

# UCR/BGについて

「色の表現方法」で説明したように、プリンターなどの機器ではCMYを3原色として色を表現していますが、Color MultiWriter 9200Cでは、CMYKの4色を使用して色を表現しています。C、M、Yを重ね合わせることにより理論的にはKを表すことができるにもかかわらず、Color MultiWriter 9200CでKを使用しているのは主に以下の理由からです。

- C、M、Yトナーにわずかな不純物が含まれるため、C、M、Yを重ね合わせても純粋なKとはならず、Kを使用した方が高品質に印刷することが可能となるため
- C、M、Yの重ね合わせをK1色で置き換えることができるため、トータルのトナー消費量を抑えることができ、ランニングコストが安くできるため

このような理由からColor MultiWriter 9200Cでは、UCR(Under Color Removal)とBG(Black Generation)という手法を用いてC、M、Y、Kの4色で色を表現しています。単純なUCR/BGは、以下のようになります。



実際には、このUCR/BGによって再現できる色が異なり、単純にCMYをKに置き換えるだけではきれいな印刷結果を得ることはできません。Color MultiWriter 9200Cでは、写真向けに階調の連続性を重視したUCR/BGとグラフ/ドキュメント向けにグレー色の再現性を重視したUCR/BGを使い分けることにより、それぞれの印刷物に適した色再現を実現しています。

# ハーフトーンについて

Color MultiWriter 9200Cは、CMYK各色に256階調の色再現性を持ち、約1670万色フルカラーの印刷結果を実現しています。階調表現にはハーフトーンスクリーンという手法を用いています。ハーフトーンスクリーンとは、階調の表現に数個のドットを1つの階調表現の単位として色表現を行う手法です。

この階調表現の単位は、ハーフトーンセルと呼ばれます。一般的に、ハーフトーンセルが大きいとドットの数が多くできるため階調表現能力が有利になりますが、その反面ハーフトーンセルの間隔が大きくなるためドットの目立つ粒状感が悪い印刷結果となります。逆に、ハーフトーンセルが小さいとドットは目立たなくなり粒状感は向上しますが、階調表現能力が不利になります。

Color MultiWriter 9200Cでは、NEC独自の階調表現技術により小さいハーフトーンセルで圧倒的な階調表現力を実現し、粒状感と階調表現能力を両立した階調優先ハーフトーン(約200lpi\*)と階調優先ハーフトーンよりさらにハーフトーンセルを小さくして色文字の再現性にこだわった解像度優先ハーフトーン(300lpi\*)を用意し、印刷物にあった印刷環境を提供しています。

\* Ipi(line per inch)とは、ハーフトーンセルの細かさを表す単位で、25.4mm(1インチ)の長さに何個のハーフトーンセルが存在するかを示します。数字が大きいほどハーフトーンセルが細かく、粒状感が少なく、細部まで正確に表現できることを示します。

# きれいに印刷するためのこつ

# 印刷ドキュメントに適した印刷モードで印刷する

Color MultiWriter 9200Cは、色々な印刷に対応できるように様々なカラーマッチング、UCR/BG、ハーフトーンを用意しています。最適な印刷モードを選択して印刷してください。印刷モードの詳細は、カラー調整を参照してください。

# 印刷する写真データの解像度を確認する

写真データを印刷する場合には、元になるデータの解像度が重要となります。一般に、ハーフトーンセルの解像度の倍の解像度があれば、十分にきれいに印刷することが可能であると言われています。Color MultiWriter 9200Cの場合には、階調優先のハーフトーンセルは、約200lpiですので、400dpi程度の解像度の写真データであれば、十分きれいに印刷できます。400dpi以上の解像度のデータでもきれいに印刷することはできますが、印刷データが非常に大きくなるため、印刷速度の低下につながる可能性があり、おすすめできません。逆に、印刷データの解像度が小さすぎると印刷速度は速くなりますが解像度不足のため、ガタガタとしたジャギーのある印刷結果となってしまいます。

印刷速度と印刷品質の両方を考えるのであれば、150dpi~400dpiを目安として画像の解像度を調整していただくことをお奨めします。

# 印刷モードについて

印刷モードは、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上にあります。次の設定が行えます。



- 印刷モードが「自動」、または「カラー」に選択された状態でカラー調整が「ドライバ補正」以外の設定になっている場合、印刷モードを「モノクロ」に変更するとカラー調整の設定は自動的に「ドライバ補正」に変更されます。
- 「自動」に設定しておくことで、印刷するページがカラーかモノクロかを自動的に判別して最適な印刷処理 を選択します。通常は「自動」に設定しておくことをお勧めします。



# ● 自動

印刷するページに含まれる描画データに応じてカラー/モノクロ描画処理を自動で切り替えて印刷します。描画の切り替えはページ毎に行います。データによってはカラー/モノクロの描画の切り替えがうまくいかない場合があります。カラーデータの少ないページもカラーモードで印刷されることがあるため、印刷ログではカラーとして扱われることがあります。初期設定では、この設定になっています。

# ● モノクロ

印刷するページに含まれる描画データに関係なく、モノクロ描画処理を行います。印刷ページがカラーの場合、 モノクロに変換して印刷します。

# ● カラー

すべてのページをカラーモードで印刷します。カラーデータのないページもカラーモードで印刷されるため、印刷ログではカラーとして扱われます。

# カラー調整

カラー調整は、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上にあります。印刷するジョブに補正する場合に設定します。 すべてのOSと共通していますが、ここではWindows 98 日本語版の環境で説明します。

# ドライバ補正




印刷モードが自動、カラーの場合


印刷データの色補正をドライバーが行います。

補正方法(写真画像、またはグラフ/ドキュメント)、明るさ、コントラスト、彩度、赤・緑・青のカラーバランスを手動で調整できます。画像を主体とした印刷対象を補正する場合は「写真画像」を選択し、グラフや文字を主体とした印刷対象を印刷する場合は「グラフ/ドキュメント」を指定してください。

通常は、このモードを選択していれば、さまざまなドキュメントをきれいに印刷することができます。



印刷モードが「モノクロ」に設定されている場合は、設定 できる項目が制限されます。






ドライバ補正を選択すると次のような画像の編集ができます。



明るさ(十)

# ● 明るさ



印刷結果の「明るさ」を±5段階で調整できます。実際の画像の「明るさ」が変わるわけではありませんが、印刷結果のイメージを表しています。

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表しています。



標準状態



明るさ(一)



コントラスト(十)

# ● コントラスト

# ● コントラスト② - 一二 +

印刷結果の「コントラスト」を±5段階で調整できます。実際の画像の「コントラスト」が変わるわけではありませんが、印刷結果のイメージを表しています。

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表しています。



標準状態



コントラスト(ー)



彩度(十)



標準状態



彩度(一)

# ● 彩度



印刷結果の「彩度」を±5段階で調整できます。実際の画像の「彩度」が変わるわけではありませんが、印刷結果のイメージを表しています。

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表しています。



赤(十)



標準状態



赤(一)

# ● カラーバランス(赤)



印刷結果の「カラーバランス(赤)」を±5段階で調整できます。実際の画像の「カラーバランス(赤)」が変わるわけではありませんが、印刷結果のイメージを表しています。

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表しています。



緑(十)



標準状態



緑(一)

# ● カラーバランス(緑)



印刷結果の「カラーバランス(緑)」を±5段階で調整できます。実際の画像の「カラーバランス(緑)」が変わるわけではありませんが、印刷結果のイメージを表しています。

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が「一」に調整した場合の印刷結果のイメージを表しています。





標準状態



青(一)

# ● カラーバランス(青)



印刷結果の「カラーバランス(青)」を土5段階で調整で きます。実際の画像の「カラーバランス(青)」が変わる わけではありませんが、印刷結果のイメージを表して

真ん中が標準状態、上が「十」に調整した場合、下が [一]に調整した場合の印刷結果のイメージを表してい



## ● グレー再現性

UCR/BGの設定を変更します。この設定を変更することで、ドキュメントの特徴に応じて最適な印刷を行うことができます。

# ◇ 写真画像

印刷ドキュメントに写真が多く含まれている場合に選択します。階調表現の連続性を重視したUCR/BGを行います。

◇ グラフ/ドキュメント 印刷ドキュメントに文字/グラフなどが多く含まれる場合に選択します。グレー色の再現性を重視したUCR/BGを行います。



印刷モードが「モノクロ」、用紙種別が「OHP」、または印刷品質が「トナーセーブ」に設定されている場合は、設定できません。

# 写真画像自動補正



自動補正前



自動補正後

印刷する写真画像を解析し、自動的に画像を調整して印刷します。原画像が暗いなどの理由で美しく印刷できない場合に適した印刷モードです。

写真は自動補正を行う前後の印刷結果のイメージを示します。

露出補正のスライダーバーで補正の強度を微調整できます。スライダーバーが中央にある場合は、自動的に補正の強度を調整します。補正したい画像が暗い場合は、スライダーバーを左に移動させると印刷結果が明るくなります。補正したい画像が明るい場合は、スライダーバーを右に移動させると印刷結果が暗くなります。

通常は中央に設定しておいてください。

自動的に画像を判別するため、処理に時間がかかる場合があります。



# ICMによる補正

# カラー調整 「ドライバ補正(M) 「写真画像自動補正(A) 「ICM(D) 「SRGB(R) Windowslに搭載されたICM(Image Color Matching)を使用してカラーマッチングを行います。

印刷データの補正をWindowsが提供する補正機能を使って行います\*。下段枠内にICMに関する説明が表示されます。Windows NT 4.0では未サポートのため、本設定は表示されません。

\* ICMによるカラーマッチングは写真などのイメージに対してのみ有効です。

# sRGBによる補正

# プラー調整 C ドライバ補正(M) C 写真画像自動補正(A) C ICM(I) G ICM(I) SRGB(R) SRGB(C) SRGB(C)

sRGBに準拠したカラーマッチングを行います。ティスプレイの表示に近い印刷を行う場合に選択します。 下段枠内にsRGBに関する説明が表示されます。

# ハーフトーン指定



ハーフトーンの処理方法を設定します。用紙種別と印刷品質の組み合わせにより異なります。また、用紙種別と印刷品質の組み合わせを変更することにより、現在選択しているハーフトーンがサポートされなくなる場合は、デフォルト(階調優先)のハーフトーンを選択し、それ以外の場合はそれまでのハーフトーンを選択し続けます。設定できるハーフトーン指定は以下のとおりです。

# ● 階調優先

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選択できます。粒状感と階調表現を両立したハーフトーンです。写真画像、グラフィック、文字などが混在したドキュメントを印刷する場合に適しています。

### ● 解像度優先

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選択できます。ハーフトーンセルの大きさを小さくすることにより、色のついた文字などを印刷する場合に適しています。

### • パターン

印刷品質が「文字優先」、「トナーセーブ」の場合、および用紙種別が「OHP」の場合にはそれぞれの印刷モードに適したハーフトーンが自動的に選択されます。設定変更はできません。

用紙種別と印刷品質によるハーフトーンの組み合わせは次の表のとおりです。

用紙種類	印刷品質	パターン	階調優先	解像度優先
普通紙/ 再生紙、 厚紙、 コート紙、	速度優先	_	0	0
	文字優先	0	_	_
┃ コート紙、 ┃ はがき、 ┃ ラベル紙、	画質優先	_	0	0
ラベル紙、   封筒	トナーセーブ	0	_	_
OHP	文字優先	0	_	_

○:ハーフトーンで選択できる。

◎:自動的に選択される。

# オプション

# オブション

- □ シャープネス(N)
- □ スムージング(Y)
- □ 重ね合わせ優先(0)
- SET(E)
- □ 光沢モード(K)

オプションでは以下の設定ができます。

# ● シャープネス

フルカラービットマップ画像に輪郭強調処理を行います。輪郭強調処理により、ピンボケの写真などの印刷 結果が改善されます。

# ● スムージング

フルカラービットマップ画像を拡大・縮小する場合に、平滑化処理を行います。解像度が小さいビットマップや解像度が大きすぎるビットマップを印刷する場合、より美しく印刷されます。

ただし、ビットマップ画像をプリンターの解像度まで拡大して印刷するため、転送データが増えるので、印刷時間が長くなることがあります。

# ● 重ね合わせ優先

印刷処理で画像の重ね合わせ処理を優先させます。印刷結果の文字やグラフィックオブジェクトの色合いや 模様が画面上と大きく異なったり、抜け落ちたりする 場合に指定します。

### ● SET機能

SET(Sharp Edge Technorogy)機能を使用してテキストやグラフィックスの印刷品質を向上させます。



印刷品質が「文字優先」で印刷モードが「カラー」の場合、および印刷品質が「トナーセーブ」の場合は設定できません。すでに、SETが設定されている状態で印刷品質と印刷モードが変更された場合はSETの指定は解除され、設定できなくなります。

# ● 光沢モード

光沢感のある印刷を行います。写真のように光沢感の ある印刷を行う場合に指定します。特定の用紙種別で 有効になります。



用紙種別が「厚紙」、「コート紙」、「はがき」が選択されている場合に設定できます。すでに、光沢モードが設定されている状態で用紙種別が変更された場合は光沢モードの指定は解除され、設定できなくなります。

# プリセットメニューの設定内容

本プリンタードライバーのプリセットメニューには、すでに7個の設定が登録されています(自由登録を含む)。それぞれの設定内容について以下の表に示します。プリセットメニューは、最大で20個まで登録できます。

プリセットメニューの設定内容(1/2)

タイトル	設定項目	既定值	
	用紙種別	普通紙/再生紙	
	印刷品質	速度優先	
	印刷モード	自動	
DTP速度優先	カラー調整	ドライバ補正	
	イメージ設定	明るさ:0 コントラスト:0 彩度:0 カラーバランス:0 グレー再現性:グラフ/ドキュメント	
	ハーフトーン	階調優先	
	オプション	SET: ON	
	用紙種別	普通紙/再生紙	
	印刷品質	画質優先	
	印刷モード	自動	
	カラー調整	ドライバ補正	
DTP画質優先	イメージ設定	明るさ:0 コントラスト:0 彩度:0 カラーバランス:0 グレー再現性:グラフ/ドキュメント	
	ハーフトーン	階調優先	
	オプション	SET: ON	
	用紙種別	普通紙/再生紙	
	印刷品質	文字優先	
	印刷モード	自動	
	カラー調整	ドライバ補正	
文書	イメージ設定	明るさ:0 コントラスト:0 彩度:0 カラーバランス:0 グレー再現性:グラフ/ドキュメント	
	ハーフトーン	パターン	
	オプション	SET: OFF	

# プリセットメニューの設定内容(2/2)

タイトル	設定項目	既定值	
	用紙種別	普通紙/再生紙	
	印刷品質	速度優先	
	印刷モード	自動	
	カラー調整	ドライバ補正	
写真速度優先	イメージ設定	明るさ:0 コントラスト:0 彩度:0 カラーバランス:0 グレー再現性:写真画像	
	ハーフトーン	階調優先	
	オプション	SET: ON	
	用紙種別	普通紙/再生紙	
	印刷品質	画質優先	
	印刷モード	自動	
写真画質優先	カラー調整	写真画像自動補正	
	イメージ設定	露出補正:0	
	ハーフトーン	階調優先	
	オプション	SET: ON	
	用紙種類	OHP	
	印刷品質	文字優先	
	印刷モード	自動	
	カラー調整	ドライバ補正	
OHP	イメージ設定	明るさ:0 コントラスト:0 彩度:0 カラーバランス:0	
	ハーフトーン	パターン	
	オプション	SET: OFF	

(空白ページ)



この章ではPrintAgentが正常に機能するための注意事項、PrintAgentが提供する各機能の設定方法を説明します。なお、説明はWindows 98の画面を使っています。OSによる機能の違い、制限事項があった場合はそのつど説明を付け加えています。

# ソフトウエアの起動

PrintAgentはローカルプリンターの印刷、管理に加えネットワークプリンターで印刷される方とネットワークプリンターを管理される方のためにさまざまな機能を提供します。PrintAgentの機能は次のソフトウエアを使ってご利用になれます。

これらのソフトウエアはOSのデスクトップ上([スタート]ボタン、またはタスクバーのアイコン)から呼び出すことができます。

# [スタート] ボタンから

# ● PrintAgentシステムメニュー

「PrintAgentシステムメニュー」ダイアログボックスが起動されます。このダイアログボックスではPrintAgentを効率よく運用していただくための環境を設定します。

# ● PrintAgentシステム起動


PrintAgentのシステムを起動させます。通常はOSが立ち上がると自動的に起動する設定になっています。

# <u>プリンタステータスウィンドウ</u>(PSW)

現在使用しているプリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど)や印刷の進行状況をコンピューターの画面上のアニメーションや音声\*で確認することができます。「PrintAgent」ツールバーから起動することもできます。

# ● PrintAgent リプリント2

一度印刷したドキュメントをアプリケーションの再起動をすることなく、再印刷することができるアプリケーションです。



[Color MultiWriter 9200C]のメニュー


# ● プリンタ一覧\*

お使いのコンピューターにインストールされているプリンターを一覧形式で表示し、各プリンターの使用状況が確認できます。

# ● プリンタ管理ユーティリティ

お使いのコンピューターが利用できるプリンターを一覧形式で表示し、プリンターやLANボード、およびLANアダプターを設定・管理できます。プリンターソフトウエアを管理者向けでインストールした方のみご利用になれます。

\* 標準ではインストールされません。



[PrintAgent管理ツール]フォルダー

# タスクバーのアイコンから

# ● ツールバーを表示

[PrintAgent]ツールバーを表示させることができます。「PrintAgent]ツールバーはPrintAgentの機能をボタン化してひとまとめにし、より便利になったリプリント「PrintAgent リプリント2]を追加したものです。

# ● プリンタステータスウィンドウ(PSW)

プリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど)や印刷の進行状況をコンピューターの画面や音声\*で確認することができます。現在ご使用になっていないプリンターのPSWも起動することができます。ご使用のコンピューターでPSWの対象となっているPrintAgent対応プリンターが列挙されますので希望のプリンターをクリックすることによって該当のプリンターのPSWを起動できます。


\* 標準ではインストールされません。

# ● <u>シス</u>テムメニュー

PrintAgentをネットワークで効率よく運用していただくための設定ダイアログボックスを直接起動します。また PrintAgentシステムを直接終了することができます。




タスクバーのアイコン(左クリック)



# 「PrintAgent」ツールバー

「PrintAgent」ツールバーはPrintAgentの機能のうち「再印刷」、「設定」、「状態」、「ヘルプ」に関する4項目をボタン化し、ツールバーにまとめたものです。それぞれのボタンをクリックするだけで簡単に各機能を呼び出すことができます。

「PrintAgent」ツールバーはタスクバーのアイコンをダブルクリックするかタスクバーのアイコンのメニューから呼び出す ことができます。



# 再印刷ボタン

このボタンをクリックすると [PrintAgent リプリント2] が起動され、再印刷を行うことができます。このウィンドウを使うとPSWから起動するリプリント機能よりさらに便利な機能がご利用になれます。詳細は [PrintAgent リプリント2]をご覧ください。



[PrintAgentリプリント2]ダイアログボックス

### 設定ボタン

PrintAgentの設定に関するコマンドを表示します。



### PSWのプロパティ

[PSWのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。[スタート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるものと同じです。

### PrintAgentのプロパティ

[PrintAgentのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 [スタート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるものと同じです。

### PrintAgentのバージョン情報

PrintAgentのバージョンが表示されます。

### 状態ボタン

このボタンをクリックするとPrintAgentに対応しているプリンターをリスト表示します。希望のプリンター名をクリックするとプリンタステータスウィンドウが表示されます。








### ツールバー設定ボタン

このボタンをクリックするとツールバーの表示形式などを設定するコマンドのメニューが表示されます。





### ボタン形式

ボタンの形式を次の3種類から選択できます。この設定はツールバーを閉じても有効です。

● 文字列を表示



● 大きいボタン



● 小さいボタン





「大きいボタン」、「小さいボタン」で表示した場合、またはツールバーを移動する場合はグリップをクリックしてドラッグします。



### ボタンの並べ方

ボタンの並べ方を次の2種類から選択できます。この設定はツールバーを閉じても有効です。

●横



縦




# PrintAgent リプリント2

PrintAgentリプリント2は「PrintAgent」ツールバーの[再印刷]ボタンをクリックしたときに起動されるソフトウエアです。 [スタート]メニューの[プログラム]フォルダーからも起動することができます。

このソフトウエアを使うと、一度印刷したスプールファイルに保存されているドキュメントを組み合わせることができます(ジョブ結合)。また、スプールしてあるドキュメントを丁合い機能を使って再印刷することもできます。

スプールファイルの制限や格納するフォルダなど<u>リプリント機能の設定</u>に関してはPSWから起動するリプリント機能と同じです。ここでは、PrintAgentリプリント2ソフトウエアの概要を説明します。このソフトウエアを使った実際の手順はユーザーズマニュアルをご覧ください。




### スプールドキュメントシート

このシートは[リプリント機能の設定]ダイアログボックスの設定に従って保存してあるドキュメントをリスト表示し、再印刷するドキュメントの選択、結合、印刷順の変更などを設定することができます。

#### 標準シート


リスト中の希望するドキュメントを直接クリックし、ハイライト表示させることでリプリントするドキュメントとして選択することができます。



\* [所有者]の項目は、クライアントコンピューターのときは表示されません。お使いになっているWindows環境がWindows 2000/NT 4.0の場合、Administrators権限がないユーザーは[所有者]の項目が表示されません。


### ジョブ結合シート

リスト中の希望するドキュメントのチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けることでジョブ結合するドキュメントを選択することができます。



### ディスプレイパネル

ディスプレイパネルはリプリントの設定内容を表示し、リプリント文書に対して丁合いの設定をすることができます。




[標準]シートで1ドキュメントを選択したときの画面



[ジョブ結合]シートで2ドキュメントを選択し、丁合い機能を有効にしたときの画面

### [オプション]

[オプション]メニューはPrintAgent リプリント2のオプション機能を設定します。



### 常に手前に表示

設定するとPrintAgent リプリント2ウィンドウが常に手前に表示されます。



PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有効です。

### 印刷後ドキュメントを削除

設定するとリプリント実行後、選択されていたファイルを削除 します。



PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有効です。

### ヘルプ

PrintAgent リプリント2のヘルプが表示されます。

### バージョン情報


PrintAgent リプリント2のバージョンが表示されます。

### 終了

PrintAgent リプリント2を終了します。

# プリンタステータスウィンドウ

プリンタステータスウィンドウ(PSW)は印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声\*1によるメッセージで通知します。また、印刷の中止の指示もこのウィンドウから行うことができます。



- \*1 音声機能は標準ではインストールされません。
- \*2 両面印刷ユニット(オプション)を装着したときのみ表示されます。
- \*3 初期設定では表示されません。ドキュメント情報エリアを表示させるには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[ドキュメント情報]をチェックしてください([通知形式を変更する]参照)。
- \*4 初期設定では印刷中以外はプリンターの状態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を知るためには[最新のステータスに更新] ボタンをクリックしてください。常にプリンターの状態を取得するようにするには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[常にステータスを取得]をチェックしてください(「通知形式を変更する」参照)。
- \*5 プリンターがリモート電源制御対応LANアダプター(型番PR-NP-03TR2)に接続されている状態で電源制御の設定が有効な状態に表示されます。

### メニュー&ツールバー

メニューとツールバーを使うと印刷の中止、ドキュメント情報の表示、リプリント機能、ウォームアップ開始機能などが利用できます。ツールバーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。

### ドキュメントを制御する



### 印刷の中止

ツールバーの[印刷中止]ボタンをクリックするか、[ドキュメント]メニューの[印刷中止]を選択すると送信中のドキュメントの印刷中止を行います。



PrintAgentをご使用の環境での印刷中止は、この「ジョブキャンセル」機能を使うことをお勧めいたします。 ジョブキャンセルは、送信中の印刷データを削除し、印刷を取りやめることができます。すでに送られた印刷 データは削除することができません。

### 印刷中ドキュメントの表示

ツールバーの[印刷詳細]ボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[印刷詳細]を選択すると印刷中、印刷待ち、および受信中のドキュメント一覧を表示します。

### 送信中ドキュメントの表示

ツールバーの[送信詳細]ボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[送信詳細]を選択すると送信中、送信待ちのドキュメント一覧を表示します。

### リプリント機能を使う

リプリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケーションから再び印刷を実行することなく、PSWのダイアログボックスから直接再印刷(リプリント)できるようになります。



ツールバーのリプリントボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[リプリント機能]を選択すると[リプリント機能]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使ってリプリントするドキュメントの設定を行います。



リプリント機能についてはPrintAgent リプリント2 をご利用になると、より高機能な使い方ができます。リプリントはPrintAgent リプリント2 をお使いになることをお勧めします。

### [スプールファイルの選択]

リプリントを行うドキュメントを選択します。

### [印刷後スプールファイルを削除]

リプリントを行った後に、プライベートスプールしてあるドキュメントを削除します。プライベートスプールして あるドキュメントとは、リプリントのために保存されたドキュメントのことです。

### [印刷範囲]

[スプールファイルの選択]で選択されたドキュメントの印刷範囲を指定します。

### [スプールファイル削除]

クリックすると[スプールファイルの選択]で選択したドキュメントを削除します。

### [部数]

印刷時の部数(コピー枚数)を指定することができます(1~99枚まで設定可能)。

### 「部単位で印刷]

印刷時の部数を複数枚指定した場合、部単位で印刷(丁合い印刷)するかどうかについて指定します。

#### [印刷]

クリックすると再印刷を実行します。

### 「閉じる」

クリックすると再印刷を実行せずに、[リプリント機能]ダイアログボックスを閉じます。



すでに他のPrintAgent対応プリンターをご使用になり、PrintAgentをインストールしている場合に、Color MultiWriter 9200CのPrintAgentをインストールすると、リプリント機能のスプールファイルの「ドキュメント数」は、すでにインストールされているPrintAgentの設定値が10未満の場合は10、10以上の設定がされている場合はその設定値となります。

### プリンターの構成情報を見る

ツールバーの[構成情報]ボタンをクリックするか[オプション]メニューの[プリンタの構成情報]を選択するとプリンターの給紙構成、トナー残量、オプション、メモリーの情報を表示します。





常に最新の情報を取得する設定になっていないと、このダイアログボックスの構成情報と実際の構成情報が一致しない場合があります。

最新の情報に更新するにはツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[最新のステータスに更新]を選択してください。


常に最新情報を取得したい場合はツールバーの[通知形式の設定]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[通知形式]を選択すると表示される[通知形式のプロパティ]ダイアログで[常にステータスを取得]をチェックしてください(「通知形式を変更する」参照)。



プリンターとコンピューターで双方向通信が行われていないときはプリンターの構成情報が正しく表示されません。

### 通知形式を変更する


ツールバーの[通知形式]ボタンをクリックするか[オプション]メニューの[通知形式]を選択するとプリンタステータスウィンドウ(PSW)の通知形式を変更することができます。



表示内容を必要とする項目だけを選択することにより、ウィンドウをコンパクトにすることができたり、常にステータスを取得するかどうかなどを設定できます。

#### 「表示内容]

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選択します。初期設定では[ドキュメント情報]がオフになっています。



#### [音声メッセージ]

音声メッセージの利用方法を切り替えます。


- すべて通知
- エラー時のみ通知
- 利用しない



- 音声メッセージ通知はインストール時に選択しないとご利用になれません。
- 音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中にはPSWが表示されていない場合でもPrintAgentが起動していれば通知されます。必要ない場合は[音声メッセージ]で[利用しない]を選択してください。
- 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、PSWのプロパティの設定内容により変わります。詳細については「システムメニュー」をご覧ください。
- 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始されたときだけ 通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したときだけ通知されます。

### [常にウィンドウを手前に表示]

この項目をチェックしておくと一番手前にPSWが表示されるので、プリンタの状態を常に確認できます。



### [常にステータスを取得]

この項目をチェックしておくと印刷中以外でもプリンターの状態を常に監視します。ネットワーク共有プリンターの 場合はサーバーで設定してください。



Windows 2000、Windows NT 4.0ではAdministrators権限を持つユーザーのみが設定を変更できます。

### ウォームアップを行う

ツールバーの[ウォームアップ]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[ウォームアップ開始]を選択すると節電状態のプリンターのウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォームアップを開始しますが、印刷前にあらかじめウォームアップを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。さらに、通常状態で[ウォームアップ]ボタンを押すと節電状態に入るまでの時間をリセットすることができます。





節電機能のON/OFFと節電状態に入るまでの時間は、プリンターの操作パネルによるメニューモードの<u>「運用」メニュー</u>」で設定できます。

### プリンターの電源をONする

ツールバーの[リモート電源ON]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[電源をONにする]を選択すると指定したプリンターの電源をONすることができます。





プリンターがリモート電源制御対応のLANアダプター(型番PR-NP-03TR2)に接続されている場合のみ利用できます。


PSWからはプリンターの電源をOFFすることはできません。プリンターの電源OFFはプリンタ管理ユーティリティをご利用ください。詳しくはプリンタ管理ユーティリティのマニュアルをご覧ください。

#### PSWでリモート電源制御機能を利用するには


印刷先のポートとしてNEC TCP/IP Portを直接指定している場合は、以下の設定を行ってください。

**1.** [プリンタ]フォルダーから対象プリンターの[プロパティ]ダイアログボックスを開き、Windows 98/95 の場合は[詳細]タブ、Windows 2000/NT 4.0の場合は[ポート]タブをクリックする。


それぞれ、以下のシートが表示されます。



Windows 98/95の場合



Windows 2000の場合



Windows NT 4.0の場合

**2.** Windows 98/95の場合は[ポートの設定]、Windows 2000、Windows NT 4.0の場合は[ポートの構成] をクリックする。


Windows 98/95の場合は[NEC TCP/IP Printing System] ダイアログボックスが表示されます。

Windows 2000、Windows NT 4.0の場合は[NEC Network Port]ダイアログボックスが表示されます。

3. [電源制御する]をチェックする。







Windows 2000/Windows NT 4.0の場合

**4.** [MACアドレス]を入力し[OK]をクリックする。

[検索]をクリックすると自動的にMACアドレスを検索できますが、プリンター本体およびLANアダプターの電源が入っている必要があります。



本機能はプリンターがリモート電源制御対応LANアダプター(型番:PR-NP-03TR2)に接続されている場合のみ有効な機能です。

Windows 2000、Windows NT 4.0ではAdministrators権限のユーザーのみが設定できます。

### 最新のステータスに更新する

ツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[最新のステータスに更新]を選択するとプリンターのステータスを取得することができます。

通常は印刷中以外のプリンターのステータス情報を監視していませんので、最新のプリンターステータス情報を表示するには、ステータスの更新を行ってください。




### ヘルプを見る

ヘルプを見るためには[?]ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分をクリックするか、 [ヘルプ]メニューの[目次]をダブルクリックし、[トピックの検索]を表示させます。



[?]ボタンから表示するヘルプ



[トピックの検索]ダイアログボックス

# ステータス情報エリア

5種類のアイコンでプリンターの状態を表示し、文字と音声によるメッセージが付随します。

### 通常状態



印刷できます

通常に印刷できる状態、または処理中の表示です。

### 通知状態



印刷ドキュメントを削除中です

「印刷ドキュメントの削除」など現在の状態を表示します。

### エラー状態



用紙がありません

「用紙切れ」など印刷を再開するために必要な情報を表示 します。

### 印刷中



印刷をしています

プリンターが印刷中に表示されます。

### ウォーミングアップ中



プリンタはウォーミングアップ中です


プリンターがウォーミングアップ中に表示されます。

## プリンタステータスウィンドウ(PSW)の通知一覧

プリンタステータスウィンドウは、プリンターがローカル接続されているかサーバー接続されているかによって利用できる機能や通知できる内容に違いがあります。



サーバー接続プリンターの場合、ネットワークプロトコルはTCP/IPのときに、プリンタステータスウィンドウがご利用になれます。



### プリンタステータスウィンドウの利用できる機能

機能項目	ローカル・サーバー接続	LAN接続
タイトルバー プリンタ名の表示	0	0
<ul><li>[ドキュメント] メニュー</li><li>印刷中止</li><li>印刷詳細</li><li>送信詳細</li><li>リプリント機能</li></ul>	0000	()*1 () ()
[オプション] メニュー プリンタの構成情報 通知形式 ウォームアップ開始 電源をONにする 最新のステータスに更新	0 × 0 0 0	0000
「ヘルプ」メニュー 目次 バージョン情報	0	00
ツールバー [印刷中止] ボタン [印刷詳細] ボタン [送信詳細] ボタン [リプリント] ボタン [構成情報] ボタン [通知形式] ボタン [ウォームアップ開始] ボタン [リモート電源ON] ボタン [最新のステータスに更新] ボタン [ヘルプ] ボタン	00×0000000	*1 () () () () () () () () () () () () () (
「ステータス情報」エリア*2	0	0
「ビジュアル情報」エリア バルーンメッセージ ステータスヘルプボタン トナー残量インジケーター 両面インジケーター	0000	0000
音声メッセージ	0	○*2
「ドキュメント情報」エリア [印刷中ドキュメント情報] [送信中ドキュメント情報]	0	0
ステータスバー [機種] [接続先]	0	00

<sup>\*1</sup> 実行可能ですが実行後、印刷データが残ったままになることがあります。

<sup>\*2</sup> 表示・通知がプリンターの動作、状態により若干遅れることがあります。 \*3 外付けLANアダプター(型番:PR-NP-03TR2)との接続時のみご使用になれます。

### ステータス情報エリアの表示(1/2)

ステータス	表示メッセージ	音声メッセージ	ローカル・ サーバー接続	LAN接続
	印刷できます		0	0
/名册	印刷ドキュメントを準備中です		0	0
通常	印刷をしています	印刷を開始します 印刷が再開されました	0	0
	プリンタは節電状態になっています		0	0
	印刷ドキュメントを削除中です	印刷を取りやめました	0	0
	プリンタはウォーミングアップ中です		0	0
	プリンタのもう一方のポートで印刷しています		0	0
	消耗品の交換時期です		0	$\circ$
	プリンタの情報を取得中です		0	0
	定期保守の時期です		0	0
ነጃ ተጠ	テスト印刷を実行中です		○*1	×
通知	給紙口異常です		0	0
	16進ダンプ印刷を実行中です		O*2	×
	プリンタの情報が取得できません		0	0
	トナーの濃度を調整しています		0	0
	ネットワークプリンタの情報は取得できません		O*3	×
	ネットワークプリンタの情報が取得できません		O*3	×
	ネットワーク関連の内部エラーです		O*3	0
	ネットワークプリンタの状態が不明です*4		O*3	×
	プリンタの情報が取得できません		0	0
	電源がOFFかケーブルが接続されていません	プリンタの応答がありません	0	0
	印刷可スイッチが押されていません	印刷可スイッチが押されていませ ん	0	0
	接続されているプリンタはサポートされていま せん	このプリンタはサポートしていま せん	0	0
	ドキュメントの印刷を一時停止中です	印刷が一時停止されました	0	$\circ$
	プリンタは一時停止中です	印刷が一時停止されました	0	0
	用紙がありません	用紙がありません	0	0
	指定サイズと異なる用紙がセットされています	正しい用紙がセットされていませ ん	0	0
エラー	正しい用紙サイズで印刷できませんでした	正しい用紙サイズで印刷できませ んでした	0	0
	紙づまりです	紙づまりです	0	0
	ドラムカートリッジが異常です	プリンタで障害が発生しました	0	0
	OHPシートが正しくセットされていません	正しい用紙がセットされていません	0	0
	定期保守の時期です		0	0
	消耗品の交換時期です	プリンタで障害が発生しました	0	0
	消耗品の交換時期です		0	0
	給紙口異常が発生しました	プリンタで障害が発生しました	0	0
	給紙口異常です		0	0
	消耗品が装着されていません		0	0

### ステータス情報エリアの表示(2/2)

ステータス	表示メッセージ	音声メッセージ	ローカル/サー バー接続	LAN接続
	プリンタのカバーが開いています	プリンタのカバーが開いています	0	0
	プリンタのメモリが不足しています	プリンタで障害が発生しました	0	0
=	ネットワークプリンタはオフライン作業中です*5	オフライン作業中です	O*3	×
エラー	状態が取得できません		0	0
	プリンタで障害が発生しています	プリンタで障害が発生しました	0	0
	用紙カセットが入っていません	用紙がありません	0	0

<sup>\*1 「</sup>印刷可スイッチが押されていません」と通知されることがあります。
\*2 「印刷できます」と通知されることがあります。

<sup>\*3</sup> ローカル接続のときは通知されません。

<sup>\*4</sup> Windows 2000/NT 4.0のときのみ通知されます。

<sup>\*5</sup> Windows 98/95のときのみ通知されます。

# システムメニュー


システムメニューはPSWとPrintAgentを効率よく運用していただくための環境を設定します。システムメニューでは以下のようなPrintAgentの設定項目を選ぶことができます。



- PSWのプロパティを開く
- PrintAgentのプロパティを開く
- ヘルプを開く PirntAgentのヘルプを起動します。
- バージョン情報を開く PrintAgentのバージョン情報ダイアログを開きます。
- PrintAgentを終了する
   PrintAgentを終了します。

### PSWのプロパティ

[PSWのプロパティ]ダイアログボックスはプリンタステータスウィンドウをいつ自動起動(表示)させるかを設定します。 設定範囲のリストボックスから以下の2つのいずれかを選択できます。



### [設定範囲]

● 自分のドキュメントを印刷中

画面枠内の設定は、自分が印刷を行ったときのPSWの自動起動に関して設定できます。

● 自分のドキュメントを印刷していないとき

自分が印刷していない場合(ネットワーク上でプリンターを共有しているときに他の人が印刷を行った場合を含む)のPSWの自動起動に関して設定できます。



特定のクライアントで、プリンターを管理する場合等は、[自分のドキュメントを印刷していないとき]を選択し、自動起動を行うようにすれば便利です。

#### [印刷中にウィンドウを自動起動する]

印刷を開始すると自動的にPSWを表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。

### [印刷中にアイコンで自動起動する]

印刷を開始すると自動的にPSWのアイコンをタスクバー上に表示します。印刷が終了すると自動的にPSWアイコンは消えます。必要に応じてウィンドウとして表示することができます。また、[エラー発生時にウィンドウ化]をチェックすると、印刷中にエラーが発生したとき、自動的にウィンドウが表示され、エラー状態が解除されるとアイコン表示に戻ります。

### [エラー発生時にウィンドウを自動起動する]

なんらかの対処をしなければ印刷を継続できないエラーが発生した場合に自動的にPSWを表示します。エラー状態が解除されると自動的にウィンドウは閉じます。

#### 「自動起動を行わない」

印刷時やエラー発生時も含めて自動起動を行いません。

### PrintAgentのプロパティ



[PrintAgentのプロパティ]ダイアログボックスでは、おもにネットワークでPrintAgentを使ってColor MultiWriterを効率よく運用していただくために必要な項目が設定できます。

### [システムを自動的に起動する]

Windowsの起動時にPrintAgentシステムが自動的に起動します。設定した内容は、次回のWindows起動時(Windows 98/95)またはログオン時(Windows 2000、Windows NT 4.0)から有効となります。

### [共有プリンタを利用する]

他のコンピューター(プリントサーバー)がネットワーク共有プリンターとして提供しているColor MultiWriter 9200Cに対してPrintAgentの機能を利用できるようになります。

この設定は、共有プリンターに対するPrintAgent機能の利用のみを設定するもので、OFFになっていても印刷自体は可能です。



設定が有効になるためには、プリントサーバー側の $\underbrace{PrintAgent \mathcal{O} \mathcal{I} \mathcal{O} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I}}_{r}$ で「共有プリンタを提供する」が チェックされている必要があります。

### [共有プリンタを提供する]

お使いのコンピューターに接続されているColor MultiWriter 9200Cを共有プリンターとして他のコンピューターに対して提供する場合に、他のコンピューターからPrintAgentの機能を利用できるようにします。

この設定は、PrintAgentの機能の利用のみを設定するもので、OFFになっていてもクライアントから共有プリンターに印刷することはできます。また、共有プリンターを提供するコンピューターがWindowsのログオン画面表示中(ユーザーがログオンしていない間)であっても他のコンピューターからPrintAgent機能は利用可能です。



### 共有プリンターの利用/提供について

本項目は、Windows 2000、Windows NT 4.0をお使いの場合、提供はAdministrators権限のある方のみが設定を変更することができ、利用についてはAdministrators権限を持たなくても設定を変更することができます。 [共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常はONのままで支障ありませんが、次の場合はOFFにすることをお勧めします。

● ネットワークの回線速度が遅い

課金されるネットワークを使っている

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrintAgentを使用している場合にも、PrintAgentの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 考慮すべきネットワーク環境の例としては以下のケースがあります。

- ◇ ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。
- ◇ プリントサーバー、DNSサーバー、WINSサーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。
- ◇ ローカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。

これを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンタについてのPrintAgentの双方向通信機能を無効にしてください。


 コンピューターの処理能力が十分でない コンピューターの性能があまり高くない場合、PrintAgentのご利用により、他の作業の処理速度に影響する可能性があります。この設定を外してもローカルに接続しているプリンターでは、引き続きPrintAgentがご利用になれます。



### 従量課金回線での課金を最小限(印刷時のみ)とするためには


以下の設定を行うとPrintAgent機能は使用できません。

- クライアントコンピューター側で<u>[PrintAgentのプロパティ]</u>の[共有プリンタを利用する]のチェックを外す。
- サーバーコンピューター側で[PrintAgentのプロパティ]の[共有プリンタを提供する]のチェックを外す。
- サーバーコンピューターがWindows 98/95の場合は<u>[プリンタのプロパティ]の</u>[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタの双方向通信機能をサポートしない]を選択する。





サーバーコンピューターがWindows 2000、Windows NT 4.0の場合は[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの[ポート]シートの[双方向サポートを有効にする]のチェックを外してご利用ください。以下はWindows 2000 日本語版の場合です。



### [リプリント機能を提供する]


チェックすると、一度印刷されたデータがコンピューター上に保管(スプール)が可能になります。いったんスプールされたデータはアプリケーションを起動することなくPrintAgent リプリント2 やPSWのダイアログボックスからリプリント(再印刷)できるようになります。ネットワーク共有プリンターの場合は、サーバーにスプールされます。

### 「リプリント機能の設定]

### リプリント機能の設定(E)...

このボタンをクリックすることにより、[リプリント機能の設定]ダイアログボックスが表示されます。

[リプリント機能の設定]ダイアログボックスはリプリントで用いるスプールファイルについて設定をするダイアログボックスです。





### スプール先について

空き容量が不足した場合には、[変更]をクリックし、以下の[フォルダの参照]ダイアログボックスにより、スプールするフォルダーを変更できます。ただし、ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルディスクはスプールするフォルダーとして指定できません。



### [LANボード使用時のPSW表示]

LANボード使用時のPSW表示 -**○** 印刷終了まで表示(<u>D</u>)

○ 送信終了まで表示(E)

LANボードやLANアダプターを使用している時に、プリンターで印刷中のドキュメント情報をPSWで表示させるか設定します。LANボードを使用してネットワーク接続されたプリンターで「印刷ログ出力機能」を利用したい場合は[印刷終了まで表示]に設定する必要があります。



ネットワーク共有プリンターの場合、リプリントとLANボードの設定はサーバーで行ってください。また、Windows 2000、Windows NT 4.0環境ではAdministratorsの権限が必要です。

# プリンタ管理ユーティリティ


「プリンタ管理ユーティリティ」は管理者用としてソフトウエアをインストールした方のみご利用になれるユーティリティーです。このユーティリティーは、ローカル接続も含めネットワーク内に接続されているプリンターであれば管理者ご自身が実際に使用している、いないにかかわらず以下の機能を使ってプリンターを設定・管理することができます。

- プリンターの使用状況の確認
- 印刷ジョブの制御
- 保守情報のメール通知(NEC e-mailメンテナンス)の設定
- ネットワーク関連の設定(NEC製のLANボード・LANアダプターを使用している場合)
- プリンタステータスウィンドウの起動

プリンタ管理ユーティリティは以下のウィンドウを使って設定・管理します。ここではウィンドウの概略を説明します。 プリンタ管理ユーティリティを使って実現する機能の手順についてはプリンターのユーザーズマニュアル、またはプリン ターに添付されているCD-ROMに収録されているPrintAgentプリンタ管理ユーティリティ取扱説明書をご覧ください。



「プリンタ一覧」のウィンドウでは「ツリービュー」の部分が表示されず機能も一部制限されます。(管理者の機能は表示されません)






各メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示されます。詳細な説明が必要な場合はヘルプをご覧ください。

### ツールバー

プリンタ管理ユーティリティはツールバーとメニューを使ってネットワーク内のプリンターを設定・管理します。ツールバーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。



### [削除]ボタン

リストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーを削除します。

### [プロパティ]ボタン

リストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーのプロパティシートが開きます。

### [アイコン]ボタン

リストビューのプリンター一覧をアイコンで表示します。

### 「詳細」ボタン

リストビューのプリンター一覧を詳細なリストで表示します。

### [プリンタステータスウィンドウ]ボタン

リストビューで選択したプリンターのプリンタステータスウィンドウを表示させます。

### [リモートパネル]ボタン


Color MultiWriter 9200Cでは無効です。

### メニュー

メニューの表示項目、順番はそれぞれのOSの環境、プリンターの接続方法によって変わります。以下はWindows 98の表示例です。

### [プリンタ]メニュー

選択されているプリンターに対して有効なコマンドが表示されます。



利用可能なプリンタを選択した場合

#### ● 開く

プリンタードライバーを開きます。

- プリンタステータスウィンドウプリンタステータスウィンドウを開きます。
- 場所の設定(Windows 98/95のみ)

プリンターの設置場所を設定します。設定された場所 はプリンターの状況確認や印刷終了通知を受け取った ときに参照できます。

● 新規作成

プリンターを追加し、利用できるようにします。通常 のプリンターが作成できます。

- 一時停止印刷を一時停止します。
- 通常使うプリンタに設定通常使うプリンターに設定します。
- 印刷ドキュメントの削除印刷中のジョブを削除します。
- 共有 プリンターの共有プロパティを表示します。
- ショートカットの作成プリンターのショートカットを作成します。
- 削除 プリンタードライバーを削除します。
- 名前の変更プリンターの名前を変更します。
- ▼フームの発信設定メール通知の設定を行います。
- LANボードの設定

プリンターに接続されているLANボード/アダプターの プロパティを表示します。LANプリンターを選択した場 合に表示されます。

- プロパティ プリンターのプロパティシートを表示します。
- 終了 プリンタ管理ユーティリティを終了します。



NECプリントサーバを選択した場合


#### ネットワーク関連の設定

ツリービューで[NEC プリントサーバ]を選択し、さらにリストビューでプリンターを選択した場合に表示されます。


- ステータスプリンターのステータスダイアログを表示します。
- 削除プリンタードライバーを削除します。
- 名前の変更プリンターの名前を変更します。
- 印刷履歴を表示 プリンターの印刷履歴を表示します。
- **プロパティ** プリンターのプロパティシートを表示します。
- プリンタの登録新しいプリンターを登録します。
- 電源制御プリンターの電源をリモートオン/オフします。
- 終了 プリンタ管理ユーティリティを終了します。

### [表示]メニュー

ウィンドウのデザインを変更するコマンドが表示されます。



利用可能なプリンターを選択した場合



NECプリントサーバを選択した場合

- ツールバーツールバーの表示/非表示を切り替えます。
- ステータスバー ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。
- アイコンプリンターをアイコンで表示します。
- **詳細**プリンターを詳細なリストで表示します。
- ▼ フォルダオプション
   [NECプリントサーバのオプション]ダイアログボックスを表示し、ステータスの更新周期や表示項目を設定します。
- 最新の情報に更新各項目を最新の情報に更新します。

### [ツール]メニュー

プリンタ管理ユーティリティの設定を行うコマンドが表示されます。


ブリンタ(P) 表示(V) ッール(T) ヘルブ(H) - パスワードの変更(P)... メール通知の設定(C)... ● パスワードの変更管理者用パスワードを変更します。

### ● メール通知の設定

[メール通知の設定]ダイアログボックスを表示し、 保守情報のメール通知設定を行います。

### [ヘルプ]メニュー

ヘルプコマンドが表示されます。



#### ● トピックの検索

「プリンタ管理ユーティリティ」のヘルプが表示され、トピックの検索でヘルプを表示・印刷できます。

● NECプリントサーバのヘルプ 「NECプリントサーバ」のヘルプが表示され、トピックの検索でヘルプを表示・印刷できます。

#### ● メール通知のヘルプ

「メール通知」のヘルプが表示され、トピックの検索 でヘルプを表示・印刷できます。

### ● バージョン情報

プリンタ管理ユーティリティ、プリンタ一覧のバー ジョンを表示します。



この章では制御コードについて説明します。

制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つに分かれています。

機能を拡張した制御コードについては別売りの「日本語ページプリンタ言語NPDL(Level2)」を参照してください。「日本語ページプリンタ言語NPDL(Level2)」に記載されていない制御コードについては「機能拡張制御コード」で細かく説明しています。

# 制御コード一覧

以下の表において「E」と「P」は動作モードを表します。

E:201PLエミュレーションモード

P:ページプリンタ(NPDL)モード

また、「〇」と「 $\times$ 」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか(〇)使用できないか( $\times$ )を示します。制御コードの詳細については、別売の「日本語ページプリンタ言語NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル」をご覧ください。

# テキストモード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
ページ制御コード	改ページ指令 未印刷データ排出 未印刷データ排出 印刷方向の設定およびホッパ選択 印刷方向の設定および用紙サイズ選択 印刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 ページコピー枚数の設定	FF ESC a ESC b FS f c <sub>1</sub> c <sub>2</sub> c <sub>3</sub> . FS f c <sub>1</sub> c <sub>2</sub> c <sub>3</sub> . FS f c <sub>1</sub> c <sub>2</sub> c <sub>3</sub> c <sub>4</sub> c <sub>5</sub> . FS x	0000000	0000000
一行桁関連制御コード■行桁制御印刷コード	ドットスペース(1~8ドットスペース) ドットスペース(9~25ドットスペース) 固定ドットスペース 2バイトア文字の文字幅設定 ドットファクグ 半角文字の組文字記定 縮小カウン字を設定 縮小方向設定を設定 を経力の設定を設定を がFUの設定を設定を を上りのでするである。 が下りの表しているである。 が下りのでするである。 が下りのでするでは、本平タブののですが、本平タブののですが、本平タブののでは、本平タブのの設定 カインチンのの設定 1/6インチンのでは、カードの設定 1/6インチンのでは、カードの設定 1/6インチンのでは、カードの設定 1/120インのでは、カードの設定 1/120インのでは、カードの設定 ロールートの設定 のでは、カードの設定 のでは、カードの設定	ESC <n> ESC <n> ESC <n> FS W FS P ESC F ESC Q FS P FS t GS RS ESC V VT US ESC ( HT ESC ) ESC 2 ESC L ESC / ESC A ESC B ESC T CR LF FF US ESC f</n></n></n>	0×00000×000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
■行桁修飾制御コード	逆方向改行モードの設定 ライン付加モードの設定 ライン付加モードの解除 アンダーライン/オーバーラインの切り替え 付加ライン線種の設定 網かけ・白黒反転モードの設定 網かけ・白黒反転モードの解除 網かけパターンの登録	ESC r ESC X ESC Y ESC _ FS 04 L FS n FS E FS r	0 000000 x	0 000000
■ドット列印刷制御コード	8ビットドット列対応グラフィックモードの設定 16ビットドット列対応グラフィックモードの設定 24ビットドット列対応グラフィックモードの設定 8ビットドット列リピート 16ビットドット列リピート 24ビットドット列リピート 40ビットドット列印刷モードの設定	ESC S ESC I ESC J ESC V ESC W ESC U FS b	000000 X	0 0 × × × ×
■その他	コピーモードの設定 ネイティブモードの設定	ESC D ESC M	0	0

テキストモード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
文字関連制御コード				
■文字セット制御コード	英数モードの設定 (7ビットコード) カタカナモードの設定 (8ビットコード) カタカナモードの設定 (8ビットコード) 英数モードの設定 (7ビットコード) 交易がなモードの設定 (7ビットコード) ひらがなモードの設定 (7ビットコード) ひらがなモードの設定 (7ビットコード) のらがなモードの設定 (7ビットコード) 外字 (24×24ドット) のロード 外字 (16×16ドット) のロード 1バイトコード文字のダウンロード 登録文字のクリア 登録文字の印刷 プリンター内蔵文字の印刷 1バイトコード文字の登録 2バイトコード登録文字の全クリア 2バイトコード登録文字の印刷 1バイトコード登録文字の印刷 1バイトコードで登録文字の記録 2バイトコードで登録文字の測 1バイトコードで登録文字の記録 2バイトコードで記録 2バイトフ字書体の選択 2バイト文字指定	SI SO ESC \$ ESC \$ ESC & ESC & ESC + ESC + ESC / ESC / ESC // ESC // ESC /- FS g R FS g R2K FS g AC1. FS g AC2. FS g MI1. FS g MR1. FS g MF1. FS 06F1 FS 06F2 ESC O	00000000000000000000000000000000000000	××0×0×××××××000000000
■文字スタイル制御コード	文字拡大モードの設定 (8ビットコード) 文字拡大モードの解除 (8ビットコード) 文字拡大モードの解除 (7ビットコード) 文字拡大モードの設定 エリートモードの設定 エリートモードの設定 コンデポートでの設定 コンデポートでの設定 プロートンスション・ドの設定 漢字(縦書き) モードの設定 漢字の印刷 (横書き) 外字の印刷 (機書きモード解除 スーパースリートードの解除 スーパースリートードの設定 メヴァスクリーモーの解除 スーパースリーアーの設定 スクリーモーの解除 スーパースクリーモーの解除 マタウサーズの設定 コンディズの設定 コンディズの設定 コンディズの設定 コバイト文字サイズの設定 全角漢字の文字幅設定	ESC O SO SI DC2 DC4 ESC H ESC E ESC Q ESC P ESC K ESC t ESC Ka, b, ESC ta, b, ESC h1 ESC h0 ESC s1 ESC s2 ESC s0 FS 04S FS 07S1 FS 07S2 FS A	0 000000000000000000000000000000000000	0 ××××00000000000000000000000000000000
	(文字幅:3/20インチ、文字サイズ:10.5ポイント)   全角漢字の文字幅設定   (文字幅:1/5インチ、文字サイズ:10.5ポイント)	FS B	0	0
	(文字幅・1/31 ング、文字サイス・10.5ポインド)   全角漢字の文字幅設定   (文字幅:1/6インチ、文字サイズ:10.5ポイント)	FS C	0	0
	全角漢字の文字幅設定   (文字幅: 1/10インチ、文字サイズ: 7ポイント)	FS F	0	×
	(文字幅・1/10インテ、文字サイス・7ポインド) 全角漢字の文字幅設定 (文字幅:1/6インチ、文字サイズ:12ポイント)	FS G	0	×
	縦横拡大率の指定 文字の拡大率、縮小率の指定 強調印刷モードの設定 強調印刷モードの解除 文字修飾の指定/解除 文字明度の指定	ESC e FS m ESC! ESC" FS c FS \$	0 0 0 0 X	× 0000
■その他	キャラクターリピート	ESC R	0	0

### テキストモード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
面制御コード	座標指定単位の設定 描画座標の指定 座標のコピー 罫線の描画 領域指定の網かけ 網かけパターンの登録 領域指定のイメージ印刷 全点アドレス印刷モードの設定 全点アドレス印刷モードの解除 フォーム登録の開始/参照 フォーム登録モードの解除	FS < FS e FS e FS s FS r FS i FS a FS R FS U FS U	×× ×× ×× × × × × × × × × × × × × × × ×	00000000000
その他	セレクト状態の設定 ディセレクト状態の設定 201PLエミュレーションモードの設定 ページプリンターモードの設定 ソフトウエアリセット パラメーターリセット 図形モードの設定 図形モードの解除 描画論理の指定 クリッピング領域の設定	DC1 DC3 FS d 160. FS d 240. ESC c1 ESC c8 FS Y FS Z FS " FS #	0000000xxxx	× × 00000000

### 図形モード

図形モードに関する制御コードはすべてページプリンタモードの図形モード中で有効です。

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
図形の座標系設定	スケーリングポイントの設定 座標系の設定 ウィンドウ領域の指定 回転角の設定 座標系の反転 プリンタ単位の設定	IP SC IW RO RC SU	× × × × ×	000000
線に関する設定	線種の設定 線幅の設定 線端タイプの設定 線接続タイプの設定 線タイプの登録 線パターンの選択	LT LW LC LJ RL LP	× × × × ×	000000
塗りつぶしに関する設定	塗りつぶしモードの設定 塗りつぶしモードの解除 塗りつぶしパターンの選択 塗りつぶしパターンの登録 グレーレベルパターンの設定 描画論理の設定	XX1 XX0 PP RP SG PM	× × × × ×	000000
図形の描画	ペンを上げる ペンを下げる 直線の描画(絶対描画モード) 直線の描画(相対描画モード) ペンの移動(絶対描画モード) ペンの移動(絶対描画モード) 扇形の描画(絶対描画モード) 同の描画 円弧の描画(絶対描画モード) 円弧の描画(絶対描画モード) 円弧の描画(絶対座標) 円弧の描画(組対座標) 円弧の描画 楕円弧の描画 精円の描画 精円の描画	PU PD PA PR MA MR FA FR CI AA AR AX AY AT EL ED EN	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	000000000000000000

#### 図形モード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
図形の描画(続き)	枠無し四角形の塗りつぶし (絶対位置指定)	RA	×	0
	枠無し四角形の塗りつぶし(相対位置指定)	RR	×	0
	枠あり四角形の塗りつぶし(絶対位置指定)	EA	×	
	枠あり四角形の塗りつぶし(相対位置指定)	ER	×	0
	枠無し扇形の塗りつぶし	WG	×	0
	枠あり扇形の塗りつぶし	EW	×	0
	閉領域の塗りつぶし	PI	×	0
	パス構築モードの開始	NP	×	0
	パスの閉鎖	CP	×	
	パス構築モードの終了	EP	×	
	ストロークの描画	ST	×	0
	フィルの描画(非零則)	FL	×	
	フィルの描画(偶奇則)	EF	×	0
その他	イニシャライズ	IN	×	0
	初期設定	DF	×	0
	図形モード設定	FS Y	×	0
	図形モード解除	FS Z	X	0

# ESC/Pエミュレーションサポートコマンド

# 機能拡張制御コード

別売りの「日本語ページプリンタ言語NPDL(Level2)リファレンスマニュアル」に記載されていない機能を拡張した制御コードの一覧表を以下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。

#### テキストモード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
文字スタイル制御コード	漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ9.5ポイント設定FS D文字明度の指定FS \$1バイト文字サイズの設定FS 07 S12バイト文字サイズの設定FS 07 S21バイト文字縦横サイズの設定FS 12 S1		O	x 00000
	2バイト文字縦横サイズの設定	FS 12 S2	X	0
行桁制御印刷コード 	2バイトコード文字の文字幅設定	FS p	0	0
文字ロード	1バイト/2バイトコード文字の登録	FS g	×	0
バーコードの印刷	バーコードの印刷	$FS^{}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}\rho_{,\prime}d_{,\prime}d_{,\prime}d_{,\prime}d_{,\prime}d_{,\prime}$	0	0
面制御コード	フォーム登録の開始/参照	FS u	0	0
ページ制御コード	縮小印字の設定 印刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 両面印刷設定	FS 05f FS f c,c,c,c,c,c, FS'	000	$\circ\circ$
領域指定イメージ	領域指定イメージ描画の設定	FSi	×	0
座標指定単位設定	座標指定単位の設定	FS <	×	0
文字セット制御コード	OCR-Bフォントの指定	FS 06 F1 -004	0	0
カスタマーバーコードの印刷	カスタマーバーコード書体の選択	FS 06 F2-n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>3</sub>	0	0
漢字コード表切り替えのため の制御コード	漢字コード表の設定	FS 05 F2	0	0

#### 図形モード

コード区分	機能	制御コード	Е	Р
図形の描画コード	精円の描画 精円弧の描画 自由曲線の描画(絶対座標モード) 自由曲線の描画(相対座標モード)	EL ED, EN BA BR	× × ×	0000
プリンター単位設定	プリンター単位の設定	SU	×	0
塗りつぶしに関する設定	グレーレベルパターンの設定	SG	×	0
楕円弧描画	楕円弧の描画	AV	×	0
弓形描画	<b>月形の描画</b>		×	0
扇形描画	扇形の描画	FV	×	0
角丸短形描画	角丸の矩形の描画	RB	×	0

# 文字スタイル制御コード

## *漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ9.5ポイント設定* FS D

全角漢字の文字幅を2/15インチ、文字サイズを9.5ポイントに設定します。

形 式

FS D

記述例

LPRINT CHR\$(&h1C); CHR\$(&h44);

または

LPRINT CHR\$(28); "D";

文字明度の指定 FS \$

テキストモードでの文字明度を指定します。

形 式

FS \$ (p<sub>1</sub>).

- $p_1$ でテキストモードでの文字明度を指定します。
- p,の範囲は0~100が有効です。
- $p_1$ は0に近いほど黒くなり、100に近いほど白くなります。 $(p_1=0$ で黒、 $p_1=100$ で白)
- $p_1$ 省略時および $p_1$ が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。



FS \$は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来0~100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈して印刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度表現が可能となります。

記述例

テキストモードでの文字明度を50に指定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h24);"50.";

または

LPRINT CHR\$(28);"\$50.";

## 1バイト文字サイズの設定

**FS Ø7S1** 

1バイト文字のサイズを0.1ポイント単位で設定します。

形 式

 $FS \emptyset 7 S 1 - c_1 c_2 c_3 c_4$ 

- ullet  $c_{_1}\,c_{_2}\,c_{_3}\,c_{_4}$ で文字サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- c₁ c₂ c₃ c₄の有効範囲は0001~9999です。

記述例

文字サイズを20ポイントに設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h30);CHR\$(&h37);CHR\$(&h53);CHR\$(&h31); CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h32);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);

または

LPRINT CHR\$ (28);"07S1-0200";

## 2バイト文字サイズの設定

**FS Ø7S2** 

2バイト文字のサイズを0.1ポイント単位で設定します。

形 式

FS  $\emptyset$  7 S 2  $-c_1 c_2 c_3 c_4$ 

- $c_{_1} c_{_2} c_{_3} c_{_4}$ で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- c₁ c₂ c₃ c₄の有効範囲は0001~9999です。

記述例

文字サイズを20ポイントに設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h30);CHR\$(&h37);CHR\$(&h53);CHR\$(&h32); CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h32);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);

または

LPRINT CHR\$ (28);"07S2-0200";

### 1バイト文字縦横サイズの設定

**FS 12S1** 

1バイト文字のサイズを縦横別々に0.1ポイント単位で設定します。

形式

 $FS(1)(2)(S(1) - (c_1)(c_2)(c_3)(c_4) - (c_5)(c_6)(c_7)(c_8)$ 

- $lackbrue c_{_1} c_{_2} c_{_3} c_{_4}$ で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- $c_s c_s c_r c_s$ で文字Yサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- 有効範囲はX、Yともに0001~9999。

記述例

縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h31);CHR\$(&h32);CHR\$(&h53);CHR\$(&h31);
 CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h35);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);
 CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h32);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);

または

LPRINT CHR\$(28);"12S1-0500-0200";

## 2バイト文字縦横サイズの設定

**FS 12S2** 

2バイト文字のサイズを縦横別々に0.1ポイント単位で設定します。

#### 形 式

## $FS 1 2 S 2 - c_1 c_2 c_3 c_4 - c_5 c_6 c_7 c_8$

- $c_1 c_2 c_3 c_4$ で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- ullet  $c_s c_6 c_7 c_8$ で文字Yサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
- 有効範囲はX、Yともに0001~9999。

記述例

縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h31);CHR\$(&h32);CHR\$(&h53);CHR\$(&h32);
CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h35);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);
CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h32);CHR\$(&h30);CHR\$(&h30);

または

LPRINT CHR\$ (28);"12S2-0500-0200";

# 行桁制御印刷コード

# 2バイトコード文字の文字幅設定

FS<sub>p</sub>

2バイトコード文字の文字幅(印刷ピッチ)を設定します。

形 式



- p₁/p₂で文字幅を設定します。
- $p_1$ は文字幅の分子、 $p_2$ は文字幅の分母を表します。
- $p_p$ を240に設定したとき、 $p_t$ は1~240の値が有効となります。
- $p_s$ を240以外の値に設定するときは、以下の組み合わせのみが有効です。

$p_{_1}$	$p_2$	文字幅	
1	5	1/5インチ	
1	6	1/6インチ	
1	10	1/10インチ	
2	15	2/15インチ	
3	20	3/20インチ	



従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設定可能でしたが、本プリンターでは1/240~240/240の設定が可能になりました。これにより、より細かな文字幅の設定が行えます。

記述例

2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ(30/240)に設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h70);"2,30/240.";

または

LPRINT CHR\$(28);"p";"2,30/240.";

## 文字ロード

# 1バイト/2バイト文字の登録

FS g

外字パターンのロードをします。

形 式

# FS g $c_1$ , $c_2$ , $c_3$ , $p_1$ , $p_2$ , $p_3$ , $p_4$ , $p_5$ . $c_4$ , $c_5$ , $d_1$ , $\cdots$ , $d_n$

ullet c,はこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。c,によってこの制御コードは次の動作をします。

<i>C</i> <sub>1</sub>	動作
R	登録
A	クリア
M	印刷文字選択

 $c_2 c_3$ は印刷方式とキャラクターモードを指定します。

<b>c</b> <sub>2</sub>	<i>c</i> <sub>3</sub>	印刷方式/キャラクターモード		
К	N H E Q P	パイカ パイカ エリート コンデンス プロポーショナル	カタカナ	
Н	N H E Q P	パイカ パイカ エリート コンデンス プロポーショナル	ひらがな	
2	К	漢字	!	

• c,がAのときは、c<sub>2</sub>c<sub>3</sub>は次の意味を持ちます。 このとき、この制御コードはp,以降のパラメーターとデータは不要です。

<b>c</b> <sub>2</sub>	$c_{_{\mathcal{J}}}$	動作
С	1	1バイト系の全クリア
С	2	2バイト系の全クリア

•  $c_1$ がMのときは。  $c_2c_3$ は次の意味を持ちます。 このとき、この制御コードは $p_1$ 以降のパラメーターとデータは不要です。

<b>c</b> <sub>2</sub>	$c_{_{\mathcal{J}}}$	動作	
- 1	1	1バイト系は内部CGを印刷	
R	1	1バイト系はダウンロード文字を印刷	

p,は文字の高さを表します。p,はc,がRのときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設定します。下表の値のみ有効です。

<b>c</b> <sub>2</sub>	240dpi	400dpi	600dpi	動作
H or K	36	60	90	_
2の時	24 26 40	40 60 67	60 90 100	7.2ポイントの登録を意味する 10.8ポイントの登録を意味する 12ポイントの登録を意味する

<i>C</i> <sub>3</sub>	240dpi	400dpi	600dpi
Р	0~23	0~39	0~59
P以外		0	

また $c_3$ =Pのときは  $p_2$ + $p_3$ + $p_4$  $\leq$ 24 (240dpi)  $p_2$ + $p_3$ + $p_4$  $\leq$ 40 (400dpi)

 $p_2+p_3+p_4 \leq 60$  (600dpi)  $rac{1}{2}$   $rac{1}$   $rac{1}$ 

	$\rho_{_{\mathcal{J}}}$			
<i>C</i> <sub>3</sub>	240dpi	400dpi	600dpi	
N	24	40	60	
Н	24			
E	20	34	50	
Q	14	24	35	
Р	1~24	1~40	1~60	
К	$\rho_{_{1}}$	$\rho_{_{1}}$	P <sub>1</sub>	

 $p_4$ は右スペース量を表します。 $p_4$ は $c_1$ がRのときのみ有効で、登録する文字の右側スペースをドット単位で設定します。下表の値のみ有効です。

$C_3$	240dpi	400dpi	600dpi
P 0~23		0~39	0~59
P以外	0		

$C_1C_2$	p <sub>1</sub>	<i>p</i> <sub>2</sub>	$p_{_{\mathcal{S}}}$	$p_{_{4}}$
RK	不可	可 (0)	不可	可 (0)
RH	不可	可 (0)	不可	可 (0)
R2	不可	可 (0)	可 (p,)	可 (0)

( )内は省略時の値

ullet  $c_{\scriptscriptstyle a}c_{\scriptscriptstyle 5}$ は参照に使用する文字コードを表します。 使用可能なコードは次のとおりです。

 $c_z$ =HまたはKのとき 21h $\leq c_4 \leq$ 7Eh 80h $\leq c_4 \leq$ 9Eh A1h $\leq c_4 \leq$ FEh  $c_s$ は指定しない  $c_z$ =2のとき 76h $\leq c_4 \leq$ 78h 20h $\leq c_5 \leq$ 7Fh

上記以外の値を指定したときは、 $c_2$ =HまたはKのときは $c_4$ までを、 $c_2$ =2のときは $c_5$ までを読み捨ててシーケンスを終了します。

- $d_i \sim d_n$ はパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は $p_i \times p_a \div 8$ とします。
- この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了します。ただし文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパターンデータの読み捨てはしません(パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される)。

● 本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。

 $c_2$ =HまたはKのもの 128文字(1バイト系)  $c_2$ =2のとき 256文字(2バイト系)

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ページ内では保証されません。

● 未登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。

# バーコードの印刷

## バーコードの印刷

FS`

形 式

## FS $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, d_1d_2d_3d_4 \cdots$

*p*,はバーコードの種類を設定します。

<201PLエミュレーションモード>

Į.	<i>P</i> , バーコードの種類	
Ø	1	NW-7のスタート/ストップキャラクター設定
Ø	2	NW-7
Ø	3	JAN
0	4	CODE 39
Ø	5	INDUSTRIAL 2 OF 5
Ø	6	INTERLEAVED 2 OF 5

#### <ページプリンターモード>

$p_{_{1}}$	バーコードの種類
1	NW-7のスタート/ストップキャラクター設定
2	NW-7
3	JAN
4	CODE 39
5	INDUSTRIAL 2 OF 5
6	INTERLEAVED 2 OF 5

 $p_1$ の指定により、 $p_2 \sim p_7$ 、 $d_1 \sim d_n$ の値は変化します。

•  $p_s$ はバーコードに対するHRC(付加文字)の有無およびその位置を指定します。

$p_{_{2}}$	HRC
0	文字なし
1	文字を下につける
2	文字を上につける

 $p_3$ はバーコードのモジュール幅をドット単位で指定します。

<201PLエミュレーション> 指定範囲: $2 \le p_3 \le 4 (160 \text{dpi})$ <ページプリンターモード>

指定範囲: $4 \le p_3 \le 10(400 \text{dpi})$ 、 $4 \le p_3 \le 15(600 \text{dpi})$ 

•  $p_4$ はバーコードのワイド/ナローエレメント比を指定します。  $p_a$ =30のみ有効

● p<sub>-</sub>はバーコード高さをドット単位で指定します。

<201PLエミュレーション>

 $0 \le p_5 \le 999 (160 \text{dpi})$ 

 $p_s$ が0の時は、高さを改行ピッチに設定します。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることにより1/120インチ単位での指定も可能となります。またバーコードの下にHRCがある場合は、実際に改行する幅はバーコードの高さ十HRCの高さです。

<ページプリンターモード>

指定範囲:

10 $\leq$  $p_s$  $\leq$ 1665(400dpi 1ドット=約0.064mm なるべく150 $\sim$ 300程度の値でご使用ください)

10 $\leq p_s$ ≤2498(600dpi 1ドット=約0.042mm なるべく150~300程度の値でご使用ください)

 $p_e$ はデータキャラクターの長さをバイト単位で指定します。
 この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。

$p_{_{1}}$	有効な <i>p。</i>	
1	2	
2	0~34	
3	13または8	
4	0~34	
5	0~34	
6	0~34(偶数のみ)	

ullet  $p_{7}$ は $p_{3}$ 、 $p_{5}$ の解像度を指定します。

<201PLエミュレーション>

省略してください。(160dpi)

<ページプリンターモード>

指定:p<sub>z</sub>=400(400dpi)、p<sub>z</sub>=600(600dpi)

- グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依存します。



バーコードをご使用になる際には次のことにご注意ください。

- 読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用になる 読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。
- トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。
- 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。
- トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。
- $p_2$ で指定されるHRCはOCR-Bフォントで印刷されます。ただし、OCR-Bフォントの最小ピッチは10CPIのため、HRC の幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、オートリターン有効時でも、印刷範囲から越えた場合にはデータを読み捨てます(オートリターンしません)。
- バーコードの印刷を行う際には、次のコマンドは無効となります。
  - ◇ 縦横拡大指定(FS m)
  - ◇ 網かけ、反転(FS n)
  - ◇ アンダーライン/オーバーライン(ESC X)
  - ◇ 縦方向オフセット(FSt)
  - ◇ 固定ドットスペース(FSw)

記述例

 $p_{,=1}$ 、スタートキャラクターを"a"、ストップキャラクターを"b"とするとき

LPRINT CHR\$(&h1C):CHR\$(&h60):"1.....2..ab":

または

LPRINT CHR\$(&h1C);"\1,,,,,2,.ab";

#### 補足

バーコードの種類によって、パラメーターの意味が少しずつ異なります。

- $p_1$ =1のとき(NW-7のスタート/ストップキャラクターを指定します。)
  - ◇ バーコードの印刷ではなく、バーコードの種別NW-7の仕様に従い、NW-7で付加されるスタート/ストップキャラクターの設定を行います。
  - ◇ スタート/ストップキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。(初期状態は"a")

abcdent \* ABCDENT

また、 $p_s \sim p_s$ および $p_r$ は省略されます。

記述例 スタートキャラクターを"a"、ストップキャラクターを"b"とするとき

LPRINT CHR\$(&h1C);"`1,,,,,2,.ab";

#### p₁=2のとき(NW-7)

- $\Diamond$   $p_3$ の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 $p_3 \times p_4 / 10$ の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
- $\Diamond p_s = 0$ のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。
- ◇ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。

0123456789 - \$./:+

◇ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

#### p,=3のとき(JAN)

- $\Diamond$   $p_a$ の値が1モジュールの幅に対応し、他の幅のバーおよびスペースはこの整数倍の幅となります。
- $\Diamond$   $p_e$ は13または8とし、13のときはJAN標準のバーコード、8のときはJAN短縮のバーコードを印刷します。
- ☆ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。

0123456789

- ◇ JAN標準でデータキャラクターの1バイト目(フラグキャラクター)が規定外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てます。
- ◇ レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。

### ● p₁=4のとき(CODE-39)

- $\Diamond$   $p_s$ の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 $p_s \times p_s / 10$ の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
- $\Diamond$   $p_s$ =0のときは、スタート/ストップキャラクター("\*"固定)のみ印刷します。
- ◇ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。

 $0123456789 - \$./+ \% SP(X^2-X)$ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

◇ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

#### ● p<sub>1</sub>=5のとき(INDUSTRIAL 2 OF 5)

- $\Diamond$   $p_{s}$ の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 $p_{s} \times p_{s} \diagup 10$ の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
- $\Diamond$   $\rho_e$ =0のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、HRC付加指定をしても対応するキャラクターがないため印刷されません。
- ☆ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 0123456789
- ◇ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

#### ● p<sub>1</sub>=6のとき(INTERLEAVED 2 OF 5)

- $\Diamond$   $\rho_{e}$ =0のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、HRC付加指定をしても対応するキャラクターがないため印刷されません。
- ☆ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 0123456789
- ◇ 2つのデータキャラクターを1組のバーコードデータとして印刷します。
- ◇ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

## 面制御コード

# フォーム登録の開始/参照

FS u

フォームデータの登録開始および参照を指示します。

形 式

FS u  $c_1$ ,  $p_1$ ,  $c_2$ .

<i>C</i> <sub>1</sub>	機能
1	フォーム登録モードを設定(フォーム登録を開始)
2	フォーム参照モードを設定

- p,でフォーム番号を指定します。省略時は1となります。指定範囲は1~100です。

<b>C</b> <sub>2</sub>	機能
省略	この制御コードが存在するページに対してフォームを描画(参 照)します。現ページに対してのみ有効です。
S	この制御コードが存在するページ以降、解除が指定される間での フォーム参照を継続します。
Е	上記「S」で設定されたフォーム参照モードを解除します。



100面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量に依存しますが、オプションの増設メモリーを装着することによってより多くのフォーム登録が可能となります。また従来フォームに登録できなかった図形モードデータ、領域指定網かけ、全点アドレス印刷データも登録可能となっています。

記述例

フォーム番号2にフォーム登録を行うとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h75);CHR\$(&h31);CHR\$(&h2C);"2";CHR\$(&h2E); または

LPRINT CHR\$(28);"u1,2.";

# ページ制御コード

縮小印字の設定 FS Ø5f

形式

FS  $\emptyset$  5 f  $c_1$   $c_2$   $c_3$   $c_4$ 

•  $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$ で縮小率を設定します。 組み合わせは次の中から選択します。

<i>C</i> <sub>1</sub>	$c_{_{2}}$	$C_3$	設定内容
1	Ø	Ø	縮小印字解除(原寸)
Ø	8	0	4/5縮小印字
Ø	6	7	2/3縮小印字

 $c_4$ で縮小基準位置を設定します。
 設定は次のとおりです。

	$c_{_{4}}$	縮小基準位置	
Г	L	左端基準	
Г	С	中央基準	

- すべての文字に対して有効です。
- 行の先頭で指定してください。その行から縮小印字します。 行の途中で指定した場合は、次の行から縮小印字します。
- 縮小印字は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えばA4サイズのデータをA5サイズの用紙に、またはB4サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です。
- プリンターがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。
- 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。

記述例

縮小率を4/5、左端基準で印刷するとき

LPRINT CHR\$(&h1C); CHR\$(&h30); CHR\$(&h35); CHR\$(&h66); "080L"

または

LPRINT CHR\$(28); "05f"; "080L"

## 印刷方向の設定および縮小/拡大モード設定

FS f  $\boldsymbol{c}_{\scriptscriptstyle 1}$   $\boldsymbol{c}_{\scriptscriptstyle 2}$   $\boldsymbol{c}_{\scriptscriptstyle 3}$   $\boldsymbol{c}_{\scriptscriptstyle 4}$   $\boldsymbol{c}_{\scriptscriptstyle 5}$  .

プリンターの印刷方向および縮小/拡大モードの設定を行います。

形 式

FS  $f c_1 c_2 c_3 c_4 c_5$ .

•  $c_i$ は印刷方向を設定します。

<i>C</i> <sub>1</sub>	印刷方向	
Р	ポートレート	
L	ランドスケープ	

- ullet  $c_2 \sim c_5$ は用紙方向、ホッパー、用紙サイズ、縮小/拡大モードを設定します。本プリンターではMP指定、手差し指定、封筒指定、往復はがき指定、拡大機能が追加されました。パラメーターの設定方法に関しては下記の表をご覧ください。
- トレーモード時は「MØ」指定にてトレー給紙となります。

記述例

印刷方向をポートレートで、A4サイズの印刷データをA3用紙に拡大して印刷するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h66);"PA4A3.";

または

LPRINT CHR\$(28);"f";"PA4A3.";

追加パラメーター

<i>c</i> <sub>2</sub>	<i>C</i> <sub>3</sub>	<i>C</i> <sub>4</sub>	<i>C</i> <sub>5</sub>	機能
М	Ø			手差し指定
Е	N	V	4	封筒
U	Р	Р	С	往復はがき
L	Р	В	4	帳票→B4
L	Р	Α	4	帳票→A4
U	Р	Α	4	A4×2→A4
U	Р	В	5	B5×2→B5
Α	3	В	4	A3→B4
Α	3	Α	4	A3→A4
Α	4	Α	3	A4→A3
Α	4	В	4	A4→B4
Α	4	В	5	A4→B5
В	4	Α	3	B4→A3
В	4	Α	4	B4→A4
В	4	В	5	B4→B5
В	5	Α	4	B5→A4
В	5	В	4	B5→B4

两面印刷設定 FS'

両面印刷を設定します。

#### 形式



•  $c_i$ で印刷モードを設定します。

	<i>C</i> <sub>1</sub>	印刷モード
Ì	S	片面印刷
	В	両面印刷

- ullet  $c_{_{1}}$ で片面印刷を指定した場合は、 $c_{_{2}}$  以降のパラメーターは無効になります。
- ullet  $c_{s}$ で両面印刷における用紙の印刷開始面を設定します。

$c_{_2}$	印刷面
F	表面
В	裏面

- c<sub>s</sub>を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。
- $p_i$ で綴じ代を付加する位置を設定します。

p,	印刷面				
1	長辺綴じ位置1				
2	短辺綴じ位置1				
3	長辺綴じ位置2				
4	短辺綴じ位置2				

- $p_2$ で綴じ代として追加する余白量を1mm単位で設定します。範囲は、 $0 \le p_2 \le 20$ です。 綴じ代を付けない場合は、0を指定します。
- $p_1$ 、 $p_2$ を省略した場合、メニューの設定に従います。
- 本コマンドはページの先頭で使用してください。ページの途中で指定した場合は、改ページを行い、以前のページの 用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設定に従った印刷を開始します。

記述例

印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ1、余白量を10mmに設定するとき

LPRINT CHR\$(&h1C); CHR\$(&h27); "B,F,1,10.";

または

LPRINT CHR\$(28); " ' "; "B,F,1,10.";

# 領域指定イメージ

## 領域指定イメージ描画の設定

FS i

描画座標を原点として指定された領域にラスターイメージを描画します。

形 式



- $p_{i}$ はイメージ領域のXサイズです。
- $p_s$ はイメージ領域のYサイズです。
- $p_3$ はデータの形式です。
- $p_4$ はX方向拡大率の分子です。
- *p<sub>s</sub>*はX方向拡大率の分母です(省略時は1と同等)。
- *p<sub>e</sub>*はY方向拡大率の分子です。
- $p_{r}$ はY方向拡大率の分母です(省略時は1と同等)。
- p<sub>s</sub>はパターンデータのバイト数です。

$p_g$	解像度
160	160dpi
200	200dpi
240	240dpi
300	300dpi
400	400dpi
600	600dpi

•  $d_1 \sim d_0 \ln (1 + n) = (1 + n) + (1 + n) = (1 + n) + (1 + n) = (1 + n)$ 

# 座標指定単位設定

### 座標指定単位の設定

FS <

面モード時の移動量の基本単位を設定する。

形式



- p<sub>i</sub>は単位量の分子を表します。
- *p*<sub>s</sub>は単位量の分母を表します。
- $c_i$ はインチまたはmmの識別を表します。
- $p_1, p_2, c_1$ は下記の値が有効です。

p <sub>1</sub>	$p_2$	$c_{_{1}}$	座標指定単位
1	160		1/160インチ
1	200		1/200インチ
1	240		1/240インチ
1	400	i	1/400インチ
1	600		1/600インチ
1	720		1/720インチ
1	1200		1/1200インチ
1	100	m	1/100mm

- 描画座標指定(FSe)、座標指定罫線(FSI)、領域指定網かけ(FSs)の領域の大きさ、全点アドレス印刷モード(FSa)の移動量、クリッピング領域指定(FS#)が、この制御コードで設定された単位で指定されます。
- 領域指定イメージのビットパターンデータは影響を受けません。
- 上記制御コードの後に、この単位設定を実行しても、それまでに設定した座標、大きさ、移動量等は変化しません。
- $p_i$ が省略された場合は1、 $p_s$ が省略された場合は240、 $c_i$ が省略された場合はiとみなされます。
- ◆ 本コマンドを再度受信するまでは有効です。
- 以下の場合、単位は1/240インチとなります。
  - ① POWER ON時
  - ② 操作パネルでリセットが実行されたとき
  - ③ ソフトウエアリセットを受けたとき
  - ④ インプットプライムを受けたとき

# 文字セット制御コード

### OCR-Bフォントの指定

FS Ø6F1-ØØ4

形式

FS  $\emptyset$  6 F 1 -  $\emptyset$   $\emptyset$  4

● 1バイト文字としてOCR-Bフォントを選択します。

#### OCR-Bフォントについて

本プリンターはOCR-Bフォントを内蔵しており、各種アプリケーションから指定して印刷することができますが、ご使用にあたっては以下の点にご注意ください。

- OCR-Bフォントは大きさが限定されています。本プリンターの場合10CPI(12ポイント、パイカサイズ)のみでご使用になれます。それ以外の文字サイズは指定しないでください。また文字の拡大/縮小、ページの拡大/縮小を行うと印刷できません。
- OCR-Bフォントの印刷は本プリンターのNPDLモードでのみ可能です。また、OCR-Bフォントの指定はアプリケーションソフトから行う必要があります。
- WindowsからOCR-Bフォントを使用する場合はいずれかの方法で指定します。
  - ① アプリケーションのフォント選択で「OCR-Bフォント」を選択します。 このとき画面上は他のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは必ず12ポイントを指定してください。 また、ボールド、イタリック(斜体)、アンダーラインなどの文字スタイルを設定しないでください。
  - ② アプリケーションのフォント選択の中に「OCR-B」というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの「TrueTypeフォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します(詳細はユーザーズマニュアル参照)。

なお、OCR-Bフォントに置き換えるフォントは「Courier New」等の固定ピッチの英文フォントで指定してください。また置き換えるフォントによっては文字のピッチがOCR-Bフォントと合わないため、OCR読み取り装置で読み取れないことがあります。特にプロポーショナルフォントには置き換えないでください。和文フォントは置き換えるフォントとして指定できますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。

- OCR-Bフォントは、OCR読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。
- トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、OCR読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。
- トナー節約機能は使用しないでください。OCR読み取り装置がうまく読み取れません。

## カスタマーバーコードの印刷

### カスタマーバーコード書体の選択

**FS Ø6F2** 

カスタマーバーコードはJANコード等のバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。 このため、カスタマーバーコードの印刷には、まず2バイト文字書体の選択を行う必要があります。

### 形 式

## (FS) $\emptyset$ (6) (F) (2) (-) $(n_1)$ $(n_2)$ $(n_3)$

- n<sub>1</sub>、n<sub>2</sub>、n<sub>3</sub>は3桁の文字表現の10進数('123' など)であり、書体番号を示します。
   但し、例外として'CLR'(43h 4Ch 52h)のパラメーターは指定可能です。
- 初期状態ではプリンターのメニュー機能による設定が有効となります。
- 本制御コードによる書体選択制御コードにより他の書体が選択されるまで、現在の書体選択が有効です。
- 初期化処理により書体は初期状態に戻ります。

カスタマーバーコードの書体番号を次のように割り当てます。

851:カスタマーバーコード書体(回転なし)

852: カスタマーバーコード書体(反時計回り90°回転) 853: カスタマーバーコード書体(反時計回り180°回転) 854: カスタマーバーコード書体(反時計回り270°回転) CLR: 初期状態の書体に戻す。(メニュー設定に従う)

- 2桁目の数字 '5' は文字の太さを指定するパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意味を持ちません。
- 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず読み捨てます。その際、書体選択の初期化は行いません。(例:850、861、867)



- 書体番号851を選択して縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の縦書きは書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となります。
- 201PLエミュレーションで使用する場合、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来のサポートされておりませんが、カスタマーバーコード書体選択時のみ、201PLエミュレーションでも有効となります。カスタマーバーコード以外の書体を選択した場合には、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。



バーコードをご使用になる際には次のことにご注意ください。

- トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。
- 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。
- トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。

#### カスタマーバーコードのキャラクター指定

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。

数字('0'~'9') : 2330h~2339h(数字の'0'~'9') ハイフン : 215Dh(マイナス記号'-')

英字用制御コード(CC1~CC3): 2361h~2363h(小文字アルファベットの 'a'~'c') 予備用制御コード(CC4~CC8): 2364h~2368h(小文字アルファベットの 'd'~'h')

スタートコード(STC) : 2163h(不等号 '<') ストップコード(SPC) : 2164h(不等号 '>')

上記外の文字コードが指定された場合は全角スペースに置き換えて印刷します。



#### カスタマーバーコードのサイズの指定

郵政省のカスタマーバーコードの仕様によると、読み取りのためにはバーコードパターンを文字とみなしたときにその大きさを8ポイントから11.5ポイントまでの範囲にする必要があります。(この範囲内で任意の値を指定できます) 一方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、NPDL2、201PLそれぞれで定義された文字制御に関する全ての機能を有効とします。(例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大・縮小、アンダーライン、文字修飾など)


このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーションは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指定しての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。

#### カスタマーバーコード(キャラクター指定とバーの組み合わせ)

カスタマーバーコードの体系について (バーの種類とは、ロングバー:1、セミロングバー(上):2、セミロングバー(下):3、タイミングバー:4としたもの。)

● 数字('0'~'9')

キャラクター	0	1	2	3	4		
文字コード	0 (2330h)	1 (2331h)	2 (2332h)	3 (2333h)	4 (2334h)		
カスタマー バーコード							
バー種類	1 4 4	1 1 4	1 3 2	3 1 2	1 2 3		



### • ハイフン

キャラクター	_
文字コード	— (215Dh)
カスタマーバーコード	
バー種類	4 1 4

### ● 英字用制御コード

キャラクター	CC1	CC2	CC3		
文字コード	a (2361h)	b (2362h)	c (2363h)		
カスタマーバーコード					
バー種類	3 2 4	3 4 2	2 3 4		

### ● 予備用制御コード


キャラクター	CC4			CC5			CC6			CC7			CC8		
文字コード	d (2	2364h)		e (2365h)			f (2366h)			g (2367h)			h (2	2368h)	
カスタマー バーコード															
バー種類	4	3 2		2	4	3	4	2	3	4	4	1	1	1	1

### ● スタート/ストップコード

キャラクター	スタート	ストップ
文字コード	< (2163h)	> (2164h)
カスタマー バーコード		
バー種類	1 3	3 1

### 備考(宛名書きとカスタマーバーコードとの関係)

カスタマーバーコードは、封書の切手の位置(はがきの料金印刷部分)を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下、左から右の方向へ印刷されます。



#### 宛名が横書きの場合


郵政省の資料には記載されていない印刷例






#### 宛名が縦書きの場合












## カスタマーバーコードの仕様と注意点

### カスタマーバーコードの形状

カスタマーバーコードは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(上)、下方向のみにバーを延ばしたセミロングバー(下) およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーとします。



### カスタマーバーコードの寸法

aポイント、8、9、10、11.5ポイントの場合、次表のとおりとして(10ポイントの場合、a/10=1)、8≦a≦11.5の大きさを許すものとします。

aポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	3.6×a/10	3.40×a/10∼3.60×a/10
タイミングバー長さ	2	1.2×a/10	1.05×a/10∼1.35×a/10
バーピッチ	2	1.2×a/10	0.95×a/10∼1.30×a/10
バー幅	1	0.6×a/10	0.50×a/10~0.70×a/10
バースペース	1	0.6×a/10	0.45×a/10~0.60×a/10

8≦a≦11.5

8ポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	2.88	2.72~2.88
タイミングバー長さ	2	0.96	0.84~1.08
バーピッチ	2	0.96	0.76~1.04
バー幅	1	0.48	0.40~0.56
バースペース	1	0.48	0.36~0.48

9ポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	3.24	3.06~3.24
タイミングバー長さ	2	1.08	0.95~1.22
バーピッチ	2	1.08	0.86~1.20
バー幅	1	0.54	0.45~0.63
バースペース	1	0.54	0.41~0.54


10ポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	3.60	3.40~3.60
タイミングバー長さ	2	1.20	1.05~1.35
バーピッチ	2	1.20	0.95~1.30
バー幅	1	0.60	0.50~0.70
バースペース	1	0.60	0.45~0.60

11.5ポイント	比率	基準寸法(mm)	許容範囲(mm)
ロングバー長さ	6	4.14	3.91~4.14
タイミングバー長さ	2	1.38	1.21~1.55
バーピッチ	2	1.38	1.09~1.50
バー幅	1	0.69	0.58~0.81
バースペース	1	0.69	0.52~0.69

- (注1) カスタマーバーコードは、すべての規定(ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、バーピッチ、バー幅およびバースペース)が許容範囲に収まらなければなりません。
- (注2) 各比率に対して、許容範囲の設定に変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。

【例1】カスタマーバーコードの寸法(10p相当)

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し(数値はゴシック体で表記)、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。



【例2】ドット割付寸法(参考)

レーザープリンター等ドットマトリックス形式で印刷する場合などは、バーコードの印刷上がりを規定の比率にできるかぎり近づけます。この点を考慮して下記にドット構成の参考を記します。


マトリックスサイズ	横7分割 W, B, W, B, W, B, W	縦3分割 U, M, L
24×24	2, 4, 4, 4, 4, 4, 2	8, 8, 8
30×30	2, 5, 5, 5, 5, 3	10, 10, 10
32×32	3, 5, 5, 5, 6, 5, 3	11, 10, 11
40×40	3, 6, 7, 7, 7, 6, 4	13, 14, 13
60×60	5, 10, 10, 10, 10, 10, 5	20, 20, 20

(B:バー部のドット数、W:空白部のドット数、U:バー上部のドット数、M:タイミングバーのドット数、L:バー下部のドット数)


● 上記の表にないマトリックスサイズ(例:48×48等)のドット振り分けは比例的に準じます。

各マトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について次に参考例を挙げます。

〈参考例1〉 40ドット×40ドットの場合



〈参考例2〉60ドット×60ドットの場合



#### カスタマーバーコードのフォーマットおよび桁数

カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵便番号と住所表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより表現し、バーコード2桁分として扱います。

フォーマット: A ターコード 十 新郵便番号十 住所表示番号十A エックデジット + A トップコード バーコード桁数: (1) (13) (1) (1)

住所表示番号が規定のけた数13桁に対して過不足のある場合には、次のように調節します。

#### 13桁を越える場合:

13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、制御コード十数字コードで表される英字の制御コードが13桁目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとします。

#### 13桁に満たない場合:

13桁になるまで制御コードCC4に該当するバーコードで埋めるものとします。

また、チェックデジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数となるように生成します。

各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。

バーコード用キャラクター	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	CC1	CC2	ССЗ	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
チェック用数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

# 漢字コード表切り替えのための制御コード

本プリンターは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表に対応しています。これらをコンピューターから切り替えるために、以下の制御コードを使用します。

## 漢字コード表の設定

**FS Ø5F2** 

形 式

 $FS \emptyset 5 F 2 - c_1 c_2$ 

•  $c_1 c_2$ で漢字コード表を設定します。

$C_1C_2$	漢字コード表
00	JIS 1978年版(JIS C6226-1978)
01	JIS 1983年版(JIS X0208-1983)
<b>Ø</b> 2	JIS 1990年版(JIS X0208-1990)

- 本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記JISに準拠していますが、デザイン処理等の都合により多少字形が異なるものがあります。
- コンピューターが対応していないコード表を選択した場合には、コンピューターのディスプレイと印刷結果の文字が 異なる場合があります。

記述例

JIS 1983年版を選択するとき

LPRINT CHR\$(&h1C);CHR\$(&h30);CHR\$(&h35);CHR\$(&h46); CHR\$(&h32);CHR\$(&h2D);CHR\$(&h30);CHR\$(&h31);

または

LPRINT CHR\$(28);"05F2-01";

## 図形の描画コード

楕円の描画 EL

現在の座標位置を中心に楕円を描画します。従来のELコマンドに加え、楕円の回転を可能にしています。これにより斜楕円の描画を行えます。

形 式

 $E(L)(r_1), r_2), \theta;$ 

- $\bullet$   $r_1$ は楕円の長軸を、 $r_2$ は楕円の短軸を示します。
- ullet  $\theta$  は楕円の回転角度を示します。  $\theta$  は省略した場合0° とみなします。
- $\theta$  =360以上を指定した場合、360の剩余とみなします。また  $\theta$  は負の値も設定可能です。たとえば -1° は359° とみなします。
- 回転の方向は反時計回りです。
- r<sub>,</sub>、r<sub>,</sub>は線幅の1/2以下でなければなりません。
- $r_1$ 、 $r_2$ は下記の値以下でなければなりません。

400dpiで印刷する場合: 32767-400=32367 (約2055mm) 600dpiで印刷する場合: 32767-600=32167 (約1362mm)

記述例

長軸方向1000、短軸方向500の楕円を30°回転させて描画するとき

LPRINT CHR\$(&h45);CHR\$(&h4C);"1000, 500, 30;";

または


LPRINT "EL1000, 500, 30;";

精円弧の描画 ED, EN

楕円弧を描きます(直線がはじめに引かれる場合があります)。

形式

 $\mathbb{E} \left( \mathbb{N} \left( x_1, y_1, x_2, y_2, \theta_1, \theta_2, \theta_3 \right) \right)$ 



- (x₁, y₁)は楕円の中心座標を示します。
- x₂とy₂はそれぞれx軸方向、y軸方向の長短軸の半径を示します。
- $\theta_1$ と  $\theta_2$ はそれぞれ楕円弧の開始角度、終了角度を示します。 $0\sim359$ (度単位)が有効です。  $\theta_2$ が省略された場合、欠けていない楕円を描画します。 $\theta_4$ は省略できません。
- $m{ heta}_{s}$ は楕円弧の回転角度を示します。  $m{ heta}_{s}$ で示された角度だけ、楕円そのものと楕円の開始、終了角度が回転します。  $m{ heta}_{s}$ が省略された場合、回転なしと解釈されます。

● 楕円の開始角度で示される開始点が現在位置と異なる場合、現在位置から楕円の開始位置まで直線が描画されます。 欠けていない楕円の場合も同様です。

- 楕円描画後の現在位置は楕円弧の終了位置になります。
- EDコマンドの楕円弧の描画方向は、座標系コマンド(RC、RO)の設定に関わらず常に反時計回りになります。ENコマンドは常に時計回りに描画します。
- 指定角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。
- 指定角度に負の数を使用することができます。-1は359とみなします。

記述例

長中心点(100,100)、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度15°、終了角度120°の楕円弧を反時計方向に30°回転させて描画するとき

LPRINT "ED100.100.1000.500.15.120.30:":



従来は楕円を回転(傾斜)させることができませんでしたが、EL、ED、ENの各コマンドに楕円の角度を指定するパラメータが追加され、任意の角度に回転させることができるようになりました。

## 自由曲線の描画(絶対座標モード)


BA

曲線を絶対座標モードで描画します。

形式

# $\mathsf{B}(\mathsf{A}(x_1), y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots, x_n) = (\mathsf{A}(x_1), \mathsf{A}(x_2), \mathsf{A}(x_3), \mathsf{A}(x_3), \mathsf{A}(x_4), \mathsf$

- 現在の座標を(x,, y,)として(x,, y,)、(x,, y,)、(x,, y,)、(x,, y,)、(x,, y,)の4点を制御点とする3次ベジエ曲線を描画します。
- 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最初の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍数にしてください。
- 本コマンドにより描画モードは絶対座標モードになります。
- 本コマンドは、パス構築モード中(コマンドNP指定後)でも有効です。
- 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。



記述例

現在の座標位置から $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$ 、 $(x_3, y_3)$ を結ぶ曲線を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h42);CHR\$(&h41);"X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;"; または

LPRINT "BA X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";

## 自由曲線の描画(相対座標モード)


BR

曲線を相対座標モードで描画します。

形 式



現在の座標を( $x_0, y_0$ )として( $x_0, y_0$ )、( $x_1, y_1$ )、( $x_2, y_2$ )、( $x_3, y_3$ )の4点を制御点とする3次ベジエ曲線を描画します。



- 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最初の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍数にしてください。
- 本コマンドにより描画モードは相対座標モードになります。
- 本コマンドは、パス構築モード中(コマンドNP指定後)でも有効です。
- 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。

記述例

現在の座標位置から $(x_1,y_1)$ 、 $(x_2,y_2)$ 、 $(x_3,y_3)$ を結ぶ曲線を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h42);CHR\$(&h52);"X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";

LPRINT "BR X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";

# プリンター単位指定

# プリンター単位の設定

SU

図形モードのプリンター単位を設定します。





•  $n_1$ 、 $n_2$ 、 $n_3$ でプリンター単位を設定します。

n1, n2, n3	プリンター単位
1,160,0	1/160インチ
1,200,0	1/200インチ
1,240,0	1/240インチ
1,400,0	1/400インチ
1,600,0	1/600インチ
1,1200,0	1/1200インチ
1,720,0	1/720インチ
1,100,0	1/100mm

- プリンター単位の初期設定は1/240インチです。初期化動作(電源ON、操作パネルのリセット操作、リセットコマンド他) およびイニシャライズ(IN)制御コードにより1/240インチに初期化されます。
- プリンター単位設定により初期化が実行されます。
- 上記以外の組み合わせは無効です。
- パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。

# 塗りつぶしに関する設定

## グレーレベルパターンの設定

SG

フィル描画(FL, EL)や閉領域塗りつぶし描画(PI)で使用する塗りつぶしパターンを明度で設定します。

形 式



● *n*<sub>1</sub>, *n*<sub>2</sub>は明度を示します。

パラメータ	用途	明度
$n_{_{f}}$	面分描画で使用	0~100
$n_2$	線分描画で使用	0~100

- *n.*, *n.*の設定範囲は0(黒ベタ)から100(白)までです。(初期値は0です)
- n,, n, とも省略すると本コマンド以前の内容が保存されます。
- 本コマンドでの設定は

@ 初期化動作(電源ON、リセット動作など)

A イニシャライズコマンド(IN)実行

B 初期化を伴うコマンド(RC、SU、DF)の実行

C塗りつぶしパターン選択(PP)の実行

まで有効です。

- 塗りつぶしパターン選択コマンド(PP)が実行された場合、そのコマンドで指定されたパターンが選択されます。
- 線パターンとして黒ベタ以外を設定した場合、一般に線描画で閉領域が構成できないため閉領域塗りつぶし(PI)の使用は避けること。
- グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依存します。
- スクリーン角度は45°です。
- パラメーターを省略したとき、いずれか一方でもパラメーターを設定範囲外に指定した時は本コマンドは無効です。
- パラメーター値とパターンの関係は以下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値です。

パターン番号 = パラメーター × 63/100

(例) パラメーターで70を指定するとき70 × 63/100 = 44.1選択されるパターンはパターン番号44となります。



SGは形式、パラメーターの指定範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64諧調で表現しています。これにより従来よりも細かな明度表現が可能となります。

記述例

面分描画での明度を50、線分描画での明度を0(黒)に設定するとき

LPRINT CHR\$(&h53);CHR\$(&h47);"50,0;"; または

LPRINT "SG 50,0;";

## 楕円弧描画


楕円弧の描画 AV

矩形領域に内接する楕円弧を描画します。



#### パラメータ

- ① rx .....x半径
- ② ry ...... y半径
- ③ xs......点1のx座標(絶対座標)
- ④ ys......点1のy座標(絶対座標)
- ⑤ xe ............ 点2のx座標(絶対座標)
- ⑥ ye ...... 点2のy座標(絶対座標)
- ⑦ p,...... 描画方向(省略可)
- 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1(xs、ys)を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2(xe、ye)を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を描画方向に従い描画します。
- p<sub>1</sub>=0の時、反時計回り
   p<sub>2</sub>=1の時、時計回り
- 省略時は反時計回りになります。  $p_i$ に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。
- 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画する。
- 求めた開始点あるいは終了点が中心点と同じ場合、楕円弧を描画しません。
- 点1、点2の座標(プリンター座標系)が-32768~32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。
- 単径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度)より大きいとき、コマンドは無効になります。
- 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。



記述例

現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h41); CHR\$(&h56); rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1; ";

または

LPRINT "AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1; "; "

## 弓形描画


弓形の描画 CV

矩形領域に内接する惰円弧を基に弓形を描画する。



#### パラメータ

- ① rx .....x半径
- ② ry ...... y半径
- ③ xs......点1のx座標(絶対座標)
- ④ ys......点1のy座標(絶対座標)
- ⑤ xe ............ 点2のx座標(絶対座標)
- ⑥ ye ...... 点2のy座標(絶対座標)
- ⑦ p,...... 描画モード
- ⑧  $p_2$ ......描画方向(省略可)
- 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1(xs、ys)を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2(xe、ye)を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に弓形を描画します。
- $p_i = 0$ の時、輪郭のみ(線種パターンに従って描画する。)
  - $p_1$ =1の時、塗りつぶしのみ
  - p,=2の時、輪郭十塗りつぶし
  - $p_i$ に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。
- p₂=0の時、反時計回り。
  - $p_2$ =1の時、時計回り。
  - 省略時は反時計回りになります。
  - $p_2$ に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。
- 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。
- 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、弓形を描画しません。
- 点1、点2の座標(プリンター座標系)が-32768~32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。
- 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度)より大きいとき、コマンドは無効になります。
- 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。



記述例

現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする弓形を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h43); CHR\$(&h56); " rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; ";

または

LPRINT "CV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; "; "

## 扇形描画


扇形の描画 FV

矩形領域に内接する惰円弧を基に扇形を描画する。

形 式 F V rx , ry , xs , ys , xe , ye , p1 , p2 ;

#### パラメータ

- ① rx .....x半径
- ② ry ...... y半径
- ③ xs......点1のx座標(絶対座標)
- ④ ys......点1のy座標(絶対座標)
- ⑤ xe ............ 点2のx座標(絶対座標)
- ⑥ ye ...... 点2のy座標(絶対座標)
- ⑦ p,...... 描画モード
- ⑧ p<sub>2</sub>...... 描画方向(省略可)
- 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1(xs、ys)を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2(xe、ye)を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に扇形を描画します。
- $p_i$ =0の時、輪郭のみ(線種パターンに従って描画します。)
  - $p_1$ =1の時、塗りつぶしのみ
  - p,=2の時、輪郭十塗りつぶし
  - $p_i$ に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。
- p₂=0の時、反時計回り。
  - $p_p$ =1の時、時計回り。
  - 省略時は反時計回りになります。
  - $p_2$ に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。
- 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。
- 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、扇形を描画しません。
- 点1、点2の座標(プリンター座標系)が-32768~32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。
- 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度)より大きいとき、コマンドは無効になります。
- 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。



記述例

現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h46); CHR\$(&h56); "rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; ";

または

LPRINT "FV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; "; "

4 制御コード 181

#### 角丸矩形描画

角丸矩形の描画 RB

指定された2点を基に角丸矩形を描画する。






#### パラメータ

- ① x ...... 矩形の対角のx座標(絶対座標)
- ② y ...... 矩形の対角のy座標(絶対座標)

- 現在のペン位置からx、yで示される矩形の角に半径rx、ryの1/4楕円を描画します。
- $p_i$ =0の時、輪郭のみ(線種パターンに従って描画します。)
    $p_i$ =1の時、塗りつぶしのみ
    $p_i$ =2の時、輪郭十塗りつぶし

 $p_{t}$ に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。

- |x-x0|>2 × rxかつ|y-y0|>2 × ryのとき角丸めを行い、それ以外は角丸めを行いません。
- x、y半径が32767 解像度を超える場合は、32767 解像度に丸める。
- 対角点の座標(プリンター座標系)が-32768~32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。
- 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。



記述例

現在のペン位置からx、yで示される矩形に半径rx、ryの角丸矩形を描画するとき

LPRINT CHR\$(&h52); CHR\$(&h42); "x, y, rx, ry, p1; ";

または

LPRINT " RB x, y, rx, ry, p1; ";

4 制御コード 182

(空白ページ)



## 使用できるコンピューターとプリンターケーブル

次ページの表をご覧になり、使用するコンピューターが、Color MultiWriter 9200Cを正常に動作できる機種かどうかを確認してください。また、Color MultiWriter 9200Cにはプリンターケーブルが添付されていないため、別途お買い求めになる必要があります。ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルは、次ページの表で確認してください。

	コンピューター	プリンターケーブル
PC98-NXシリーズ (DOS/V対応機)	PC98-NXシリーズ	PC-PRCA-01 PC-CA205*2 PR-CA-U02*3
(= 0 0) 13,372 (20)	IBM、富士通、東芝、Compaq、DELL、その他各社	PC-PRCA-01
PC-9800シリーズ デスクトップタイプ ミニタワータイプ	98MATEシリーズ(除くAp・As・Ae・Af) 98MATEサーバシリーズ 98FELLOWシリーズ(除くBA・BX) 98MULTiシリーズ(除くCe) 98MULTi CanBeシリーズ VALUE STARシリーズ CEREB 98FINE PC-H98シリーズ* <sup>5</sup>	PC-CA202*4 PC-CA204*2
	PC-98XA· XL· XL· RL*5	PC-PR801-21 (パソコン本体に標準添付)
	   上記以外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスクトップタイプ 	PC-CA203*2
98サーバシリーズ	SV-H98シリーズ* <sup>5</sup> SV-98シリーズ	PC-CA202*4 PC-CA204*2
98NOTEシリーズ	Lavieシリーズ Aileシリーズ 98NOTE Light PC-9821Nf・Np・Nx・Nd・Nm・Ne3・Ne2・Nd2 PC-9801NL/A・NS/A	PC-CA202*4 PC-CA204*2
	上記以外の20ピンパラレルインターフェースを持つ98NOTEシリーズ	PC-9801N-19
PC-9800シリーズ ラップトップタイプ	PC-9821Ts	PC-CA202*4 PC-CA204*2
プリンタ増設インタフ	ェースボード(PC-9801-94)	PC-CA202*4 PC-CA204*2

- \*1 他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。
- \*2 PC-CA203、PC-CA204、PC-CA205のケーブルの長さは4.0m。
- \*3 USBプリンタケーブルに関する情報については情報サービス窓口より提供していますので、ご利用ください(ユーザーズマニュアル参照)。
- \*4 ケーブルの長さは1.5m。
- \*5 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。




- 一部のコンピューターによっては、CPUの性能によりPrintAgentの動作が不安定または動作しないものがあります。
- PrintAgentは、プリンタステータスウィンドウの表示に加えて、音声でメッセージを通知させることもできます。この機能を利用できるのは、PCM録音・再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手持ちのコンピューターが音声メッセージ機能を使用できるかどうかは、コンピューターに添付のマニュアルをご覧ください。
- パソコン本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを使用すると、プリンターの機能の一部、または全部が正常に動作しない場合があります。

## 印刷範囲


### 定形用紙

以下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場合があります。

● ポートレート



● ランドスケープ



#### 標準印刷範囲

以下の印刷範囲は標準、NPDLコマンドでの印刷範囲です。Windowsドライバーからの印刷を行う場合は、Windowsドラ イバーの印刷範囲に従い、余白5mmで印刷を行います。

#### ● ポートレート

データ	用紙	A (用紙長)	B (上余白)	C (下余白)	Y (印刷)		D (用紙幅)	E (左余白)	F (右余白)	(1	X 印刷範囲)	
	713/100	mm	mm	mm	ドット*1	行* <sup>2</sup>	mm	mm	mm	ドット* <sup>1</sup>	文字*3	文字*4
特A3* <sup>5</sup>	A3ノビ	453	5.00	5.00*5	4224	105	328	5.00*5	5.00	3024	126	84
	A3	420	5.00	6.06	3864	96	297	5.00	4.98	2712	113	75
A3	B4	364	17.28	5.94	3864	96	257	10.12	7.70	2712	113	75
	A4	297	19.39	4.98	3864	96	210	14.77	3.88	2712	113	75
	A3	420	10.29	6.17	3336	83	297	13.47	7.73	2280	95	63
	B4	364	5.00	5.94	3336	83	257	8.00	7.70	2280	95	63
B4	A4(2/3)	297	30.82	30.80	3336	83	210	26.84	22.30	2280	95	63
	A4(4/5)	297	9.55	4.98	3336	83	210	10.75	6.21	2280	95	63
	B5	257	10.50	11.12	3336	83	182	12.66	8.48	2280	95	63
	A3	420	5.00	13.15	2712	67	297	7.12	12.49	1872	78	52
	A3(80)	420	5.00	13.15	2712	67	297	7.12	5.40	1920	78	53
	B4	364	5.00	14.51	2712	67	257	8.11	11.09	1872	78	52
	B4(80)	364	5.00	14.51	2712	67	257	8.11	5.05	1920	78	53
A4	A4	297	5.00	4.98	2712	67	210	8.00	3.88	1872	78	52
	A4(80)	297	5.00	4.98	2712	67	210	3.40	3.40	1920	78	53
	B5	257	8.60	9.22	2712	67	182	10.54	6.36	1872	78	52
	B5(80)	257	8.60	9.22	2712	67	182	8.85	3.82	1920	78	53
A4×2	A4	297	21.93	4.98	3828	-	210	14.77	3.88	2712	-	-
A4^2	A4(80)	297	21.93	4.98	3828	-	210	14.77	3.88	2712	-	-
	B4	364	11.35	7.63	2328	58	257	13.29	5.37	1608	67	44
B5	A4	297	9.23	6.14	2328	58	210	10.12	5.36	1608	67	44
	B5	257	5.00	5.62	2328	58	182	8.00	3.82	1608	67	44
B5×2	B5	257	19.39	5.62	3288	-	182	13.93	3.82	2328	-	-
A5	A5	210	5.00	4.34	1896	47	148	8.00	4.11	1284	53	35
帳票	B4	364	35.90	51.66	3264	81	257	25.78	7.70	2640	110	73
恢示	A4	297	30.82	35.88	3264	81	210	19.85	3.88	2640	110	73
ハガキ	ハガキ	148	5.00	3.30	1320	33	100	8.00	5.64	816	34	22
レター	レター	279.4	5.00	5.00	2544	63	215.9	8.00	4.80	1920	80	53
往復 ハガキ	往復 ハガキ	200	5.00	5.00	1303	32	148	5.00	5.00	1796	74	49
封筒	封筒	235	5.00	5.00	2126	53	105	5.00	5.00	898	37	24
リーガル*5	リーガル	355.6	5.00	5.00*5	3264	99	215.9	500*5	500	1944	83	55
レジャー*5	レジャー	431.8	5.00	5.00*5	3984	99	279.4	5.00*5	5.00	2544	106	70

<sup>\*\*1</sup> 解像度240dpiの場合。
\*\*2 改行ピッチが6LPIの場合。
\*\*3 文字ピッチが10CPIの場合(7.2ポイントのフォント使用時)。
\*\*4 10.8ポイントのフォント使用時。
\*\*5 特A3、リーガル、レジャーはNPDLのサイズ指定コマンドでは指定できません。特A3、リーガル、レジャーをホッパー、またはトレーにセットし、メニューモードによる用紙サイズ指定を有効にした状態で印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。

#### ランドスケープ

データ	用紙	A (用紙長)	B (上余白)	C (下余白)	Y (印刷章		D (用紙幅)	E (左余白)	F (右余白)	(	X 印刷範囲)	
	713.124	mm	mm	mm	ドット*1	行*2	mm	mm	mm	ドット* <sup>1</sup>	文字*3	文字*4
特A3* <sup>5</sup>	A3ノビ	328	5.00	5.00	3024	75	453	5.00	5.00	4224	176	117
	А3	297	4.98	5.00	2712	67	420	5.00	6.06	3864	161	107
A3	B4	257	9.82	8.00	2712	67	364	9.66	13.56	3864	161	107
	A4	210	10.65	8.00	2712	67	297	19.39	4.98	3864	161	107
	А3	297	16.20	5.00	2280	57	420	10.29	14.84	3264	136	90
	B4	257	7.70	8.00	2280	57	364	5.00	13.56	3264	136	90
B4	A4(2/3)	210	26.74	22.39	2280	57	297	30.82	35.88	3264	136	90
	A4(4/5)	210	8.75	8.21	2280	57	297	9.55	11.01	3264	136	90
	B5	182	8.48	12.66	2280	57	257	13.04	13.66	3264	136	90
	А3	297	12.49	7.12	1872	46	420	5.00	13.15	2712	113	75
	A3(80)	297	12.49	7.12	1872	46	420	5.00	13.15	2712	113	75
	B4	257	7.91	11.28	1872	46	364	5.00	14.51	2712	113	75
A4	B4(80)	257	7.91	11.28	1872	46	364	5.00	14.51	2712	113	75
A4	A4	210	3.88	8.00	1872	46	297	5.00	4.98	2712	113	75
	A4(80)	210	3.88	8.00	1872	46	297	5.00	4.98	2712	113	75
	B5	182	6.36	10.54	1872	46	257	8.60	9.22	2712	113	75
	B5(80)	182	6.36	10.54	1872	46	257	8.60	9.22	2712	113	75
A4×2	A4	210	10.65	8.00	2712	-	297	18.55	8.37	3828	-	-
A4^Z	A4(80)	210	10.65	8.00	2712	-	297	15.16	4.98	3924	-	-
	B4	257	10.66	8.00	1608	40	364	11.35	7.63	2328	97	64
B5	A4	210	7.48	8.00	1608	40	297	9.23	6.14	2328	97	64
	B5	182	3.82	8.00	1608	40	257	5.00	5.62	2328	97	64
B5×2	B5	182	9.75	8.00	2328	-	257	12.20	12.82	3288	-	-
A5	A5	148	4.11	8.00	1284	32	210	5.00	4.34	1896	79	52
帳票	B4	257	25.48	8.00	2640	66	364	35.90	51.66	3264	136	90
恢示	A4	210	15.73	8.00	2640	66	297	30.82	35.88	3264	136	90
ハガキ	ハガキ	100	5.64	8.00	816	20	148	5.00	5.84	1296	54	36
レター	レター	215.9	4.80	8.00	1920	48	279.4	5.00	5.76	2544	106	70
往復 ハガキ	往復 ハガキ	148	5.00	5.00	1796	21	200	5.00	5.00	1303	54	36
封筒	封筒	105	5.00	5.00	898	22	235	5.00	5.00	2126	88	59
リーガル*5	リーガル	215.9	5.00	5.00	1944	48	355.6	5.00	5.00	3264	136	90
レジャー*5	レジャー	279.4	5.00	5.00	2544	63	431.8	5.00	5.00	3984	166	110

<sup>\*1</sup> 解像度が240dpiの場合。
\*2 改行ビッチが6LPIの場合。
\*3 文字ビッチが10CPIの場合(7.2ポイントのフォント使用時)。
\*4 10.8ポイントのフォント使用時。
\*5 特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。

#### PC-PTOS環境(Ver.1.0以上)

Windowsドライバーから印刷する場合は、Windowsドライバーの印刷範囲に従い、余白5mmで印刷を行います。

#### ポートレート

データ	用紙	A (用紙長)	B (上余白)	C (下余白)	Y (印刷筆	色囲)	D (用紙幅)	E (左余白)	F (右余白)	(	X 印刷範囲)	
	7131000	mm	mm	mm	ドット*1	行* <sup>2</sup>	mm	mm	mm	ドット*1	文字*3	文字*4
特A3* <sup>5</sup>	A3ノビ	453	5.0	5.0	4224	105	328	5.0	50	3024	126	84
	А3	420	5.00	6.06	3864	96	297	5.00	4.98	2712	113	75
A3	B4	364	15.58	7.63	3864	96	257	10.12	7.70	2712	113	75
	A4	297	16.01	8.37	3864	96	210	14.77	3.88	2712	113	75
	А3	420	10.29	8.07	3320	83	297	13.47	7.73	2280	95	63
	B4	364	5.00	7.63	3320	83	257	8.00	7.70	2280	95	63
B4	A4(2/3)	297	30.82	31.86	3320	83	210	26.84	22.30	2280	95	63
	A4(4/5)	297	7.54	8.37	3320	83	210	10.75	6.21	2280	95	63
	B5	257	10.50	12.18	3320	83	182	12.66	8.48	2280	95	63
	A3	420	5.00	17.91	2680	67	297	5.00	14.61	1872	78	52
	A3(80)	420	5.00	13.15	2712	67	297	5.00	7.52	1920	80	53
	B4	364	8.60	15.04	2680	67	257	10.54	8.65	1872	78	52
A4	B4(80)	364	5.00	14.51	2712	67	257	8.00	5.16	1920	80	53
A4	A4	297	5.00	8.37	2680	67	210	8.00	3.88	1872	78	52
	A4(80)	297	5.00	4.98	2712	67	210	3.40	3.40	1920	80	53
	B5	257	8.60	11.97	2680	67	182	10.54	6.36	1872	78	52
	B5(80)	257	8.60	9.22	2712	67	182	8.85	3.82	1920	80	53
A4×2	A4	297	21.93	9.43	3764	-	210	16.47	3.88	2688	-	-
A4AZ	A4(80)	297	21.93	9.43	3764	-	210	16.47	3.88	2688	-	-
	B4	364	11.35	8.90	2320	58	257	13.29	5.37	1608	67	44
B5	A4	297	9.23	7.10	2320	58	210	10.12	5.36	1608	67	44
	B5	257	5.00	6.47	2320	58	182	8.00	3.82	1608	67	44
B5×2	B5	257	19.39	6.68	3272	-	182	13.93	3.82	2328	-	-
A5	A5	210	5.00	4.34	1896	47	148	8.00	4.11	1284	53	35
帳票	B4	364	35.90	51.66	3264	81	257	25.78	7.70	2640	110	73
	A4	297	30.82	35.88	3264	81	210	19.85	3.88	2640	110	73
ハガキ	ハガキ	148	5.00	3.30	1320	33	100	8.00	3.10	840	35	23
レター	レター	279.4	5.00	5.76	2544	63	215.9	8.00	4.80	1920	80	53
往復 ハガキ	往復 ハガキ	200	5.00	5.00	1303	32	148	5.00	5.00	1796	74	49
封筒	封筒	235	5.00	5.00	2126	53	105	5.00	5.00	898	37	24
リーガル*5	リーガル	355.6	5.0	5.0 <sup>*5</sup>	3264	81	215.9	5.0* <sup>5</sup>	5.0	1944	83	55
レジャー*5	レジャー	431.8	5.0	5.0 <sup>*5</sup>	3984	99	279.4	5.0 <sup>*5</sup>	5.0	2544	106	70

<sup>\*\*1</sup> 解像度240dpiの場合。
\*\*2 改行ピッチが6LPIの場合。
\*\*3 文字ピッチが10CPIの場合(7.2ポイントのフォント使用時)。
\*\*4 10.8ポイントのフォント使用時。
\*\*5 特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。

#### ランドスケープ

データ	用紙	A (用紙長)	B (上余白)	C (下余白)	Y (印刷筆	范囲)	D (用紙幅)	E (左余白)	F (右余白)	(	X 印刷範囲)	
		mm	mm	mm	ドット*1	行* <sup>2</sup>	mm	mm	mm	ドット*1	文字*3	文字*4
特A3*5	A3ノビ	328	5.00	5.00	3024	75	453	5.00	5.00	4224	176	117
	А3	297	4.98	5.00	2712	67	420	5.00	6.06	3864	161	107
A3	B4	257	9.82	8.00	2712	67	364	9.66	13.56	3864	161	107
	A4	210	7.27	11.39	2712	67	297	16.85	7.52	3864	161	107
	А3	297	16.20	5.00	2280	57	420	10.29	6.17	3336	139	92
	B4	257	7.70	8.00	2280	57	364	5.00	5.94	3336	139	92
B4	A4(2/3)	210	26.74	22.39	2280	57	297	30.82	30.80	3336	139	92
	A4(4/5)	210	5.57	11.39	2280	57	297	7.01	7.52	3336	139	92
	B5	182	8.48	12.66	2280	57	257	13.04	8.58	3336	139	92
	А3	297	14.61	9.76	1840	46	420	5.00	16.64	2688	112	74
	A3(80)	297	14.61	9.76	1840	46	420	5.00	16.64	2688	112	74
	B4	257	5.37	17.95	1840	46	364	5.00	17.58	2688	112	74
	B4(80)	257	5.37	17.95	1840	46	364	5.00	17.58	2688	112	74
A4	A4	210	3.88	11.39	1840	46	297	5.00	7.52	2688	112	74
	A4(80)	210	3.88	11.39	1840	46	297	5.00	7.52	2688	112	74
	B5	182	6.36	13.29	1840	46	257	8.60	11.34	2688	112	74
	B5(80)	182	6.36	13.29	1840	46	257	8.60	11.34	2688	112	74
A4×2	A4	210	9.49	11.39	2680	-	297	18.55	8.37	3828	-	-
A4^2	A4(80)	210	7.27	11.39	2712	-	297	12.62	7.52	3924	-	-
	B4	257	10.66	9.27	1600	40	364	11.35	7.63	2328	97	64
B5	A4	210	7.48	8.95	1600	40	297	9.23	6.14	2328	97	64
	B5	182	3.82	8.85	1600	40	257	5.00	5.62	2328	97	64
B5×2	B5	182	9.43	8.85	2320	-	257	12.20	12.82	3288	-	-
A5	A5	148	4.11	8.00	1284	32	210	5.00	4.34	1896	79	52
.t∈ æπ	B4	257	25.48	8.00	2640	66	364	35.90	45.63	3336	139	92
帳票	A4	210	12.35	11.39	2640	66	297	30.82	30.80	3336	139	92
ハガキ	ハガキ	100	5.64	5.46	840	21	148	5.00	3.30	1320	55	36
レター	レター	215.9	4.80	8.00	1920	48	279.4	5.00	5.76	2544	106	70
往復 ハガキ	往復 ハガキ	148	5.00	5.00	1796	21	200	5.00	5.00	1303	54	36
封筒	封筒	105	5.00	5.00	898	22	235	5.00	5.00	2126	88	59
リーガル*5	リーガル	215.9	5.00	5.00	1944	48	355.6	5.00	5.00	3264	136	90
レジャー*5	レジャー	279.4	5.00	5.00	2544	63	431.8	5.00	5.00	3984	166	110

<sup>\*\*1</sup> 解像度が240dpiの場合。
\*\*2 改行ピッチが6LPIの場合。
\*\*3 文字ピッチが10CPIの場合(7.2ポイントのフォント使用時)。
\*\*4 10.8ポイントのフォント使用時。
\*\*5 特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。


#### 補足説明

● 余白量(印刷不可領域)は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後する場合があります。

● 印刷範囲(印刷可能ドット数)は、すべて240dpiで規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は


400dpi: 240dpiのドット数を5/3倍にした値 600dpi: 240dpiのドット数を5/2倍にした値 になります。

- 行桁モードでは、1行目の位置は240dpi相当で印刷範囲の上から40ドット目(約4.2mm)となります。したがって、40ドットより小さい文字を印刷した場合、上端の余白は上記値よりも大きくなります。
  - ◇ 1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全点 アドレス印刷モードで座標値として(0,39) (240dpi) を指定したのと同じ位置に印刷されます。
  - ◇ 文字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きくなります。



- 行桁モードでは、ページの下端付近での改行の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ出してしまう場合には改ページされます。このため改行ピッチの設定によっては印刷範囲下端付近には印刷できない場合があり、その場合の下端余白は上記値よりも大きくなります。
  - ◇ 最終行が下にはみ出してしまうので、実際には改ページ後に印刷されます。その結果、※の部分には印刷できなくなるので見かけ上の余白が大きくなります。
- 印刷可能桁数、行数は、上記印刷範囲のドット 数を文字ピッチあるいは行ピッチで割ることに よって算出したものです。

計算に用いる値は右のとおりです。




	<b>種 別</b>					
		パイカ	24ドット			
	1バイト系	エリート	20ドット			
文字数		コンデンス	14ドット			
大子奴	2バイト系	7ポイント(1/10インチ)	24ドット			
		10.5ポイント(3/20インチ)	36ドット			
		12ポイント(1/6インチ)	40ドット			
行数	6LPI(1/61	40ドット				
门奴	8LPI(1/81	30ドット				


- ◇ 値はすべて240dpiでのドット数です。文字数、行数とも、計算はすべて240dpiで行います。
- ◇ 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字ピッチを使用している場合のドット数を示しています。 文字ピッチを変えることにより、印刷可能桁数も変わります。
- ◇ 1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能桁数は減少します。
- 添付プリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能により余白量をすべて約5mmにできます。

### 印刷保証領域

#### A3以下の用紙の場合



特A3用紙の場合



#### 定形外用紙

定形外用紙とは、本プリンターでサポートしている定形用紙(特A3、A3、A4、A5、B4、B5、レジャー、リーガル、レター、はがき、往復はがき、封筒)以外の大きさの用紙のことです。Color MultiWriter 9200Cは添付のプリンタードライバーが使用するWindows専用言語では、90mm×139.7mm~328mm×453.0mmまでの用紙に対応しています。この場合の印刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンター設定に応じてアプリケーションから正しく制御する必要があります。ただし、NPDLコマンドで対応している定形外用紙は、はがき(100mm×148mm)~A3(297mm×420mm)までです。



定形外用紙をセットするときの注意

アプリケーションソフトウエアで任意の用紙サイズを指定できても定形外用紙への印刷が行えないことがあります。

また、対応可能な用紙の厚み(坪量)は、定型紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形外用紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。

- 形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。
- 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。
- 種類、繊維目方向によっては印刷後大きくカールするものがあります。
- スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。
- NPDLモードでご使用の場合には、メニューモードの[ [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [

#### プリンターの設定について

定形外用紙に印刷する場合、トレーを使用してください。プリンターは定形用紙を想定し、印刷位置、印刷範囲の制御を行います。操作パネルの[トレー]スイッチによって印刷させる定形外用紙の用紙サイズに近似した用紙サイズを設定する必要があります。



印刷範囲が定型外用紙内に収まっていない設定のまま印刷を行うと装置内を汚すなど、思わぬ障害の原因となる場合があります。印刷前に十分確認してください。



定形外用紙はホッパーからは給紙できません。

### 余白について

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないように注意してください。はみ出した印刷を続けると、思わぬトラブルの原因となります。

また、印刷品質を保つため、実際に使用する用紙に対して上下左右とも5mm以上の余白ができるように、印刷位置と印刷範囲を設定してください。

A3サイズ以上の用紙を使用する場合には、印刷範囲は、上下左右とも5mm以上の余白、または印刷範囲が297mm×431.8mmのどちらか小さい方になります。ご使用の用紙に合わせて印刷範囲を設定してください。

#### 印刷位置について

次に様々なケースでの印刷位置、印刷範囲の考え方を説明します。これらの説明は、主にNPDLの行桁モードによる制御を前提にしていますが、それ以外の方法でも同様の考え方による制御を行ってください。

ポートレートの桁方向(プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき)


例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、幅が150mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御します。その結果、左右の端の部分の印刷が用紙からはみ出してしまいます。

このような場合には、各行の先頭に適当な量のスペースを 取ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにし てください。

必要なスペース量は次のように算出してください。

必要なスペース= 
$$\frac{A-B}{2}$$


A: プリンターに設定されている用紙の幅 B: 実際に使用する用紙の幅



● ポートレートの桁方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに幅が300mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように印刷位置や範囲を制御します。その結果、用紙の左右には印刷できない部分が発生します。


このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙の左右の部分にも印刷したい場合には、プリンターに設定する用紙サイズをB4など、さらに大きいものに変更してください。



● ポートレートの行方向(プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに長さが250mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙の長さを超えるような改行命令については自動的に改ページをしますが、使用する用紙が短いために下端付近のデータは用紙をはみ出してしまいます。


このような場合には、1ページ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出すことのないようにしてください。



#### ● ポートレートの行方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、 長さが400mmの用紙に印刷する場合、プリンターは A4の用紙を超えるようなデータは印刷しません。そ の結果、用紙の下端には印刷できない部分が発生し ます。

このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙の下端部分にも印刷したい場合は、プリンターに設定する用紙サイズをB4など、もっと大きいものに変更してください。



● ランドスケープの桁方向(プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、長さが250mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御します。その結果、左端(行の先頭)の部分の印刷が用紙からはみ出してしまいます。


この場合には、各行の先頭に適当な量のスペースをとることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにしてください。

必要なスペース量は次のように算出してください。

#### 必要なスペース=A-B

A:プリンターに設定されている用紙の幅


B:実際に使用する用紙の幅



● ランドスケープの桁方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、長さが400mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御します。その結果、用紙の左端には印刷できない部分が発生します。

このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙の左端の部分にも印刷したい場合は、プリンターに設定する用紙サイズをB4など、もっと大きいものに変更してください。



#### ● ランドスケープの行方向(プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、幅が150mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御します。その結果、ページの上下の部分の印刷が用紙からはみ出してしまいます。


この場合には各ページの先頭に適当な量の余白(改行)をとることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにしてください。

必要な余白の量は次のように算出してください。

必要なスペース= 
$$\frac{C-D}{2}$$

- C: プリンターに設定されている用紙の幅
- D: 実際に使用する用紙の幅


また、1ページ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出すことのないようにしてください。



#### ● ランドスケープの行方向(実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき)

例えば、プリンターの設定をA4にしているときに、幅が300mmの用紙に印刷する場合、プリンターはA4の用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御します。その結果、用紙の上下には印刷できない部分が発生します。

このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙上下の部分にも印刷したい場合には、プリンターに設定する用紙サイズをB4など、もっと大きいものに変更してください。





#### 80桁モードについて

本プリンターの印刷可能桁数は78桁(A4用紙、パイカモード時)です。したがって、80桁のシリアルプリンターでバッファーフル印刷を利用して改行を行うソフトウエアを本プリンターで使用した場合、印刷位置が異なることになります。

このため、本プリンターではバッファーフルまでの印刷桁数を印刷範囲に広げることで、80桁にすることができます(A4ポートレートの場合のみ可能です)。設定は「A4ポートレートケタスウ」メニューで行います。

## NPDLの初期状態

次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表をご覧ください。

- 電源をONにしたとき
- 操作パネル上でリセットを実行したとき
  - → 未印刷データをすべて消します。
- ソフトウエアリセット(ESC c1)を実行したとき
  - → 印刷フォーマット、ホッパー指定は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。
- INPUT·PRIME信号を受信したとき
  - → VFU印刷フォーマット、ホッパ指定、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。
- パラメーターリセット(ESC c8)を実行したとき
  - → VFU、印刷フォーマット、ホッパ指定、セレクト/ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイト文字 登録などの登録内容は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。

	나 40.1 나무요		イニシャ	ライズ(初期化)の種類	[					
	内部状態	電源ON	操作パネルリセット	ESC c1	INPUT • PRIME	ESC c8				
現在位記	置									
レフト	マージン幅		メニュー影	定に従う(工場設定000	))					
ライト	マージン幅		A3:113 A4:0 B4:095 B5:067	78(80桁モード時 080) レター:080	A5:053 はがき:034					
水平タ	ブセット			クリア						
	FF長	A3: 96行 A4: 67行 B4: 83行 B5: 58行	A5: 47行 レター: 63行 はがき: 33		変化せ	ず				
	ボトム領域		なし		変化せ	ず				
VFU	VTセット (CH2)	91行目 A4:第7、13、19、25 A5:第7、13、19、25 B4:第7、13、19、25 B5:第7、13、19、25 レター:第7、13、19、	3:第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79、85、 行目 4:第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67行目 5:第7、13、19、25、31、37、43行目 5:第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79行目 5:第7、13、19、25、31、37、43、49、55行目 ター:第7、13、19、25、31、37、43、49、55行目 ター:第7、13、19、25、31行目							
	VTセット(CH3~CH6)		クリア	変化せ	ず					
改行方口	白			順方向改行						
改行幅				1/6インチ						
セレク	ト/ディセレクト状態		セレクト状態	変化せず						
受信バ	ッファ	2	リア		クリアせず					
ページ	バッファ	5	リア		クリアせず					
未印刷:	データ	_	クリア		印刷実行					
動作モ	− <b>ド</b>	メニュー設定に従う(エミュレーション/ページプリンタ)								
印刷方	t .		パイカモード							
コード	表のシフト状態		カタカナ	-状態(8ビットコード)						
1バイト	文字フォント		メニュー設定に従う(標準/イタリック/クーリエ/ゴシック)							
漢字書作	本		メニュー設定に行	どう (内蔵明朝/内蔵ゴ	シック)					
漢字	文字サイズ			10.5ポイント						
<i>1</i> × 3	文字幅			3/20インチ						
半角	縦書き			解除						
. /3	組文字			解除						
スクリ	プト文字			解除						
倍率指5	Ė	縦横とも解除								
修飾印刷	—————————————————————————————————————			解除						

中郊	17.9c	イニシャラ	イズ(初期化)の種類							
内部	<b></b>	電源ON 操作パネルリセット	ESC c1 INPUT • PRIME	ESC c8						
	指定		解除							
アンダーライン	線種	3	<b></b>							
	線幅		2ドット							
網かけ	指定	解除								
Nu-3 73 V )	登録	クリア(未登録	禄状態)	クリアせず						
白黒反転		解除								
固定ドットスペース		左右とも0ドット								
縦方向文字位置オフ	'セット	0ドット								
パターン		ROMパターン								
1バイト文字登録	登録	クリア(未登録	クリアせず							
2バイト文字登録	'	クリア(未登録状態)								
ドット切り替え		メニュー設定に従う(ネ	ネイティブモード/コピーモード)	1						
印刷方向		ポートレート	変化せず							
印刷フォーマット	縮小モード	解除	変化せず							
	コード (FSx)	1 枚	メニュー設定に従う							
コピー枚数	操作パネル		変化せず							
·····································	3811 - 1 - 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
描画座標			Y) = (0, 0)							
<u> </u>	- K	(74)	<u>- バー (0, 0)</u> 解除							
上ボケーレス 門がり	登録		クリアせず							
フォーム		解除		変化せず						
 図形印刷モード	参照	件体		変化です						
		4/2								
グラフ描画モード 			対描画モード 							
プリンター単位	4677		1/240インチ							
線種			実線 							
	線幅	1ドット幅								
	線長	P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> の対角線距離の4%								
線分	線端タイプ	断ち切り型								
	接続タイプ	マイタ接続								
	選択パターン	黒べた								
	登録パターン	クリア								
ペン	座標	(X,	Y) = (0, 0)							
	上下位置		アップ状態							
塗り潰しモード			解除							
冷口油!	選択パターン	Г	パターン番号1							
塗り潰し	登録パターン	クリア(未登録	禄状態)	クリアせず						
スケーリング	P1	(X,	Y) = (0, 0)							
ポイント	P2	各用紙サイズ、印刷	フォーマットでの最大印刷位置							
スケーリング	1		解除							
 ウィンドウ領域		—————————————————————————————————————	低サイズでの最大							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			解除							
ェポスス報 座標系回転			0度							
主版水口報 論理描画			OR							
冊埕畑画  パス構築モード			 解除							
ハス博楽モート  パスデータ										
		メニュー設定に従う	廃棄							
ホッパー指定		(ホッパー1/ホッパー2/ホッパー3)	変化せず							
ホッパー/トレー給	왊紙	ホッパー給紙 変化せず								
セントロ切り替え		準備(前後Ready) 以前の状態を継続								
両面印刷		メニュー設定に従う(片面印刷/両面印刷)	変化せず							


## インターフェース

## インターフェース信号の機能


ピン番号	信号名	略称	信号の方向	機能
1	データストローブ	DATA· STB	PR←PC	DATA 1~8を読み込むための同期信号である。定常状態はHIGHであり、HIGHからLOWになったときBUSYがHIGHになり、次にLOWからHIGHになるまでにDATA 1~8を読み込む。パルス幅は最小1 μsとする。
2 3 4 5 6 7 8 9	デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ デ	DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7 DATA 8	PR←PC	各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号である。 論理1はHIGHである。DATA 1が最下位桁(LSB)、DATA 8が最上位桁 (MSB)である。上図に示すDATA・STBの前後1 µsの範囲でDATA 1〜8 は確定していること。
10	アクノリッジ	ACK	PR→PC	受信したデータをプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号で、DATA・STB受信に対する応答である。ただし、電源ON時、インプットプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時には無条件に一度出力する。定常状態はHIGHであり、約1 µSLOWとなるパルスを出力する。
11	ビジィ	BUSY	PR→PC	プリンターがデータ受信不可能 (BUSY中) 状態であることを知らせる信号である。LOWの場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1つでもあればHIGHになる。それ以外ではLOWである。  SELECT信号がLOWのとき。 FAULT信号がLOWのとき。 FAULT信号がLOWになったときから所定時間経過したのちHIGHとなり、内部初期化処理が終了するまでの間。 データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。 操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了するまでの間。 [補足] 本ブリンターは印刷処理用の1ページ分バッファーのほかに、受信用のバッファーを持ち、データを受信するとまず受信バッファーを持ち、データの処理が完了しないうちに次のデータを受信するとができ、プリンターの動作状態とBUSY信号の状態は同期しない。また、受信用バッファーが満杯になったときはBUSY信号はHIGHを保持し、印刷動作実行などにより余裕が生じたらLOWとなって次の受信を行う。
12	ペーパエンド	PE	PR→PC	用紙がなくなったときHIGHになる。  ● 設定されたサイズの用紙がホッパーに存在せず、縮小もできない場合  ● データが存在して用紙がない場合
13	セレクト	SELECT	PR→PC	プリンターがセレクト中(HIGH)かディセレクト中(LOW)かを示す。セレクト中はデータの受信が可能である。 [セレクトになる条件]  ■ 電源ONしたとき  ディセレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 メモリースイッチ1-5がOFFで、ディセレクト状態でDC1コードを受信したとき。 [ディセレクトになる条件]  セレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 メモリースイッチ1-5がOFFで、DC3コードを受信したとき。 PE=1のとき。 FAULT=0のとき。 将来の拡張用
16	 シグナルグランド	SG		信号用グランド
17	フレームグランド	FG	_	フレームグランド
18	デバイスコネクト	DCN	PR→PC	プリンターの電源がONになっていることを表す。操作パネルのリセット スイッチでリセットを実行した場合、最小で1.5秒間OFFとなる。
19~30	GND	_	_	(信号グランドに接続されている。)
31	インプットプライム	I <u>NPUT</u> PRIME	PR←PC	この信号がLOWになるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は15μs 以上必要。SELECT信号がHIGH、LOWどちらであってもINPUT・PRIME は有効。INPUT・PRIMEによる初期状態は電源ON時とほぼ同じ状態とな る。
32	フォルト	FAULT	PR→PC	次のいずれかの条件が発生したときLOWになる。(本信号をLOWにするときは、必ずBUSYを先または同時にHIGHにすること)  ■ SELECT=0のとき。  ▼ ブリンターがエラーのとき。
33	シグナルグランド	SG	_	信号用グランド
34~36	_	_		将来の拡張用

#### タイムチャート


#### ● 電源ON時




#### ● データ受信時



#### ● INPUT·PRIME受信時




● DC1、DC3によるセレクト、ディセレクトの切り替え




- ◇ DC1、DC3の処理は受信バッファから読み出 された後に実行される。
- ◇ DC3処理後はBUSY、ディセレクトのため、 実際には通常の送信方法ではDC1はプリン ターに対して送信できない。

● 操作パネルによるセレクト、ディセレクトの切り替え




- (A) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 ただちにディセレクト状態になる。
- (B) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す と、セレクト状態になる。

#### ● [ストップ]スイッチによる一時停止




- (A) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 ただちにディセレクト状態になる。
- (B) ディセレクト状態で[印刷可] スイッチを押す と、セレクト状態になる。

#### ● 用紙なし発生時




- (A) 印刷データ受信後、用紙なしを検出すると、 ただちににディセレクト状態になる。
- (B) 用紙をセットする。
- (C) 用紙をセットすることによりセレクト状態となり、前の続きの処理を再開する。

#### ● 紙づまり発生時



- (A) 用紙ジャム発生状態
- (B) 用紙を取り除く。用紙が取り除かれるまで状態は続く。
- (C) [印刷可] スイッチを押すことにより印刷を再開する。

#### コネクターピン配置



各ピンの信号については<u>「インターフェース信号の</u>機能」をご覧ください。

16ピン、19~30ピン、33ピンのピンの端子はプリンター内部で相互に接続されています。

### 電気的特性

#### 入力回路

信号名	回路形式
DATA 1~8	○ +5V
(背面の	1kΩ ≥ 510Ω
インターフェース)	> ★ W LS244相当品
DATA 1〜8	↑+5V
(前面の	1kΩ ≥ 510Ω
インターフェース)	> ★ 470pF LS244相当品
DATA: STB INPUT: PRIME	○ +5V 1kΩ ≥ 510Ω → W □ □ LS14相当品

#### 出力回路

信号名	回路形式
ACK FAULT BUSY PE SELECT DCN	LS240相当品 ————————————————————————————————————

## 文字の種類

## 内蔵文字の種類

表中の $[\bigcirc]$ と $[\times]$ は、各書体においてその文字の種類が内蔵されているか $(\bigcirc)$ 内蔵されていないか $(\times)$ を示します。

#### 1バイト系文字

文字の種類	Ą	標準/クーリエ/ゴシック/イタリック
英数字・記号 (スペース、0を1		0
カタカナ・記号	63種	0
ひらがな	55種	0
CGグラフィック	56種	0
各国文字	15種	0

### 2バイト系文字

JIS X6226-1978準拠(JIS X0208-1983, JIS-X0208-1990への切り替え可能)

文字の種類	明朝体 アウトライン	ゴシック体 アウトライン
記号 96種 (スペースを含む)	0	0
英数字 62種	0	0
ひらがな 83種	0	0
カタカナ 86種	0	0
ギリシャ文字 48種	0	0
ロシア文字 66種	0	0
半角文字 212種 (スペースを含む)	0	0
JIS第一水準漢字 2965種	0	0
JIS第二水準漢字 3384種	0	0

## 文字間隔

文字種	文字サイズ	文字間隔(インチ)				
	パイカ	1/10				
   1バイト系文字	エリート	1/12				
1八十下示文子	コンデンス	約1/17				
	プロポーショナル	約1/27~1/10				
	7ポイント <sup>*1</sup>	1/10				
2バイト系文字	10.5ポイント <sup>*2</sup>	約1/6.66				
	12ポイント	1/6				

<sup>\*1</sup> 正確には7.2ポイントです。

<sup>\*2</sup> 正確には10.8ポイントです。

### 文字構成

## 1バイト系文字

		文字種		ドット構成 (ボディフェース) <縦 ×横>(ドット)	文字寸法 (ボディフェース) <縦 ×横>(mm)		
		++ *L	パイカ	56 × 40	3.39 × 2.54		
		英数字  記号	エリート	45 × 34	2.82 × 2.12		
		カタカナ ひらがな	コンデンス	32 × 24	1.98 ×1.48		
	標準		プロポーショナル	54 × A*	3.39 × B*		
	惊 华		パイカ	54 × 40	3.39 × 2.54		
		CGグラフィック	エリート	45 × 34	2.82 × 2.12		
			コンデンス	32 × 24	1.98 × 1.48		
   1バイト系文字			プロポーショナル	54 × 40	3.39 × 2.54		
1八十下茶文子		++ *L	パイカ	27 × 40	1.69 × 2.54		
		英数字   記号	エリート	23 × 34	1.41 ×2.12		
		カタカナ ひらがな	コンデンス	16 × 24	0.99 ×1.48		
	スクリプト		プロポーショナル	27 × A*	1.69 × B*		
	X		パイカ	27 × 40	1.69 × 2.54		
		CGグラフィック	エリート	23 ×34	1.41 ×2.12		
		CG / J / 1 y /	コンデンス	16 ×24	0.99 × 1.48		
			プロポーショナル	27 × 40	1.69 × 2.54		

<sup>\*</sup> プロポーショナルの横のサイズは文字ごとに異なります。

A:15~37ドット(400dpi)、23~55ドット(600dpi)

B:0.95~2.33mm

## 2バイト系文字、グラフィック

3	文字種		ドット構成 (ボディフェース) <縦 ×横>(ドット)	文字寸法 (ボディフェース) <縦 ×横>(mm)
	7ポイント	全角	40 × 40	2.54 × 2.54
	7,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	半角	40 × 20	2.54 × 1.27
   2バイト系文字	10.5ポイント	全角	60 ×60	3.81 × 3.81
	10.5% 12 1	半角	60 ×30	3.81 × 1.91
	12ポイント	全角	67 × 67	4.23 × 4.23
	12がインド	半角	67 ×34	4.23 × 2.12
ドット列印刷	40ドット		67 × n	4.23 × m

## テスト印刷のプリント結果

次にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果はA4サイズの用紙に印刷したものを33%に縮小しました。

### 連続印刷

連続印刷(テスト印刷)では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文字、エリート文字、コンデンス文字、プロポーショナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトラインフォントの第二水準漢字の一部分と2バイト系明朝体の10.5ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトラインフォントの第二水準漢字の一部分を順次印刷します。

	1		
「=5%&**() 4+, -, /)123456789;;(=>7%ABCOEFGHIJKLMNOPQRSTUVEXYZ [¥]^_^abcdefghijkl mnopqrstuvexyz(;) -	←1バイト系	標準	パイカ文字
######################################			
!"#\$X&'()*+/0123456789:;<=>7%ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [W]^_'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(	←1バイト系	標準	エリート文字
13			
<ul> <li>マンスラックルレフシュー ― 一一 本一 マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ</li></ul>			
PREPARENT CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	←1バイト系	標準	コンデンス文字
SECTION OF THE PROPERTY OF THE			
「PaskA ve/012456788.co7848.CDEFORIALEMOPGRSTUVWXYZ (Y) _ bbcdefahiklmopgratuwwxyz()  -	←1バイト系	標準	プロポーショナル文字
"#\$X&" () **, -, /0123456789;; (<>)76ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVEXYZ [¥)", "abcdefghijkl mnopqrstuuuxyz(!)"	←1バイト系	イタリック	パイカ文字
Table   Tabl	←1バイト系	イタリック	エリート文字
Antonomination mention and the property of the control of the property of the control of the con	←1バイト系	イタリック	コンデンス文字
**PFSEACH+************************************	←1バイト系	イタリック	プロポーショナル文字
"#8%%"()"+,-,/0123456789::<+>79&BBCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ [W]"_'abcdefshijkl BRODGTSLUVWXYZ (I)"	←1バイト系	クーリエ	パイカ文字
#####################################	←1バイト系	クーリエ	エリート文字
**************************************	←1バイト系	クーリエ	コンデンス文字

	*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(;)
	■■
	ほろうリルレロワン・・ニート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	Clanoparatuvwxyx())
	REV9777577470E7447E245€ 1235U5U072**==== <b>△▼◆▼◆◆●○</b> △×□▼月日 <b>日</b> #♥
***-***	LB か着くけこきしずせきたちつてとなら始初のほびふへほかみむめもやゆよらりるれるわん
1"#\$%&	'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_`abcdefghijkl
	tuvwxyz(:)
107010	デヴテトナニヌネノハヒフへホマミムメモ ヤユヨラリルレロワン・・=     ★▼◆◆◆○ \\
	えお かきくけこさしずせそたちつてとなに面右のはひふへほまみむめもやゆようりるれろわん 「"サル×ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	CDEEGHIJKFWWObdestnammana.fracenstatonstatonstatons.
	フン <sup>↑↑</sup> □
	<b>まみむめもヤホよらりるれろわん</b>
	) *+,-,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [¥]^_`abcdefghijk!mnopqrstuvwxyz(
	■■■■■■───────────────────────────────
	= 計計 ▲▼◆♥◆◆◆○○○※用年月日時分秒 をおいったおりまっしまつ。おいうえお、かきくけこさしませそたちつてとない者ものはひみへほまおものもやゆよらり
511306 · **	ens'() as , = , ZO1234587WB:, C=>TEAUCDEFOR! JKLMNOPGRSTUVWXYZ (#1'_'abodefshijk! mnonereretov
***** (1) *	
* +389946	ロフン・・
	- /DIPRASSTRE: (*) PRASCOSSON JSELWICEONSTUVENYZ (N) ", abodefeh (Jki mozenskuvenyz ())"
	マーアイウエスカックカコサジスセンテチクラトナニスキノバミアペルでアムメモ マスコラリム・ロワン・コロロ ▲▼#FF##は八人の行手用目を持つ ちゃっちょう・モン・カイウスを きそくびことけてそれらつてもならなける
~###t#57015	VERTOR
	V . C \$772-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-78-78-78-
	***************************************
!"#\$%&"	*+,-,/0123456789;;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (¥}^_ abcdefghijkImnopqrstuvwxyz{:}
	■■■
	ロラリルレロラン~=
	EEフリカレロソン**=
	Cimnoperatuvwxyx())
	2gy9fy9frf=543/nE74#7gE6xf +2B99#bB7>**= HH ▲ ▼◆▼◆◆◆◆○△×94####### ◆▲₩+▲#+
	tán かまくけこさしずせでたちつてとなに痛者のほひらへ非罪みもあちやひようりるちらわん
	*::*!*********************************
	[] + - ± × + = ≠ < > ≤ 5 ∞ ∨ ∿ ⋄
1 1 =	
	0 1 2 3 4
5 6 7 8 5	
ijkln	inopgrstuvwxyz ああいいっちょえゃおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞ
	こってでとどなに血血のははばひびびかぶぶへべべほぼぼまみむめもゃやゃゆょよらりるれるゎわぬ魚を
	· ファイイッウェエオオカガキギクグケグコゴサザンジスズセゼンゾクグチチャッツテデト
A.	
	(ノハパパヒピピコブプヘベベはポポマミムメモャヤュユョヨラリルレロッフキユサンヴォャ
ABI	" Д Е Z Н Ө І К ЛМ N В ОПРЕТТФХ Ф П
T 0 0 2 6	о аввгдееж
зияка	ТМНОПРСТУФХЦЧШШЪЫЬ ЭЮЯ абвглеёж з ийк
	1 DCTYOR旧4回回ち以トラルス 聚啶组阿京爱技治海葵苔梅唇蛋提加草戸
	· 《花组红他胸膜贴或果补安度按暗案阻蔽否以护位依靠图束委或的性意和品牌為及具体維維胃要衣護達建医井
大城有粮品	
	T. 你 假 世 學 影 映 先 坐 永 永 改 美 监 報 新 美 新 旅 粉 液 疫 益 駅 投 間 越 間 穫 駅 円 国 堰 考 宴 近 思 掩 接 沿 滴 天 焰 煙 弄 葉 除 美
布爾迪的自	<b>《</b> 塩於污除呂央與往応押旺掩飲段王裁讀鶯鷗貴間神荻保羅煉脂精社乙%即思濕精音下化氣何如個後加可裏更
级农寨科目	2 是 學 歌河 火 河 妈 禾 除 飯 花 可 茄 苅 華 葉 喉 挪 毒 貨 池 通 囊 虻 敷 煅 孜 牙 雨 玖 芋 嫩 質 麻 蛛 舞 介 会 解 因 塊 寝 翅 块 拦 指 抜
機成拐改業	E 梅被治灰界皆能齐蒙网络目蚓助外攻害成果板逐将蓝肉放散軟型攀趾址物螺的影響各爬拡携格技效医唯模貿
	· 前期苯学朴类酮颚级笠根植腐脓抑制唱他括泛鸡用葛易醇且酸叶乾燥粉棕兜電用蒸舞咖啡托序更努지刃瓦乾何
	<b>步冬唤收在完有第一种总统情感抢助把起拍款放开疤洞准项甘監岩年管筒鉄色除肝服完眼牌買踢觸問問問疑</b> 解
	2. 搬玩店服お贩賣屋或賣额企伙会各路基为痛等效用模型模机数既期供有機捐款欠汽费折率務配面供記會起軌
	1. 係級放宣數技獎欺襲疑範模職密顧询有聯当吃獎核構該品件事和客辦會遊丘久仇体及豐宮弓鱼敷打求設定会
	· 料給 旧 中 云 阴 巨 把 鹅 羊 类 虚 許 胆 嚴 逸 奪 魚 亨 本 京 齿 悔 備 咒 糖 井 辺 路 医 癣 叫 癖 唬 帧 復 獲 怯 恐 布 按 数 槽 况 狂 美 爆
	親醫養鶩和無務視兼助自復王桐軒儀動均市錦介放數聚縣實證聚芹菌衿撰讓近金吟鏡九俱句区勢玖矩苦顯鰲
	晚 空 偶 寓 通 隅 申 鄉 網 丽 园 题 宜 去 乾 帶 窪 粒 聚 条 莱 練 桑 嚴 敷 ث 喜 訓 邵 军 都 於 极 纸 纸 细 刑 兄 弥 土 辻 型 梨 形 径 直 鹵
整想报告书	: 景柱淡地 確系経境需要某刑做計溶管軽額獨芸遊鯨劇嘅警徵類的使欠決個穴能血胶月件後機能兼勞劍喧腦型
	接後推進大敵哥很朝県耳見襲賢軒達義院開聯輸元原數幻弦減派玄現莊敖言蓋原子但古标回扶祖己會祖戸所
	股場高虎跨跨蛇屬顧較五瓦伍午與苔頭後鄉哲府構聯幕原訓簿顧宏觀空程條條僚光公由他如應口由向線故鄉
	巧怪幸広庚康弘恒微抗构控攻昂先更抗牧梗構江洪浩塘海甲鱼梗精糖紅粒紋鋼幹考育肱腔膏舭爰行被髀賞團
	開降項書高鴻剛幼兮合華跨康泰轟勝克則含回數酚歸馬獻遺寢籃宏饱骨拍込此頃今阴坤墾婚恨慙容臣殺補滋
模較貝殊丝	性叉喉靴左差直沙嵌砂炸鍋製坐座性價值再最效需要率彩才採款废涤炎采用碎势祭查相菜數數期在材限別
牙板 阪 椰 解	者疾等等發素作制作排除前標學類索蘭疫墊袋點影關察隊播撒礼投廣總華蘭語鏡數型晒三傘参山像撒散技術
	謝質 赖 餐 斬 暫 機 仕 任 何 使 刺 司 史 嗣 四 土 始 皓 麥 子 駅 市 額 形 思 指 支 孜 斯 施 旨 核 止 形 氏 劇 社 私 糸 紙 架 改 脂 至 视 頁
	· 馬峰對 數事似待更字中服持時次推治關關係指示問耳自商將於您式邀略生勉灾爭七吃執失嫉冤悉避难疾質実
	. 一一
8 8 8 9 2	腰要躺含可射热散料液社龄者期本这蛇形借勺尺的约爵图积器石寂码意出取守于朱珠粉珠糨雕瓶指首偶反明
B 推 宏 杂 之 中 世 樹 綬 秀	要 藥 銷 含 写射 急 做 利 浪 社 秒 本 測 非 遊 蛇 君 僧 勺 尺 的 约 爵 劭 积 縣 五 故 码 患 土 取 守 于 朱 永 异 珠 種 臟 縣 酒 百 博 失 巩 以 収 用 宗 說 州 惇 郡 色 治 洲 秀 秋 菲 蘭 齊 吳 舟 蒐 来 襲 響 獻 韓 酒 音 阙 索 脂 什 在 光 十 從 龙 朱 干 於 縣 縦 章 彼 叔 屄 町 端 积 越
B 推 宏 杂 之 中 世 樹 綬 秀	腰要躺含可射热散料液社龄者期本这蛇形借勺尺的约爵图积器石寂码意出取守于朱珠粉珠糨雕瓶指首偶反明
B 体 化 失 之 专 技 街 較 男 有 勤 斯 出 的	要 美国含字 打造裁别 发达秒 本湖 未放电器 创分尺的的 异色积极 五粒 前宫 子次 未抄 我 推議 超插 百篇 实现 贝以用完 使 用参数 他 用旁纹 再譯 智 美名 来等 聖 親 通過 新 集 指什 也 无十 优 成 条 行 心 整 至 重 就 此 所 证 或 和 进 使 使 多 等 读 典数 改 饭 与 新 外 序 等 简适 帕 还 漫 原 版 这 初 不 春 環 建 定 解 审 著 看 超 动 似 尔 多 如 数 数 课 算 影
B 体 化 处 之 中 世 田 秋 常 者 斯 斯 出 的 千 云 响 商 唱	· 赛赛集合于对当他共发社协会副市这位招待引力的的商品收集方式将意比较守少水及的电量报明的首或作 以实现实实所参加也对关权推测其外的实施解解解解解解解解解的企义十分或合价的推发发现的证据就 这次电中等原则是也可以有所有中间的特定通常的认识,有可以对于专家的联系或或不可以指数的重要 1. 要用来到有行心少的证实需求不少的需要并且因品也可用被否则协调用实现证证他就对原来发现的高度等。
B 体 化 处 之 中 技 樹 树 男 者 斯 田 将 中 五 称 和 石 昭 年 美 松 証 証	選集的を予算的的対象を対象を対象を受けます。 (大力の内容が表皮を対象になっておりた場合を含まれては大力によっては、 では、日本の方が、日本のと、一本のでは、日本の事業を通過があれる。 (大力では、1分では、1分では、1分では、1分では、1分では、1分では、1分では、1分
B 体 把 使 使 更 有 和 日 和 日 和 日 和 日 和 日 和 日 和 日 和 日 和 日 和	需要用的一种特殊的研究。如果这种可以有的特别的特别的有效。如果这个个不会对抗性性的特别的特别。 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
B 推 据 据 报 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	審事業也予打無數與定社時也與中國的政府可引力的的商品收益的政府企业取至少年及於由機關或指引等文化 以及以及政府等的也可求代籍對其外的某事與政府通過的政府的企工十分政府的政策支配政府或政 通過數學可與政府就如可以與內學可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医	選集機会・対抗機能を対したが必要が必要がある。 「内容の対象が対象的と対抗性解析を対象の表現を関係の対象が必要が対象性を出て、サスカーの表現を対象が対象を 「内容の対象が対象のと対象が対象が対象が対象が対象を 「対象の可能を可能な可能を対象が対象が対象が対象が対象を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が 「関係を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対
罗伊斯 计数字 医甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	需要用的一种的条件 可以使用的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的
罗伊斯 计数字 医甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲状腺 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	選集機会・対抗機能を対したが必要が必要がある。 「内容の対象が対象的と対抗性解析を対象の表現を関係の対象が必要が対象性を出て、サスカーの表現を対象が対象を 「内容の対象が対象のと対象が対象が対象が対象が対象を 「対象の可能を可能な可能を対象が対象が対象が対象が対象を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が 「関係を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象を 「関係を対象が対象が対象が対象を 「関係の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対
等性 數 不 實 性 医生产 觀 化 医 似 斯 咯 然 使 的 经 使 的 经 失 凝 的 经 失 凝 的 经 失 凝 的 经 失 凝 的 的 的 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多 多	選集機能力利用機能対象性を基準機能が対象性を関係的に対象性能変化ができませれる機能を対象性の は対象で使用する性が対象性を対象性を対象性を関係する性質を関係性が対象性が対象性が対象性を関係している は対象で使用する性が成功を対象性を可能が支援性が対象性の対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が を受ける性が分からに対象性を可能が支援性のはある性をはなが対象性が対象性である性がある。 を受ける性が分からに対象性を可能を使用する性のは、対象性は対象性が対象性が必要性が対象性が はまた。 はまたが表現を対象性があるがは、対象性のでは、対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が はまたが表現を対象性が対象性があるが対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が はまたが表現を対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が対象性が
等性數分別 化医生存减少 医假侧部 计数字性 医经验性 医克斯特氏 医皮肤线 精川 杜建安 建液体 医水平 医电子	图集集的一种特殊的 对比较 电阻 电线电影 化对电子 人名内西斯 化氯化 化混合物 化二十烷 化二十烷 化对电子 化对电阻 医电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电电阻 电
等 肾素 计专业优先 生等 碳 龙 歐國 新 等款 使 医生 等碳 龙 轉 经 经 数 医 数 是 实 碳 龙 轉 的 级 是 实 碳 龙 轉 的 唱 数 级 地 斯 特 唱 怒 脚 水 型 响 相 納 坡	基本的专行的条件的主要,在其实实现的专个人们的原则和实现的特色的专行。如此是有一个人们的基础的自然的。 这种专用的原则的企业的特殊的原则,在全有基础的自然的原则的代表了它们是一个人们是一个人们是一个人们的原则的原则的原则的原则。 这种专用的原则的可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
等 好 有 引 为 和 文 主 区 裁 龙 欧旧色 解 树 脂 石 病 性 级 生 等 凝 龙 欧旧色 经 郑 田 榆 地 赛 建 波 解 田 榆 地 赛	第二届の中で対象を対象となる場合を記さない。 「内容の対象が対象のは対象を対象が表現を対象を対象を対象を対象的である。 「内容の対象が対象のと対象が対象が対象のは 、「内容の対象が対象のは 、「内容の対象が対象のは 、「内容の対象が対象のは 、「内容の対象が対象が対象が対象が対象が対象が 、「内容の対象が対象が対象が対象が対象が対象が 、「内容の対象が対象が対象が対象が対象が対象が 、「内容の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が は 、「内容の対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対
等好有引擎性医生存减乏如凡医等好的有效保护 医性性性 医生存减迟期 建致物 医牙髓溶解 建双键设置 建双键设置 化二甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	等事场中的时期的时间,也是不是有效的时间,只有对自己的时间,也是不会对自己的时间,就是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
等性自分。 计文字文表 化比亚氯酚 化银铁 医骨折 化多种 医多种 医牙囊性 医牙囊性 医牙囊性 医甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	第二条 中で大利の利用を対してある。 本の主要を対すっていたの目的があると対していまっていまった。 他の名ので大利の他のと対しております。 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま
等性自分。 计文字文表 化比亚氯酚 化银铁 医骨折 化多种 医多种 医牙囊性 医牙囊性 医牙囊性 医甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	等事场中的时期的时间,也是不是有效的时间,只有对自己的时间,也是不会对自己的时间,就是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是有效的时间,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
等年有十分。这些工程及之时且是用的的特性的分别,但是生产的企业,是这种运动的现代的运动,这种运动,这种运动,这种运动,这种证明的一种,这种证明,这种不是一种,这种不是一种,这种不是一种,这种不是一种,	第二条 中で大利の利用を対してある。 本の主要を対すっていたの目的があると対していまっていまった。 他の名ので大利の他のと対しております。 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま
等年有十分中长生了就走吃口食用的填物性新的软件的这件的这尖碗这样进双隙的天线的这尖碗这样进双隙的天线的 化二氢邻甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲苯酚甲	等集集的方式的通常的发生的企业用,这种可以为代价的原则和发生的设计。这个个企业的发生的基础,就是有一个企业的发生的。 这种可可用的企业的一种转换的发生的企业的基础的原则,这种现在的企业的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的
等作用引引作、生工就之之口使用的填投的模型的有效,但我们就是的这尖锐之解进致隐骸灭筋的变形,那时不是那些我们,我们就是我们的有效,我们就是我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等基础中分析的条件的企业是不完全的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
等性有针的 计文定生 化减速电阻 医阴道性 医细胞的 医促性多级 医克莱特特别 计数字 医多种 医克里特氏 医甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	等基础与不利的表现对比较,在原则是现代的内容的现在分词,但是不是有一个不会对的基础。但有工程会们是不是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等有有分别。大生工度及企业目置用的非技师总统经验的高度优先生等级企业区期间的非技师经失能经失能的不服用发展经失能的不断用发展发展的企业等等。 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第二条の下が利用を対しては、対しては、対しては、対している。 1. 当年ので、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては
接伸着 计响中文 生定或 克达印度用态 未来汇兑报收额 可做优先生等减少款但属剂的媒伙移足经处概处解违政措施灭新继灭被发给成实被逻辑进政措施灭新继灭被发现的现在分词 有明疑超水型物图 納埃塞運統茲氏统转句架	等基础中分析的条件,在这种企业的实现,在实现的有效的企业的实现的企业中介,不是对自由基础有效的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
指挥着分类体发生等裁支配口 医闭合液化 二尺式的推发 的复数医生等裁定联组 医初纳男子斯曼的法尖锐迟伸进攻随着灭筋使火城国域的现在分词 化甲基乙基甲基苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	
指挥着分类体发生等裁支配口 医闭合液化 二尺式的推发 的复数医生等裁定联组 医初纳男子斯曼的法尖锐迟伸进攻随着灭筋使火城国域的现在分词 化甲基乙基甲基苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	等基础中分析的条件,在这种企业的实现,在实现的有效的企业的实现的企业中介,不是对自由基础有效的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
解除性物质性性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
解物质的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
解酶性细胞性性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
解解的 医细胞性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
解解性的处理性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
销售的复数 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
前指电池 对外 计多数 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
销售的复数形式 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
销售的复数形式 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
钢钢电影 化对邻甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
髓髓的 网络拉克斯 医克里克斯氏 医甲基氏性 医甲基氏性 医克里氏性 医甲基氏性 医克里氏性 医二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	

←1バイト系	クーリエ	プロポーショナル文字
←1バイト系	ゴシック	パイカ文字
←1バイト系	ゴシック	エリート文字
←1バイト系	ゴシック	コンデンス文字
←1バイト系	ゴシック	プロポーショナル文字
←2バイト系	明朝体アウトライン:	フォント第一水準漢字のすべて(7ポイント)

海要将拿你都在实际发电化保存等数少程库保备免免程度保备选度保验选择选择选单准据度能度几无处交及或效用会少案[ 四周内容音素医"完成定误算"(达亚沙冰及西湖深度几度采龙斯山汤及外别时间的引制和数别相向到别利利别别相 01234
56789 ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ abcdefgh
ijklmnopgrstuvwxyz ああいいっうよえおおがきぎくぐけげこごさざしじすすせせそそ ただちちっつづてでとどなたぬかのはばむびびみぶぶへべくはばはまみむからゃやかりょようりるれるわかみを カア・イイッフェエオオガギャクタケブコサザンジスズモゼソソタデチョッツテデト
ドナニスネノハバにビビフブブへべれボボマミムメモャヤュユョヨラリルレロッフキエマツカッ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΤΦΧΨΩ тифхфш ЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШШЪЫЬЭЮЯ 懐戒拐改壓鄉械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖甑橫涎码蓋街該鎧骸狸擊蛙垣柿蠣鉤劃嚇各廊拡攪格核殼獲確複覚 駈駒具愚虞喰空偶离遇隅中櫛鎖滑屈掤窘沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬熈君薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径惠慶 慧憩揭携敬景桂渓畦稽系経継繁罫茎用蛍計詣警軽頭鶏芸迎鯨劇軷撃激隊桁傑欠決潔穴結血缺月件俭熔糠姜莽甸喧薩堅 宣專尖川戰局撲拴栫泉浅洗染潜煎爛旋穿箭線織羨瞭奸船薦詮賤跌遚遷鉄銃閃鮮前善漸然全裡繕將糎噲塑岨拼晉曽躠狙 疏疎聽袒租粗素組蘇訴阻遡風僧創双騰倉喪辻奏與宋層匝態想搜掃揮摄操早曹巢艙槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草荘葬蓍藻 装走送遭鎗霸騷豪增怕臟蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属赎族統卒袖其揃存孫專損村遜他多太汰記唾查妥惰打柁舵楕 表定选查爾斯林衛門爾萊姆遊克便則即已是突袭是是詹姆族政務个袖王指序與身相計過級多大之於市吸收資料打稅的 民態解析地對抗衛布包態機會等無限的任務分階。這個條例 (十大海稅國施施衛等化性)於阿斯拉斯拉斯拉斯 和實施更經濟布的"高麗後效素"與海中的正規是往數決減災地消擊较利亚蘇胺計環鄉原權後列減後如地地所留地高 相質效數是絕落布行為萬是效果等與海中的正規是往至東支出物數任務關於予將了方為學歷無統一一地影應養挑輔 朝國即可核經歷報源用超納發展用後的影響成於的資際常理和經濟基礎高級會經報經濟指述,超解傳過來可能 另外傳來等所的自己學定令定巡往形物抵抵便條行從被稅總經訂將附近帶鄉有形場機劃而的進進論解析報機劃造按 典場天展店添纏甜貼転類点伝殿觀田電兎吐塔塗蚯屠徒斗杜渡登瓷賭途都鍍彽礪努度士奴怒倒党冬凍刀廚塔塘套宕島嶋 菱肘弼必畢筆逼檜姫媛紐百響悽彪標氷漂飄票表評約廟描病秒苗錯鋲蒜蛭鱧品彬斌浜풿貧寶賴敏拖不付埠夫婦富富布府 怖扶敷斧普浮父符萬膚美譜負賦赴阜附侮攝武舞衛羆部封楓風莊荔伏丽復輻服盔腹複覆淵弗払沸巜耞無分励贖遺榷柗杠 用窯羊罐葉蓉要話踊遙陽養慾抑欲沃浴翌翼淀羅螺裸米萊報雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭暫利中層多學理錦痢裏裡里離肠 倆偃假會偕修獨做偕您偷愧做傅偃做僉擇傳傳僖錫修懵僧僮價偃儉德優鑑儕鑄夢厵攤灑玁儻儿兀兒兌虿兢皷兩兪兮藍厂 回册中間青菁是一覧返家寫幕了決冱冲冰况冽樹凉凍几處承凭風口函以刊刻刻期刮到利期到剋剌朝朝朝朝刺刺刺刺刺

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部分(7ポイント)

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて(10.5ポイント)

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部分(10.5ポイン

### ステータス印刷

ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプションを接続した後の確認にご使用ください。次に工場設定時のステータス印刷の結果例を示します。

#### \*\* プリンタ設定環境 \*\*

#### Version

エンジン : 000000 00000000

コントローラ:00.00

#### オプション

無し

#### 給紙構成

ホッパ1:A4 (A3、A4、B4、B5、レター、リーガル、レジャー) トレー :A4 (特A3、A3、A4、A5、B4、B5、レター、はがき、リーガル、 レジャー、封筒、往復はがき)

#### 動作モード

サポート言語: NPDL NMPS-C 後部インタフェース: NPDL

ネットワークインタフェース: NPDL

#### メモリ

メモリ容量 : 64 MB

#### メモリスイッチ設定

#### 1バイト系内蔵フォント

Standard :PICA ELITE CONDENSE PROPORTIONAL

Italic :PICA ELITE CONDENSE PROPORTIONAL

Courier :PICA ELITE CONDENSE PROPORONAL

Gothic :PICA ELITE CONDENSE PROPORONAL

#### 2バイト系内蔵フォント

書体番号 ファイル名 フォント名

031 NMI3\_CF FontAvenue明朝体-L 251 NGO5\_CF FontAvenueゴシック体-M

### コンフィグレーションページ

「テストメニュー」の「ネットワーク1ジッコウ」を選択すると、以下のような内蔵NICのコンフィグレーションページを印刷します。

```
NEC Network Interface Configuration Page
    <Network Information>
        F/W Version
                                       01.01 00017.0005250921
        ID Number
                                       NFE-29004D
                                       NFE-29004D
        Printer Name
        MAC Address
                                       00:00:00:00:00:00
        H/W Description
                                      NEC NetworkPrinter7000C0
       10Base/100Base
                                       "Auto (10Base)"
                                     "Auto (Tobase,
"Auto (Half Duplex)"
       Half/Full Duplex
                                       "Off"
        Printing Log
    <Self-Diagnosis>
                                       "OK"
        Link Test
        Network Status
                                       "OK"
    <TCP/IP>
        IP Address
                                      000.000.000.000
        Subnet Mask
                                      255.255.255. 0
        Gateway Address
                                      000.000.000.000
        Auto IP Address
                                       "Off"
        Max. Number of Session
                                      64
        Session Timeout [sec]
                                      120
                                       "On"
        Keep Alive
        FTP Timeout [min]
                                      10
                                       "Off"
        DHCP
                                      "Off"
        e-Mail Service
        Current Active Session :
```

## 文字コード表

本プリンターは、NPDLコマンドを利用することにより、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができます。

1バイト系コードは、メモリースイッチ1-1~1-3を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、日本の各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は「日本」になっています。


2バイト系コードは、半角文字、JIS第一水準の漢字や記号など、およびJIS第二水準の漢字を印刷するときに使用できます。半角文字とは全角(普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。ただし、Windows ドライバーから印刷する場合は、Windows上のTrue Type Fontを利用して印刷されます。

## 1バイト系コード表

## カタカナモード

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F						
00										нт	LF	VT	FF	CR			1	٠.	<b>&gt;</b> 4 =	)		
10										EM		ESC	FS	GS	RS	US	ſ	λ=	È 15		١	
20	SP	!	"	注1	注2	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/						
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	}	洼	È 17			
40	注3	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0	l '					
50	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	注4	注5	注6	注7	_						
60	注8	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0						
70	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	注9	注10	注11	注12							·> ,
80		_	_	-					1	ı						+	1	٠.	<b>&gt;</b> 40		7	注 1
90	4	т	Н	F	_	_	Т	ı	г	٦	L	7	_	`	_	,	Ì	λΞ	È 13		1	
A0		۰	Г	٦	\		ヲ	7	1	ゥ	I	*	+	ב	3	ッ						
В0	1	ア	1	ゥ	I	オ	カ	+	ク	ケ	J	Ħ	シ	ス	t	ソ		24	È 14			
C0	タ	チ	ッ	テ	1	ナ	Ξ	ヌ	ネ	1	Л	Ł	フ	۸	ホ	マ		7=	± 14			
D0	111	4	Х	ŧ	ャ	ュ	Е	ラ	IJ	ル	レ		ワ	ン	*	۰						
E0	=	F	#	=	4	<b>N</b>	1		•	٧	•	*	•	0	/							
F0	X	円	年	月	日	時	分	秒									}	λΞ	È 13	,		

## ひらがなモード



- 注1~12 各国特殊文字が入ります(メモリースイッチ1-1~1-3で切り替えます。)
- 注13 8、9、E、F行はCGグラフィックを表します。
- 注14 A~D行はひらがなモード(ESC &で指定)の場合はひらがな文字、カタカナモード(ESC \$で指定)の場合はカタカナ文字になります。
- 注15 0、1行は制御コードです。
- 注16 0、1行の空欄は無視されます。2~F行の空欄はスペース(SP)として処理されます。
- 注17 3行、0列の[0]の印刷字体はメモリースイッチ2-1により変更できます。

#### 国別相違点

注	١	Vo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	_	ド	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7В	7C	7D	7E
В		本	#	\$	@	Γ	¥	]	^	`	{	;	}	۲
アメ	リ	カ	#	\$	@	[	\	]	^	`	{	1	}	~
イ ‡	゛リ	ス	£	\$	@	[	١	]	^	`	{	1	}	١
١	イ	ツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	,	ä	ö	ü	ß
スウ	<u> </u>	デン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü

## 2バイト系コード表

#### 半角文字

- コードは16進で表現されます。例えば、"J"のコードは0040十A=004Aとなります。
- 0020は漢字文字幅の半分のスペース(SP)です。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0020		!	**	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/
0030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0040	@	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	¥	]	^	_
0060	`	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
0070	р	q	r	S	t	u	V	W	Х	у	Z	{	1	}	_	
0080		0	Γ		`	•	を	あ	W	う	え	ä	Þ	ゅ	ょ	っ
0090	-	あ	W	う	Ż	お	ħ	ŧ	<	ij	ζ	ž	l	す	ŧ	7
00A0		0	Γ		\	•	ヲ	7	1	ゥ	I	才	Þ	1	E	ッ
00B0	-	7	1	ウ	I	才	力	+	ク	ケ	J	Ħ	Ý	ス	t	ソ
00C0	b	Ŧ	ŋ	テ	1	t	1 1	X	ネ	J	<i>)</i> \	Ł	フ	٨	ホ	7
00D0	3	L	k	ŧ	p	1	E	ラ	IJ	IV	$\nu$	П	ワ	ン	*	0
00E0	た	5	つ	7	٤	な	K	ø	ħ	0)	U	Ũ	è	٨	I	\$
00F0	ď	ŧ	Ø	ŧ	Þ	ø	ょ	5	ŋ	る	ħ	3	b	h	*	0

### 全角文字

- 全角漢字のコード表は、CD-ROMのMANUALディレクトリにある「KANJI.TXT」ファイルをWindowsに添付のメモ帳などで開いてプリンターに印刷してください。(一般のアプリケーションを使用される場合には、フォントをプリンターフォントである「明朝」または「ゴシック」にして印刷してください。)
  - 本プリンターでは、制御コードによってコード表をJIS 1978年版/JIS 1983年版およびJIS 1990年版の切り替えることもできますが、Windows環境から印刷するとWindowsの設定に従います。ただし、デザイン処理などの都合により、Windows上の字形と一部字形の異なる文字があります。
- コードは16進で表現されます。例えば、"亜"のコードは3020十1=3021となります。
- 2121は漢字文字幅のスペース(SP)です。

## ディスプレイ表示一覧

ディスプレイ表示の一覧を以下の表に示します。

#### ディスプレイ表示一覧(1/3)

;	表示の種類	表示	表示の意味
		ホッパ XXX XXX	ホッパー給紙を選択しています。
		トレー XXX XXX	トレー給紙を選択しています。
	給紙方法に関  する表示	ホッパ1 XXX XXX	上から1段目のホッパーからの給紙を選択しています。*
	, 520,	ホッパ2 XXX XXX	上から2段目のホッパーからの給紙を選択しています。*
		ホッパ3 XXX XXX	上から3段目のホッパーからの給紙を選択しています。*
		XXX F7A3 XXX	A3ノビサイズの用紙を選択しています(トレー、または特A3ホッパー使用時)。
		XXX A3 XXX	A3サイズの用紙を選択しています。
		XXX B4 XXX	B4サイズの用紙を選択しています。
		XXX A4 XXX	A4サイズの用紙を選択しています。
		XXX B5 XXX	B5サイズの用紙を選択しています。
	用紙サイズに	XXX A5 XXX	A5サイズの用紙を選択しています(トレー使用時)。
	関する表示	XXX LT XXX	レターサイズの用紙を選択しています。
		XXX リーガル XXX	リーガルサイズの用紙を選択しています。
		XXX レジャー XXX	レジャーサイズの用紙を選択しています。
		XXX ハガキ XXX	はがきサイズの用紙を選択しています(トレー使用時)。
		XXX ハガキX2 XXX	往復はがきサイズの用紙を選択しています(トレー使用時)。
		XXX フウトウ XXX	封筒サイズの用紙を選択しています(トレー使用時)。
		XXX テイケイガイ XXX	定形外用紙を選択しています(トレー使用時)。
通常		XXX A4→A3 XXX	A4サイズのデータをA3サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
表示		XXX B4→A3 XXX	B4サイズのデータをA3サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX A3→B4 XXX	A3サイズのデータをB4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX LP→B4 XXX	帳票サイズのデータをB4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX A4→B4 XXX	A4サイズのデータをB4サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX B5→B4 XXX	B5サイズのデータをB4サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
	縮小/拡大モ ードに関する	XXX A3→A4 XXX	A3サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
	表示	XXX B4→A4 XXX	B4サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX LP→A4 XXX	帳票サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX A4 ×2 XXX	A4サイズ2ページ分のデータをA4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX B4→B5 XXX	B4サイズのデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX A4→B5 XXX	A4サイズのデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX B5 ×2 XXX	B5サイズ2ページ分のデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX B5→A4 XXX	B5サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

<sup>\*</sup> オプションの増設ホッパーを取り付けている場合のみ表示されます。

#### ディスプレイ表示一覧(2/3)

	表示の種類	表示	表示の意味						
	印刷方向に関	XXX XXX ポート	印刷方向にポートレートを選択しています。						
	する表示	XXX XXX ランド	印刷方向にランドスケープを選択しています。						
		フツウシ XXX XXX	普通紙を選択しています。						
		サイセイシ XXX XXX	再生紙を選択しています。						
\=		アツガミ XXX XXX	厚紙を選択しています(トレー使用時)。						
通常		アツガミウラ XXX XXX	厚紙(裏)を選択しています(トレー使用時)。						
表示	   用紙の種類に	ハガキ XXX XXX	はがきを選択しています(トレー使用時)。						
"	関する表示	ハガキウラ XXX XXX	はがき(裏)を選択しています(トレー使用時)。						
		ラベル XXX XXX	ラベルを選択しています(トレー使用時)。						
		OHP XXX XXX	OHPシートを選択しています(トレー使用時)。						
		フウトウ XXX XXX	封筒を選択しています(トレー使用時)。						
		コートシ XXX XXX	コート紙を選択しています(トレー使用時)。						
		コピー XX マイ	コピー枚数がXX枚に設定されています。コピー枚数はメニューモードで最大20枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニューモードで2枚以上に設定したときに、給紙方法・用紙サイズ・印刷方向(例:"ホッパA4ポート")の表示と交互に表示されます。コピー枚数が1枚(オリジナルのみ)の場合には表示されません。						
		イニシャライズチュウ	電源投入時のイニシャライズを実行中です。						
		ウォームアップ チュウデス	ウォームアップ中です。						
		ジュシンチュウ	データを受信中です。						
		セツデン1 チュウ	プリンターは節電モード1に入っています。						
ステ <sup>.</sup> 	ータス表示	セツデン2 チュウ	プリンターは節電モード2に入っています。						
		ショリチュウ	データ処理を実行中です。データ処理が終了し、排出可能となるまで 表示されます。						
		インサツチュウ	印刷中です。用紙が排出されるまで表示されます。						
		テストインサツチュウ	テスト印刷を実行中です。						
		データガノコッテイマス	未印刷データがプリンター内に残っています。						
		16シンダンプチュウ	16進ダンプ印刷を実行中です。						
		リセットジッコウ	リセットを実行します。						
		ホッパ XXX ホキュウ	用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指定されたサイスの用紙がありません。増設ホッパーを取り付けている場合には、「ホッパX」のXの箇所に選択しているホッパー番号が表示されます。						
		トレー XX セット	コンピューターから印刷データを受信しましたが、トレーに用紙がセットされていないので印刷できません。表示されているサイズの用紙をトレーにセットしてください。						
		72 カバーオープン XX	カバーが開いています。ディスプレイ下段に開いているカバー名が表示されます。						
		73 ショウモウヒンミソウチャク XXX	消耗品が装着されていません。ディスプレイ下段に装着されていない 消耗品名が表示されます。						
		74 カミヅマリ XXX	紙づまりが発生しています。ディスプレイ下段には紙づまりが発生している箇所が表示されます。						
アラ	ーム表示	75 ヨウシサイズエラー XX	指定されているサイズと異なる用紙がセットされています。XXの箇所にエラーが発生しているホッパー、またはトレーが表示されます。						
		76 ショウモウヒンカクニン XXX	消耗品の残量があとわずかです。ディスプレイ下段に残量の少ない消耗品名が表示されます。						
		77 テイキコウカン XXX	定期保守(定着ユニットなどの交換)の必要な時期です。ディスプレーイ下段に対象の部品名が表示されます。						
		79 キュウシイジョウ XXX ハ ツカエマセン	給紙機構部に異常が発生しました。 						
		82 メモリオーバー メモリヲゾウセツシテクダサイ	データを印刷するためのメモリーが不足しています。						
		83 インサツカメモリヲゾウセツシテクダサイ	プリンターのメモリーオーバーのため解像度を落として印刷しようとしましたがそれでもメモリーが不足したため印刷できませんでした。						
		84 フォーム オーバーXXX	フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。						

#### ディスプレイ表示一覧(3/3)

表示の種類	表示	表示の意味
	85 ショウモウヒンジュミョウ XXX	消耗品の交換時期です。ディスプレイ下段に該当の消耗品名が表示されます。
	87 ドラムカートリッジ エラー コウカンシテクダサイ	ドラムカートリッジが異常です。
アラーム表示	88 OHPセットエラー タダシクセットシテクダサイ	OHPシートが正しくセットされていない、または使用できないOHPシートがセットされています。
	51 コール 51	オプションの両面印刷ユニットの接続不良です。
	01 コール 01 〜61 コール 61 この他の表示	障害が発生しています。
メニュー表示	メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示についてはユ ーザーズマニュアルをご覧ください。	

	INPUT·PRIME 199
記号	IPアドレス 28
III ラ136桁モード27, 3616進ダンプ印刷211バイト系コード表2101バイト系ゼロ261バイト文字サイズ1481バイト文字縦横サイズ149201PLエミュレーション332バイト系ゼロ262バイト文字サイズ1482バイト文字様横サイズ1482バイト文字縦横サイズ1497ビット3480桁モード195	L LANアダプター 28, 135 LAN初期化実行 28 LAN設定メニュー 28 LF 33  N NEC e-mailメンテナンス 136 NECプリントサーバ 136, 140
8ビット34	NPDL
A4ポートレート印刷桁数       34         A4ポートレート桁数       27         ACK       38, 39, 198         ANK       26         ANK文字       26	O OCR-Bフォント
	~システム起動 106
<b>B</b> BUSY 38, 39, 198	ペシステムメニュー 106 ソフトウエアの起動 106 ペの終了 109 ペのバージョン情報 109 ペのプロパティ 109 131
CR	PrintAgent リプリント2 111 PSW 126 ~のプロパティ 130 PSW表示 135
D DC1	<b>S</b> SET
ESC a	<b>U</b> US
<b>F</b> FF	<b>V</b> VT

W		印刷の中止	
		印刷の手順	_
Windows 2000		印刷をする42	
色の管理シート		通常使うプリンタとして設定する43	
印刷設定		印刷範囲185	
共有シート		PC-PTOS環境 188	}
詳細設定シート	62	定形外用紙192	
セキュリティシート	62	定形用紙 185	)
全般シート	61	標準 186	;
プリンタの構成シート	63	印刷品質 52, 66, 81	
プリンタの状態シート	70	印刷部数 53, 67, 82	)
プリンタのプロパティダイアログボックス	61	印刷方向53, 67, 82, 158	}
ポートシート	61	印刷保証領域191	
メインシート		印刷モード90	)
用紙シート	67	印刷レイアウト54, 68, 83	
Windows 98/95		印字位置設定メニュー	
色の管理シート	50	インターフェース	
共有シート		インターフェース信号	
詳細シート		100	,
全般シート	-		
プリンタの構成シート		ウ	
		•	
メインシート		ウォーターマーク 56, 70, 85	
用紙シート	53	ウォームアップ 121	
Windows NT 4.0		運用メニュー26	j
共有シート			
スケジュールシート			
セキュリティシート		エ	
全般シート		エミュレーション 27	,
ドキュメントプロパティ		エミュレーションモード	
プリンタの構成シート		<u> </u>	,
プリンタの状態シート	85		
プリンタのプロパティ	76	<del> </del>	
ポートシート	76	•	
メインシート	79	オプション 101, 114	
用紙シート	82	音声メッセージ 119	
		オンラインマニュアル 7	,
		印刷 11	
ア		サムネール 8	}
明るさ	02	しおり 7	7
HJ 3 C	92	注釈 10	)
		リンク9	)
1			
1			
色の管理シート		カ	
Windows 2000	62	外字パターン 151	
Windows 98/95	50		
印刷位置	193	回線速度	
印刷詳細	116	解像度	
印刷指令	33	各国文字セット	
印刷設定ダイアログボックス	57	拡大	
印刷設定メニュー		カスタマーバーコード	
印刷中止		仮想印刷範囲27	
印刷中ドキュメント		カタカナモード210	)
印刷ドキュメント		各国文字 33	}
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 55	カラー印刷の基礎知識86	ì

カラー印刷の調整	86	最新のステータス	123
カラー印刷の基礎知識	86	彩度	94
カラー調整	91	サブネットマスク	28
カラー調整	91	サンプル印刷	21
ICM	99		
sRGB	99		
オプション	101	シ	
写真画像自動補正		システムメニュー	120
ドライバ補正		り	
ハーフトーン指定			
カラーバランス		自動排紙	
漢字		自動復帰改行	
漢字コード表切り替え		写真画像自動補正	
漢字文字幅		従量課金回線	
发于久于悃	147	縮小	
		縮小印字	
十		縮小率	34
7		出力回路	202
記憶実行	28	詳細シート	
技術情報	183	Windows 98/95	49
機能拡張制御コード	146	詳細設定シート	
給紙方法 53,67	, 82	Windows 2000	62
行桁制御印刷コード	150	状態ボタン	109
共有シート		初期化	36
Windows 2000	61	初期化オール実行	28
Windows 98/95	50	初期化実行	28
Windows NT 4.0		初期状態	
共有プリンタ131,			
六百ノソノメ	136	<b>ベルサルマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	. 23
六有ブリング	136	初期設定24 ジョブ結合	
六行ノグング	136	が知识と	
<del>大</del> 有ブリンス	136		
ク		ジョブ結合	
<b>ク</b> 国別	27	ジョブ結合	112
<b>ク</b> 国別 グラフィックモード	27 34	ジョブ結合	112
<b>ク</b> 国別 グラフィックモード クリップ	27 34 25	ジョブ結合	, 33
<b>ク</b> 国別 グラフィックモード クリップ グレー再現性	27 34 25 98	ジョブ結合       2         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0	112 , 33 76
<b>グ</b> 国別 グラフィックモード クリップ グレー再現性 グレースケールの網点	27 34 25 98 33	ジョブ結合       26         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,	112 , 33 76 208
<b>ク</b> 国別グラフィックモードグリップグレー再現性グレースケールの網点グレーレベルパターン	27 34 25 98 33 177	グ         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,	, 33 , 76 208 128
<b>グ</b> 国別 グラフィックモード クリップ グレー再現性 グレースケールの網点	27 34 25 98 33 177	ブラブ結合スケジュブ結合数字ゼロの字体26スケジュールシートWindows NT 4.0ステータス印刷21,ステータス情報エリア115, 125,ステータスバー115,	112 , 33 76 208 128 119
<b>ク</b> 国別グラフィックモードグリップグレー再現性グレースケールの網点グレーレベルパターン	27 34 25 98 33 177	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,	, 33 , 76 208 128 119 134
<b>ク</b> 国別グラフィックモードグリップグレー再現性グレースケールの網点グレーレベルパターン	27 34 25 98 33 177	ブラブ結合スケジュブ結合数字ゼロの字体26スケジュールシートWindows NT 4.0ステータス印刷21,ステータス情報エリア115, 125,ステータスバー115,	, 33 , 76 208 128 119 134
<b>ク</b> 国別グラフィックモードグリップグレー再現性グレースケールの網点グレーレベルパターン	27 34 25 98 33 177	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,	, 33 , 76 208 128 119 134 111
<b>ク</b> 国別グラフィックモードグレー再現性グレースケールの網点グレーレベルパターン	27 34 25 98 33 177 21	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       27ールドキュメント	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21	プ         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21	ス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート       スプールファイル	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21	ス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート       スプールファイル	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201	ス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート       スプールファイル	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー	, 33 , 76 208 128 119 134 111 112 117
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー         セ       セキュリティシート	, 33 76 208 128 119 134 111 112 117 134
<b>ク</b> 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー         セ       セキュリティシート         Windows 2000       Windows	, 33 , 76 208 128 119 134 111 112 117 134
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93 183	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート       スプールファイル         スプールフォルダー       セキュリティシート         Windows 2000       Windows NT 4.0	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117 134
<b>ク</b> 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93 183	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメント         スプールドキュメントシート       スプールファイル         スプールフォルダー       セキュリティシート         Windows 2000       Windows NT 4.0         設定ボタン       26	112 , 33 , 76 208 128 119 134 111 112 117 134
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93 183	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー         セキュリティシート       Windows 2000         Windows NT 4.0       設定ボタン         節電       26	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117 134 62 77 109 , 37
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93 183	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー         セキュリティシート       Windows 2000         Windows NT 4.0       設定ボタン         節電       26         全角文字       26	112 , 33 76 208 128 119 134 111 112 117 134 62 77 109 , 37 211
ク 国別	27 34 25 98 33 177 21 31 22 26 201 21 34 93 183	ブス         数字ゼロの字体       26         スケジュールシート       Windows NT 4.0         ステータス印刷       21,         ステータス情報エリア       115, 125,         ステータスバー       115,         スプール先       115,         スプールドキュメント       スプールドキュメントシート         スプールファイル       スプールフォルダー         セキュリティシート       Windows 2000         Windows NT 4.0       設定ボタン         節電       26	112 , 33 76 208 128 119 134 111 117 134 62 77 109 , 37 211 28

全般シート	ドキュメントの制御116
Windows 2000 61	ドキュメントプロパティダイアログボックス 71
Windows 98/95 49	綴じ代 24
Windows NT 4.0 76	トナー残量インジケーター115
	ドライバ補正91
	明るさ92
<b>7</b>	カラーバランス 95
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	グレー再現性
送信中ドキュメント	コントラスト
増設ホッパーの種類	彩度
双方向サポート	トレー定形外用紙
双方向通信 118	トレー用紙種別
	ドレ / 州似住/川 22
H	
タ	+
タイムチャート199	
楕円 173	内蔵文字203
椿円弧	
117 335	
	<del>_</del>
チ	入力回路
•	八万回山
中央合わせ	
丁合印刷	Ż
	で
117	ネイティブモード 34
"Y	ネットワーク1印刷21
ツールバー 115, 119, 137	ネットワーク2印刷21
ツールバー設定ボタン 109	
通信速度	
通信モード	<b>/</b> \
通知形式	バーコード印刷153
常にステータスを取得	バージョン情報
常に手前	ハーフトーン指定
市で丁州 109, 120	排紙方法
	排紙方法設定
テ	
•	白紙出力
データストローブ信号 37	パスワード
データラッチタイミング37	バルーンメッセージ115
定形外用紙	半角文字 211
プリンターの設定192	
ディスプレイパネル113	T <sub>A</sub>
ディスプレイ表示 212	
テキストモード 142	ビジー
テスト印刷 21, 205	ビジュアル情報 119, 127
テストメニュー	ビジュアル情報エリア115
電気的特性	左端合わせ 27, 35
電源制御	微調整 27
	描画コード
	標準フォント
<b>\</b>	ひらがなモード
•	0 5% % 0 1 210
同期コード	
ドキュメント情報 119, 127	
じもこ メンス 棲起 エリフ 115	

フ		メインシート	
		Windows 2000	64
フォーム登録	156	Windows 98/95	50
フォントメニュー	26	Windows NT 4.0	79
ブザー	36	メニュー21,	138
プリセットメニュー 51, 64, 79,	102	メニュー&ツールバー 115,	116
プリンターケーブル	183	メニューツリー	14
プリンター単位指定	176	メニューモード	13
プリンタードライバー	41	メモリーオーバー	37
プリンターの構成情報	118	メモリースイッチ	33
プリンター覧	106	メモリースイッチメニュー	
プリンタ管理ユーティリティ		面制御コード	
プリンタステータスウィンドウ 106, 115, 126,			
プリンタの構成シート	.07		
Windows 2000	63	干	
Windows 98/95			
Windows NT 4.0		文字間隔	
プリンタの状態シート	11	文字コード表	-
ソリンダの人態 フート Windows 2000	70	文字構成	
Windows NT 4.0		文字サイズ	
		文字セット	_
プリンタのプロパティダイアログボックス 57,		文字セット制御コード	162
プリントサーバー		文字の種類 :	
プロパティダイアログボックス		文字幅	150
Windows 2000		文字明度	147
Windows 98/95			
Windows NT 4.0	71		
		3	
		用紙位置	35
^		用紙位置微調整方向	
ページプリンター	33	用紙サイズ	
ヘルプ 114, 124,		用紙シート 53, 67,	02
	140		
777 117, 127,	140		67
117, 127,	140	Windows 2000	
<u>.</u>	140	Windows 2000	53
ホ	140	Windows 2000	53 82
<b>ホ</b> ポートシート		Windows 2000	53 82 80
<b></b> ポートシート Windows 2000	61	Windows 2000	53 82 80 201
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0	61 76	Windows 2000	53 82 80 201 22
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0	61 76 185	Windows 2000         Windows 98/95         Windows NT 4.0         用紙種別       51, 65,         用紙なし       2         お白       24,	53 82 80 201 22 192
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報	61 76 185 140	Windows 2000	53 82 80 201 22 192
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109,	61 76 185 140	Windows 2000         Windows 98/95         Windows NT 4.0         用紙種別       51, 65,         用紙なし       2         お白       24,	53 82 80 201 22 192
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報	61 76 185 140	Windows 2000         Windows 98/95         Windows NT 4.0         用紙種別       51, 65,         用紙なし       2         お白       24,	53 82 80 201 22 192
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109,	61 76 185 140 110	Windows 2000         Windows 98/95         Windows NT 4.0         用紙種別       51, 65,         用紙なし       2         お白       24,	53 82 80 201 22 192
ポートシート Windows 2000	61 76 185 140 110 110	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
<b>ホ</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109,	61 76 185 140 110 110 37 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109, ホッパー ホッパ初期設定	61 76 185 140 110 110 37 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109, ホッパー ホッパ初期設定	61 76 185 140 110 110 37 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109, ホッパー ホッパ初期設定	61 76 185 140 110 110 37 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 カッパー ホッパ初期設定 ホッパ用紙種別	61 76 185 140 110 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28
<b>大</b> ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109, ホッパー ホッパ初期設定	61 76 185 140 110 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28 185 36
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 カッパー ホッパ初期設定 ホッパ用紙種別	61 76 185 140 110 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28 185 36
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 カッパー ホッパ初期設定 ホッパ用紙種別	61 76 185 140 110 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28 185 36
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 109, ホッパー ホッパ初期設定 ホッパ用紙種別	61 76 185 140 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28 185 36 133 121 122 115
ポートシート Windows 2000 Windows NT 4.0 ポートレート 保守情報 ボタン形式 109, ボタンの並べ方 カッパー ホッパ初期設定 ホッパ用紙種別	61 76 185 140 110 37 22 22	Windows 2000	53 82 80 201 22 192 28 185 36 1133 121 1122 1115

両面印刷メニュー	24
両面インジケーター	115
リレー給紙設定	22
V	
レフトマージン量	34
	205

# NEC Color MultiWriter 9200C オンラインマニュアル

2000年 7月 初版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL(03)3454-1111(代表)

# **Color MultiWriter**